

Acer v200 Series Travel Companion

Uživatelská příručka

Copyright © 2007. Acer Incorporated.
Všechna práva vyhrazena.

Uživatelská příručka Acer v200 Series
Původní vydání: leden 2007

Acer a logo Acer jsou registrované obchodní značky společnosti Acer Inc. Jiné výrobky nebo názvy systémů, objevující se v tomto dokumentu, jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky, patřící příslušným vlastníkům. Symboly © nebo TM v textu nejsou používány.

Pravidelné úpravy a revize informací v této publikaci bez předchozího upozornění vyhrazeny. Uvedené změny budou zařazeny do nových vydání této uživatelské příručky nebo dodatkových dokumentů a publikací. Žádná část této publikace nesmí být kopírována, přenášena, přepisována nebo ukládána do paměťového zařízení v žádné formě ani žádnými prostředky, elektronicky, mechanicky, fotokopírováním, nahráváním nebo jinak bez předchozího písemného svolení společnosti Acer Inc.

PROHLÁŠENÍ O OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Acer a jeho dceřiné společnosti prohlašují, že nemají žádné závazky, vyjádřené ani předpokládané, ke zde uvedenému obsahu a konkrétně odmítají předpokládanou odpovědnost pro specifické účely. Acer a jeho dceřiné společnosti nepřebírají žádnou odpovědnost za jakékoli poškození nebo ztráty, způsobené použitím této uživatelské příručky Acer v200 Series Travel Companion.

POZNÁMKY

Zaznamenejte si identifikační číslo ID zařízení, sériové číslo, datum nákupu a místo nákupu do řádek, uvedených níže. Sériové číslo je uvedeno na nálepce, nalepené na váš přístroj Acer. Veškerá korespondence, týkající se vašeho přístroje, musí obsahovat sériové číslo, ID zařízení a informace o nákupu.

Acer v200 Series Travel Companion

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Datum nákupu: _____

Místo nákupu: _____

Nejdůležitější vlastnosti Acer v200 Series Travel Companion	1
Rozbalujeme Acer v200 Series Travel Companion	2
Do úvodu	5
Prohlídka systému	5
Přední a zadní panel	5
Levý a pravý panel	6
Horní a dolní panel	7
Přehled periferií	7
Souprava pro upevnění do vozu	8
Instalace Acer v200 Series Travel Companion	9
Umístění Acer v200 Series Travel Companion do vašeho vozu	9
Základy Acer v200 Series Travel Companion	14
Hardwarové rozhraní	14
Nabíjení přístroje Acer v200 Series	16
Údržba systému a uživatelská podpora	17
Používejte váš Acer v200 Series Travel Companion bezpečně	17
Řešení problémů s Acer v200 Series Travel Companion	20
Resetování přístroje Acer v200 Series	20
Časté dotazy	22
Zákaznická podpora	23
Specifikace systému	24
Výkon	24
Displej	24
Audio	24
Konektor USB	24
Rozšíření	24
Baterie	24
Design a ergonomie	25
Specifikace okolí	25
Informace pro bezpečnost a pohodlí	26
Dodatek A: Poznámky o předpisech a bezpečnosti	31
Směrnice FCC	31
Poznámka: Stíněné kabely	31
Poznámka: Periferní zařízení	31
Varování	31
Provozní podmínky	32
Poznámka: Uživatelé v Kanadě	32
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens	32
Prohlášení o shodě pro státy EU	32
Prohlášení o pixelech LCD	32
Prohlášení o shodě Federální komise pro komunikace (FCC)	33

Contents

Nejdůležitější vlastnosti Acer v200 Series Travel Companion

Již nikdy více zápasení s ošumělými, zastaralými papírovými mapami. Již nikdy více rozpačitý výraz "Myslím, že jsem se ztratil". A co nejdůležitější, již nikdy více kroužení okolo a hledání toho konkrétního místa. Cestujte na vaše místo určení rychle a nejvýhodnější cestou s vaším novým Acer v200 Series Travel Companion.

Výkonný systém

- Operační systém Microsoft Windows CE .NET 5.0
- Rozsáhlé a přesné pokrytí GPS
- Intuitivní a inteligentní navigační software

Mobilní design

- Kompaktní a lehké tělo usnadňuje uživatelům nošení kdekoli ať už při jízdě nebo na turistickém výletu
- Souprava na upevnění do vozu pro použití ve více automobilech (upevnění na čelní sklo)
- Dobíjení za jízdy prostřednictvím dobíječky a kabelu USB

Životnost baterií

- Užívání navigačního softwaru: 4 hodiny 3 hodiny


Ergonomické vlastnosti

- 3.5" QVGA (transmisivní s mikro reflexem; TMR) s dotykovým panelem
- Přístupná ovládací tlačítka pro nastavení hlasitosti
- Jednoduché, snadné uživatelské rozhraní s velkými ikonami a tlačítky funkcí
- Podpora více jazyků pro uživatelské rozhraní
- Pokročilé možnosti úspory energie


Rozbalujeme Acer v200 Series Travel Companion

Děkujeme vám za nákup Acer v200 Series Travel Companion. Krabice s Acer v200 Series Travel Companion obsahuje všechny položky, uvedené níže.


- Jednotka Acer v200 Series Travel Companion




- Souprava pro upevnění do vozu
 - Podstavec (Aktuální výrobek se může od ilustrací mírně lišit)



- Kolébka



- Karta Map SD




- Acer v200 Series Travel Companion Úvodní příručka
- Acer v200 Series Travel Companion Záruční list
- Rychlá úvodní příručka pro navigační software
- Navigační software CD


Volitelné příslušenství:

Některé volitelné příslušenství je pro některé typy Acer v200 Series Travel Companion standardním příslušenstvím.

- Externí anténa GPS




- GNS TMC přijímač (pouze pro model v210)



Když chcete použít autonabíječku, musí být připojena do modulu GNS TMC. Modul GNS TMC je napájen z autonabíječky a nikoli z Acer v200 Series Travel Companion. Více podrobností o použití funkce GNS TMC najdete ve

vašem navigačním softwaru. Tato funkce je dostupná pouze pro model v210.



Jakékoli závady výrobku nebo chybějící příslušenství nahlase neprodleně na místě nákupu. Uchovejte si krabice a balicí materiál pro použití v budoucnu.

Některé modely mohou obsahovat volitelné příslušenství, jež není uvedeno na těchto obrázcích. Více podrobností zjistíte u vašeho prodejce.


Do úvodu

Tato část popisuje hardwarové rozhraní Acer v200 Series Travel Companion a jeho periferie. Rovněž jsou zde projednány nastavení přístroje a některé základní funkce systému.

Prohlídka systému

Tato část slouží jako prohlídka hardwarového rozhraní přístroje.

Přední a zadní panel




Č.	Součástka	Popis
1	Indikátor LED	Zobrazení stavu zařízení: • Zelená: Zapnutí • Červená: Nízký stav baterie • Oranžová: Nabíjení akumulátoru
2	3.5" TFT LCD (dotykový displej)	Zobrazuje navigační software Acer v200 Series.
3	Tlačítko měkkého resetu RESET	Slouží k obnovení zařízení, jestliže zařízení přestane reagovat. Další informace najdete v části " Provedení měkkého resetu " na straně 20.
4	Vypínač baterie 	Slouží k provedení tvrdého resetování. Další informace najdete v části " Provedení tvrdého resetu " na straně 21.
5	Reproduktor	Reprodukuje zvuk Acer v200 Series.




Poznámka: Více informací o používání vašeho Acer v200 Series Travel Companion v navigačním režimu najdete v Rychlé úvodní příručce navigačního softwaru nebo v Uživatelské příručce navigačního softwaru (na CD Navigačního softwaru).

Levý a pravý panel



Č.	Označení	Popis
1	Slot pro kartu SD/ MMC	Vložení paměťové karty Secure Digital nebo MultiMedia do tohoto slotu lze rozšířit paměť, instalovat doplňkové aplikace nebo používat zvukové nebo textové soubory uložené na kartě v aplikacích zařízení. Paměťové karty můžete rovněž používat pro zálohování dat ze zařízení Acer v200 Series.
2	Ovladač hlasitosti	Posouváním nahoru zvyšujete hlasitost reproduktoru, posouváním dolů snižujete hlasitost reproduktoru.
3	Vypínač 	Stisknutím tohoto vypínače zapnete zařízení Acer v200, pokud je vypnuté a vrátíte se na poslední zobrazenou obrazovku, nebo vypnete zapnuté zařízení.
4	Konektor externí antény GPS 	Připojuje externí anténu GPS (volitelná).

Horní a dolní panel




Č.	Označení	Popis
1	Konektor Mini-USB 	Slouží k připojení zařízení k autonabíječce pro nabití zabudované baterie.
2	Zdířka pro připojení sluchátek 	Slouží k připojení zvukových zařízení linkového výstupu (sluchátka).
3	Otvory pro kolébku	Připojuje se je kolébce ze soupravy pro upevnění do vozu.

Přehled periferií

Tato část vám poskytuje přehled periferií, dodávaných společně s vaším Acer v200 Series Travel Companion.

Souprava pro upevnění do vozu

Souprava pro upevnění do vozu obsahuje podstavec a kolébku.




Č.	Označení	Popis
1	Kolébka	Připojuje podstavec do kolébky.
2	Nastavovací kloub	Může být nastaven v osmi směrech.
3	Pružná tyč	Jejím nastavením lze ještě vylepšit zorné umístění zařízení.
4	Přísavka	Připevňuje podstavec na zvolené místo ve voze.
5	Tlačítko pro uvolnění přísavky	Tahem uvolní vakuové přichycení přísavky.
6	Páčka zámku přísavky	Zajišťuje vakuové přichycení podstavce.

Instalace Acer v200 Series Travel Companion

Používat váš nový Acer v200 Series Travel Companion je hračka. Vybalit, umístit, zapnout a jste připraveni. Splněním následujících jednoduchých instalačních úkolů můžete začít přístroj používat rovnou z krabice:

- 1 Vybalte přístroj
- 2 Zapněte vypínač baterie. (Umístění vypínače baterie viz "**Přední a zadní panel**" na straně 5).
- 3 Zapněte a nastavte přístroj.



- 4 Připevněte přístroj do vašeho vozu. Další informace viz "**Jak připevnit přístroj do vašeho vozu:**" na straně 11.

Umístění Acer v200 Series Travel Companion do vašeho VOZU

Acer v200 Series Travel Companion je dodáváný se soupravou pro upevnění do vozu a autonabíječkou, se kterými můžete váš přístroj umístit do auta. Můžete si zvolit umístění soupravy na čelní sklo pomocí přísavky, nebo na palubní desku pomocí samolepicí kruhové podložky.




Některé státy zakazují umíst'ování jakýchkoli elektronických zařízení na jakékoli místo na palubní desce vozu. Než instalujete držák podstavce, zkontrolujte si vaše místní předpisy, co je dovoleno.



.....

Některé novější modely vozů mohou mít do čelního skla zabudovaný tepelný odrazný štít. Toto může v některých případech rušit příjem signálu GPS. Pokud ve vašem voze narazíte na tento problém, budete muset zakoupit externí anténu GPS. Pro více informací kontaktujte vašeho místního prodejce Acer.



Poznámky k instalaci soupravy pro upevnění do vozu


Instalace podstavce na povrch vašeho vozu:

- který je hladký, plochý a očištěný od nečistot a mastnoty
- Kde ho může řidič lehce sledovat a dosáhnout na něj, aniž by byl nucen odvracet svůj pohled daleko od směru jízdy
- Kde přístroj nezastíní kontrolky vozu ani neomezí řidičův výhled na vozovku
- Daleko od míst, kde jsou umístěny airbagy


Jak připevnit přístroj do vašeho vozu:

Tato část ukazuje, jak instalovat soupravu pro upevnění do vozu na čelní sklo vašeho vozu pomocí přísavky. Postup instalace na palubní desku prostřednictvím samolepící kruhové podložky naleznete ve Stručné příručce Acer v200 Series Travel Companion.


- 1 Vyčistěte vybraný povrch čističem na sklo a čistým hadříkem.
- 2 Pokud je okolní teplota nižší než 15°C (60°F) ohřejte dotyčný povrch a přísavku (např. fénem na vlasy) aby byl zajištěn silný sací efekt.
- 3 Instalujte podstavec na zvolené místo.
 - a Fixujte přísavku na vybrané místo tak, aby byla uzamykací páčka směrem vzhůru.
 - b Přepnutím uzamykací páčky směrem od sebe vytvoříte vakuum mezi přísavkou a instalačním povrchem.
 - c Než budete pokračovat dále, ujistěte se že přísavný efekt je dostatečně silný.
 - d Vložte kolíčky na desce nosníku do otvorů v zadní části kolébky. Poté pohybuje s kolébkou ukázanými směry, dokud se obě součásti pevně nespojí.




- 4 Vložte kartu Map SD do přístroje.



- 5 Vložte přístroj do kolébky.



- 6 Po ustavení přístroje do kolébky připojte autonabíječku.



.....
Pokud je motor vozu vypnut, může být nezbytné mít zapalování v pozici zapnutého příslušenství. Zjistíte v uživatelské příručce vašeho vozu.

Kontrolka napájení LED svítí během nabíjení oranžově.



.....
Můžete ho začít používat ihned po instalaci do vozu a připojení do cigaretového zapalovače. Nicméně před prvním použitím doporučujeme nabít přístroj na plnou kapacitu. Během nabíjení přístroje nevypínejte vypínač baterie.

Základy Acer v200 Series Travel Companion

Tato část popisuje základní hardwarové procesy při používání vašeho Acer v200 Series Travel Companion. Uvedeny jsou rovněž informace o povelovém rozhraní přístroje.

Hardwarové rozhraní

Používání podsvícení dotykového displeje

Při některých světelných podmínkách může být sledování informací na vašem přístroji obtížné. V tomto případě t'uknutím na displej aktivujete podsvícení dotykového displeje.


Použití slotu SD/MMC

Váš Acer v200 Series Travel Companion má slot SD/MMC kompatibilní s řadou pamět'ových karet SD a MMC, které mohou být použity pro zálohování nebo přenos souborů a dat.

Navigační systém Acer v200 GPS má své jádro rovněž v navigačním softwaru. Používání tohoto programu vyžaduje, aby uživatel nahrál digitální mapy, dostupné na kartě Map SD dodávané s přístrojem.

Jak vložit pamět'ovou kartu:

Pevně přístroj přidržte a zatlačte kartu do slotu, dokud neuslyšíte systémový zvuk. Ten oznámí, že karta je správně umístěna ve slotu. Karta je správně umístěna, když ze slotu nevyčnívá.



Správné používání karty SD



.....
Nevyjímejte kartu SD ani nevypínejte přístroj během používání aplikací. Nevypínejte přístroj ani nevyjímejte kartu SD během výpočtu trasy.




.....
Po příjezdu důrazně doporučujeme před vypnutím přístroj ukončit navigační aplikaci. V opačném případě může ke zhroucení systému.

Zálohování karty SD

Nezapomeňte zálohovat kartu SD. Na kartě SD jsou uloženy veškeré informace a data potřebná k používání softwaru zařízení. Jedním způsobem je zálohování dat do počítače.

Jak vyjmout paměťovou kartu:

Pevně přístroj přidržte a zatlačte na vršek karty, jako kdybyste ji chtěli zatlačit hlouběji do slotu, karta povyskočí ven. Systémový zvuk oznámí, že karta byla uvolněna. Lehce vyjměte kartu ze slotu.




Nabíjení přístroje Acer v200 Series

Před prvním použitím je třeba nabíjet přístroj Acer v200 Series 4 hodiny. Normálně můžete používat přístroj Acer v200 Series bez přerušení celé tři hodiny, než je třeba nabít baterii.

Nabíjení pomocí adaptéru do auta

- 1 Připojte autonabíječku do konektoru mini USB na spodní straně přístroje Acer v200 Series.
- 2 Připojte autonabíječku do zapalovače cigaret a nechte přístroj nabíjet alespoň 4 hodiny. Další pokyny pro montáž přístroje viz "**Souprava pro upevnění do vozu**" na straně 8.



Stav LED kontrolky napájení během nabíjení:

- Nabíjení — LED kontrolka svítí oranžově
- Nabíjení dokončeno — LED kontrolka svítí zeleně



Poznámka: Během nabíjení zařízení musí být vypínač baterie zapnutý.



Poznámka: Nebudete-li přístroj delší dobu používat, vypněte vypínač baterie.

Údržba systému a uživatelská podpora

Tato část obsahuje informace týkající se používání systému, údržby a řešení problémů. Pro referenci jsou rovněž uvedeny seznamy častých otázek (FAQ) a kontaktní informace pro uživatelskou podporu.

Používejte váš Acer v200 Series Travel Companion bezpečně



Prevence a návody, uvedené v této příručce jsou uváděny v anglickém jazyce. V případě jakýchkoli odlišností mezi originálem v anglickém jazyce a jeho překladem do jakéhokoli jiného jazyka bude jako určující považován anglický originál.

Prevence pro řízení

Při používání přístroje ve voze je řidič vozu plně odpovědný za řízení vozu bezpečným způsobem. Je ve vaší odpovědnosti dodržovat všechny dopravní předpisy. Nedodržení příkazů, uvedených níže, může způsobit smrt nebo katastrofální tělesné zranění vám nebo jiným.

- Nepokoušejte se vkládat informace nebo nastavovat přístroj za jízdy. Pokud to potřebujete udělat, zastavte na nějakém povoleném a bezpečném místě dříve, než přístroj použijete.
- Řidiči musí udržovat plnou pozornost při jízdě za všech okolností. Minimalizujte potřebu pohledu na displej přístroje během jízdy. Používejte pro vaši navigaci hlasová upozornění.
- Nikdy neumist'ujte přístroj na sedadle spolujezdce nebo kamkoli jinam ve voze, kde by se z něho mohl stát projektil během srážky nebo prudkého zastavení.
- Airbag se nafukuje velkou silou. NEUMISŤUJTE přístroj do míst před airbag nebo místo, kde je airbag uložen.

I když byla vynaložena rozumná snaha zajistit přesnost databáze ve vašem Acer v200 Series Travel Companion, některé informace se mohou čas od času změnit. Databáze Acer v200 Series Travel Companion neobsahuje nic z následujícího:

- 1 Právní omezení (například omezení typů vozu, váhy, výšky, šířky, nákladu a omezení rychlosti)
- 2 Sklon vozovky, výšku mostů, váhové a jiné omezení
- 3 Stavební práce nebo nebezpečí; dopravní uzavírky, dopravní podmínky
- 4 Počasí
- 5 Nouzové události

Je ve vaší odpovědnosti odmítnout jakékoli nebezpečné, hazardní nebo nezákonné návrhy trasy. Váš úsudek a střídlivé uvažování musí převážet nad jakoukoli informací, kterou byste mohli obdržet prostřednictvím vašeho přístroje.

Prevence pro používání

Prevence při používání přístroje


- Nepoužívejte váš přístroj nikde, kde by mohl být vystaven vodě nebo při vysoké vlhkosti vzduchu.
- Nevystavujte přístroj vysokým teplotám, které mohou nastat při ozáření vozu přímým slunečním světlem. Takové vystavení může zkrátit životnost zařízení, poškodit plastový obal a/nebo baterii a zvýšit riziko exploze. Pracovní teploty přístroje jsou od 0 do 40 Celsia.
- Nevystavujte váš přístroj náhlým a drastickým změnám teplot. Může to způsobit kondenzaci vlhkosti v přístroji a poškodit tak elektrické obvody vašeho přístroje. V případě, kdy dojde ke kondenzaci vlhkosti, nechte váš přístroj dokonale vyschnout.
- Nenechávejte přístroj nechráněný na palubní desce automobilu. Když je váš vůz zaparkován a přístroj není v

provozu, chraňte ho před krádeží a extrémním horkem uložením na bezpečném místě z dosahu slunečních paprsků.

- Váš přístroj není hračka. Nikdy nedovolte dětem, aby si s ním hrály.
- Nikdy se nedotýkejte tekutiny, která by mohla vytéct z prasklého displeje s tekutými krystaly. Styk s touto tekutinou může vyvolat silnou vyrážku. Pokud se tekutina z tekutých krystalů dostala do kontaktu s vaší kůží nebo oděvem, ihned ji spláchněte čistou vodou.
- Nikdy nezvyšujte úroveň hlasitosti příliš vysoko, když používáte přístroj se sluchátky. Silná úroveň hlasitosti může způsobit poškození vašeho sluchu.
- Nikdy nepoužívejte přístroj GPS na palubě letadla.

Zásady pro soupravu pro upevnění do vozu

- Některé státy zakazují umístování jakýchkoli elektronických zařízení na jakékoli místo na palubní desce vozu. Než nainstalujete soupravu pro upevnění do vozu, zkontrolujte si vaše místní předpisy, co je povoleno.
- Některé novější modely vozů mohou mít do čelního skla zabudovaný tepelný odrazný štít. Toto může v některých případech rušit příjem signálu GPS. Pokud ve vašem voze narazíte na tento problém, budete muset zakoupit externí anténu GPS. Pro více informací kontaktujte vašeho místního prodejce Acer.



- Cyklus ohřívání a ochlazování vnitřku vozu může v některých případech zeslabit přilnavost přísavky. Kontrolujte vakuové přichycení soupravy pro upevnění do vozu pokaždé, když používáte přístroj a když je potřeba, přichyťte ji znovu.
- Pokud má souprava pro upevnění do vozu problémy s přichycením, vyčistěte plastovou přísavku alkoholem a poté ji nainstalujte znovu. V některých případech může přilnavosti pomoci zvlhčení přísavky.
- Abyste se vyhnuli poškození soupravy pro upevnění do vozu při extrémních teplotách, odnímejte přístroj vždy, když teplota uvnitř vozu přesáhne 60°C.
- Změna vlhkosti a teploty během noci může způsobit uvolnění přilnavosti přísavky. Z tohoto důvodu a rovněž kvůli bezpečnosti se doporučuje odnímat z vozu nejen Acer v200 Series Travel Companion, ale rovněž i soupravu pro upevnění do vozu, když opouštíte vůz na noc.

Prevence při uložení

- Neukládejte váš přístroj nikde, kde by mohl být vystaven vodě nebo vysoké vlhkosti vzduchu.
- Když není přístroj používán po delší dobu, vezměte ho do obydli a uložte někde, kde se teplota pohybuje v rozmezí -20 až 60°C.

Prevence pro příslušenství a opravy

- S přístrojem smí být používáno pouze příslušenství autorizované společností Acer. Použití nekompatibilního příslušenství může způsobit zranění a/nebo poškození přístroje. Použití neautorizovaného příslušenství rovněž způsobí neplatnost záruky.
- Nikdy se nepokoušejte rozebrat, opravit nebo jakkoli upravovat váš přístroj. Všechny opravy provádějte prostřednictvím vašeho místního prodejce Acer.

Čištění vašeho Acer v200 Series Travel Companion

- Na otření pouzdra přístroje používejte vlhký měkký hadřík (nikoli na obrazovku displeje). Nikdy nepoužívejte na čištění vašeho přístroje organická rozpouštědla jako například benzen nebo ředidlo. Použití těchto činidel může způsobit deformaci nebo odbarvení.
- Na vyčištění obrazovky displeje používejte měkký, čistý hadřík, nezanechávající vlákna. Lze použít rovněž vlhké hadříky pro čištění obrazovek LCD.

Řešení problémů s Acer v200 Series Travel Companion

Resetování přístroje Acer v200 Series


Můžete být donuceni provést reset, když přístroj Acer v200 Series nereaguje na tlačítka na displeji.

Provedení měkkého resetu

Měkký reset umožňuje vašemu přístroji Acer v200 Series čistý start, podobný restartu počítače. Všechny záznamy a vstupy jsou při měkkém resetu zachovány.

Jak provést měkký reset:


- 1 Zapněte přístroj.
- 2 Špičkou pera nebo kancelářské svorky stiskněte resetovací tlačítko na zadním panelu přístroje.



Provedení tvrdého resetu

Tvrký reset vymaže čas a datum v přístroji Acer v200 Series. Po tvrdém resetu bude restartování zařízení trvat o něco déle. Zařízení potom po zachycení signálu GPS provede synchronizaci s časem GPS. Nikdy neprovádějte tvrdý reset, pokud měkký reset neodstraní problém. Při provádění tvrdého resetu postupujte podle následujících pokynů:

- 1 Zapněte přístroj.
- 2 Přepnutím vypínače baterie na zadním panelu přístroje proveďte tvrdý reset přístroje. Viz obrázek níže.



Časté dotazy

Tato část uvádí časté dotazy, které mohou vzniknout během používání vašeho Acer v200 Series Travel Companion a poskytuje na tyto otázky snadné odpovědi a řešení.

Proč přístroj nevydává žádné zvuky?

- Pokud jsou zapojena sluchátka, reproduktor je automaticky vypnut. Odpojte sluchátka.
- Zkontrolujte, zda není nastavena příliš nízká hlasitost zařízení. Zvyšte hlasitost.

Proč někdy trvá mému přístroji více než 5 minut získání polohy z GPS?

Pokud byla předchozí určená pozice GPS více než 500 km nebo 12 hodin od vaší současné pozice a času, trvá určení pozice GPS mnohem delší dobu než standardní TTFF. Je to způsobeno vlastnostmi algoritmu GPS a rotační rychlostí mezi satelity a planetou Zemí. Je to normální a není to chyba vašeho přístroje Acer v200 Series Travel Companion.

Jak obnovím systém do původního továrního nastavení?

Aby bylo možné obnovit původní tovární nastavení systému, musíte přejít na nastavení navigačního softwaru. Další podrobnosti najdete v příručce k navigačnímu softwaru.

Znamená tovární reset rovněž i reset GPS?

Ano, budou resetována nastavení GPS.

Co mám udělat, když systém přestane normálně fungovat?

Provedte měkký reset přístroje. Pokyny viz "**Provedení měkkého resetu**" na straně 20.

Přístroj mi nejde vůbec zapnout.

Baterie může být vybitá. Dobijte znovu přístroj. Pokyny viz "**Nabíjení pomocí adaptéru do auta**" na straně 16.

Zákaznická podpora

Technická pomoc

Pokud narazíte s vaším přístrojem Acer v200 Series Travel Companion na problém, napřed zkontrolujte následující:

- Část "Časté dotazy"
- Nejnovější Uživatelskou příručku Acer v200 Series Travel Companion na vašich místních stránkách Acer.
Přejděte na
<http://global.acer.com/support/>.

Pokud problém stále přetrvává, budete potřebovat technickou pomoc. Na webu

<http://global.acer.com/about/webmaster.htm/> získáte informace jak a kde kontaktovat servisní středisko Acer dostupné ve vaší oblasti.

Záruka na výrobek

Podrobnosti o záruce vašeho Acer v200 Series Travel Companion naleznete v *Záručním listu Acer v200 Series Travel Companion*.

Specifikace systému

Tato kapitola vyjmenovává funkce a pracovní specifikace přístroje Acer v200 Series Travel Companion.

Výkon

- 32bitový procesor Centrality 300 MHz RISC
- Systémová paměť:
 - 64 MB SDRAM
 - 64 MB NAND Flash ROM
- Microsoft® Windows CE.NET 5.0™ (s podporou sedmnácti evropských jazyků)

Displej

- 3.5" QVGA (transmisivní s mikro reflexem; TMR) s dotykovým panelem
- Rozlišení 320 x 240
- Podpora 65536 barev

Audio

- Zabudovaný reproduktor 1W
- 3,5 mm stereo sluchátka

Konektor USB

- 5 kolíkový mini USB konektor/nabíječka
- Napětí a proud USB: 5V, 2A

Rozšíření

- Slot SD/MMC pro navigační software a mapy

Baterie

- Dobíjecí baterie Li-Ion 1100 mAh
- Životnost baterií
 - Užívání navigačního softwaru: 3 hodiny
- 4 hodiny nabíjecí čas z prázdné na plnou kapacitu



Aby se zabránilo ztrátě dat, po dosažení nízkého stavu baterie zařízení do 30 minut nabijte.

Design a ergonomie

- Štíhlý, lehký a stylový design

Specifikace	Rozměry
Délka	95 mm
Výška	79 mm
Hloubka	25 mm
Hmotnost	172 g

- Speciální klávesy a tlačítka
 - Vypínač
 - Ovladač hlasitosti
 - Tlačítko měkkého resetu
 - Vypínač baterie

Specifikace okolí

Teplota:

- Provozní: 0° až 40° Celsia
- Skladovací: -20° až 60° Celsia

Relativní vlhkost (nekondenzující): 20% až 90% RH

Informace pro bezpečnost a pohodlí

Bezpečnostní pokyny

Tyto pokyny si pečlivě přečtěte. Uložte tento dokument pro budoucí použití. Dodržujte veškerá upozornění a pokyny označené na výrobku.

Vypnutí přístroje před čištěním

Před čištěním odpojte nabíječku ze zásuvky. Nepoužívejte tekuté nebo aerosolové čističe. K čištění používejte vlhký hadřík. Za bouřky nebo před delším nepoužíváním přístroj odpojte z elektrické zásuvky.

UPOZORNĚNÍ na dostupnost

Elektrická zásuvka, do které připojujete napájecí kabel, musí být snadno dostupná a musí se nacházet co nejbližně obsluhy přístroje. Je-li třeba odpojit přístroj od napájení, odpojte napájecí kabel elektrické zásuvky.

Varování

- Výrobek nepoužívejte v blízkosti vody.
- Neumísťujte výrobek na nestabilní vozíky, stojany nebo stoly. V případě pádu může dojít k vážnému poškození.
- Větrací štěrby a otvory zajišťují spolehlivý provoz výrobku a chrání jej před přehřátím. Tyto otvory nesmí být zakryty ani jinak omezeny. Při umístění výrobku na postel, pohovku, polštář nebo jiný měkký povrch nesmí být větrací otvory nikdy zablokované. Tento výrobek nesmí být v žádném případě umístěn poblíž radiátoru nebo jiného tepelného zdroje a ani nesmí být použit jako vestavěná aplikace, aniž by byla zajištěno dostatečné větrání.
- Nikdy nezasunujte žádné předměty do otvorů v plášti výrobku. Může se jednat o součásti pod vysokým napětím nebo o uzemňovací vývody. Při kontaktu hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Zabraňte potřísnění nebo vniknutí tekutiny do výrobku.
- Aby se zabránilo poškození vnitřních součástí a úniku elektrolytu z baterie, neumísťujte výrobek na vibrující povrch.
- Toto zařízení zásadně nepoužívejte při sportování, cvičení nebo v jiném vibračním prostředí, které pravděpodobně způsobí neočekávaný zkrat nebo poškození zařízení či dokonce vystavení nebezpečí z lithiové baterie.

UPOZORNĚNÍ pro poslech

V zájmu ochrany vašeho sluchu dodržujte následující pokyny.

- Hlasitost zvyšujte postupně na úroveň, na které slyšíte čistě a pohodlně.
- Po přizpůsobení vašeho sluchu již hlasitost nezvyšujte.
- Nepřehlušujte hlučné okolí zvýšením hlasitosti.
- Pokud neslyšíte osoby, které hovoří blízko vás, snižte hlasitost.

Používání elektrické energie

- Tento výrobek musí být napájen typem napájení uvedeným na štítku s označením. Pokud si nejste jistí, jaký typ napájení máte k dispozici, obraťte se na prodejce nebo na místního dodavatele elektrické energie.
- Je zakázáno pokládat na napájecí kabel jakékoli předměty. Umístěte výrobek tak, aby nikdo na napájecí kabel nestoupal.
- Nepřetěžujte elektrickou přívod, prodlužovací kabel nebo zásuvku připojením příliš mnoha spotřebičů. Celková zátěž systému nesmí přesáhnout 80% kapacity příslušné větve napájecího obvodu. V případě použití prodlužovacích kabelů nesmí zátěž přesáhnout 80% vstupního výkonu prodlužovacího kabelu.

Servis výrobku

Nepokoušejte se provádět sami opravy tohoto výrobku. Při otevření nebo odejmutí krytů hrozí nebezpečí kontaktu se součástmi pod vysokým napětím nebo jiná nebezpečí. Veškeré opravy může provádět pouze kvalifikovaný servis.

V následujících případech odpojte výrobek ze zásuvky a požádejte kvalifikovaného servisního technika o odbornou opravu:

- zástrčka je poškozená, prasklá nebo odřená
- do výrobku vnikla tekutina
- výrobek byl vystaven dešti nebo vodě
- došlo k pádu výrobku nebo k poškození skříně
- výkon výrobku se znatelně změnil a je třeba provést opravu
- při dodržení pokynů pro používání výrobek nefunguje normálně



Poznámka: Používejte pouze ovládací prvky uvedené v uživatelské příručce. Nesprávné používání ostatních ovládacích prvků může způsobit poškození takového rozsahu, že bývá pro obnovení normálního fungování výrobku často zapotřebí rozsáhlé opravy kvalifikovaným technikem.

Baterie

Tento produkt používá baterii Li-Ion. Baterii nepoužívejte ve vlhkém, mokřím a/nebo korozivním prostředí. Výrobek neumísťujte, neuchovávejte ani neponechávejte na zdroji tepla nebo v jeho blízkosti, v místě s vysokou teplotou, na silném přímém slunečním záření, v mikrovlnné troubě nebo v nádobě pod tlakem a nevystavujte jej teplotám nad 60°C (140°F). V případě nedodržení těchto zásad může dojít k úniku kyselého elektrolytu z Li-Ionové, k jejímu rozžhavení, výbuchu nebo vzplanutí a následně ke zranění a/nebo škodám. Baterii neperforujte, neotevírejte ani nerozebírejte. Dojde-li k úniku elektrolytu z baterie a k tělesnému potřísnění uniklým elektrolytem, postižené místo ihned důkladně opláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Z bezpečnostních důvodů a za účelem prodloužení životnosti baterie nelze baterii nabíjet při nízké (pod 0°C/32°F) nebo vysoké (přes 40°C/104°F) teplotě.

Další bezpečnostní informace

Tento přístroj a jeho doplňky mohou obsahovat drobné díly. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

Systém globální navigace

Systém globální navigace GPS je satelitní systém, který poskytuje informace o umístění a času na celé zeměkouli. Systém GPS je provozován a řízen výhradně státním orgánem, který zodpovídá za jeho dostupnost a přesnost. Jakékoli změny dostupnosti a přesnosti systému GPS nebo podmínky prostředí mohou ovlivnit fungování vašeho zařízení. Společnost Acer nenese žádnou odpovědnost za dostupnost a přesnost systému GPS.

Zachovávání pozornosti během používání

I během používání tohoto zařízení GPS jste povinni věnovat odpovídající péči a pozornost řízení.

Montáž na automobil

Při montáži přístroje ACER v200 na automobil je nezbytné postupovat velice opatrně. Před montáží si pečlivě přečtěte popis v části **"Jak připevnit přístroj do vašeho vozu:" na straně 11**. Montáž přístroje ACER v200 musí vyhovovat příslušné legislativě a pravidlům výrobce automobilu. V případě nesprávné montáže přístroje Acer v200 může dojít k poškození vozidla a vážnému zranění řidiče a dalších účastníků silničního provozu. Montáž přístroje ACER v200 na vašem automobilu je na vaše vlastní riziko.

Prostředí s nebezpečím výbuchu

Pokud se dostanete do prostředí s nebezpečím výbuchu, vypněte přístroj a dodržujte veškerá značení a pokyny. Mezi prostředí s nebezpečím výbuchu patří místa, kde byste byli normálně vyzváni k vypnutí motoru. V prostředí s nebezpečím výbuchu mohou jiskry způsobit výbuch nebo požár s nebezpečím zranění nebo dokonce smrti. Vypněte zařízení na čerpacích místech, například v blízkosti čerpacích stojanů na servisních stanicích. Dodržujte omezení používání rádiových zařízení ve skladištích pohonných hmot a distribučních místech; v chemických závodech; nebo v místech, kde se provádějí odstřely. Prostředí s nebezpečím výbuchu bývají často (ale nikoli vždy) jasně označena. Patří sem podpalubí lodí, překladiště nebo skladiště chemických látek, vozidla používající zkapalněná paliva (například propan nebo butan) a místa, na kterých vzduch obsahuje chemické látky nebo částice, jako například zrno, prach nebo kovový prach.

Pokyny pro likvidaci

Toto elektronické zařízení nelikvidujte společně s komunálním odpadem.

Použité zařízení recyklujte, aby se minimalizovalo znečištění a zajistila maximální ochrana životního prostředí. Další informace o Směrnici pro likvidaci použitého elektrického a elektronického vybavení (WEEE) viz

<http://global.acer.com/about/sustainability.htm>



Upozornění ohledně rtuti

Pro projektory nebo elektronické výrobky, které obsahují monitor nebo displej LCD/CRT:

Lampy v tomto výrobku obsahují rtuť a musí být zlikvidovány podle vyhlášek platných v příslušné zemi nebo oblasti. Další informace poskytuje organizace Electronic Industries Alliance na webu www.eiae.org. Konkrétní informace o likvidaci lamp viz

www.lamprecycle.org.



Tipy a informace pro pohodlné používání

Po dlouhodobějším používání si uživatelé počítačů mohou stěžovat na namáhání zraku a bolesti hlavy. Po dlouhých hodinách práce před počítačem jsou uživatelé rovněž v nebezpečí fyzického zranění. Nebezpečí fyzického zranění značně zvyšují dlouhé pracovní intervaly, špatné držení těla, nesprávné pracovní návyky, stres, nevhodné pracovní prostředí, osobní zdraví a další faktory.

Nesprávné používání počítače může vést k syndromu karpálního tunelu, k zánětu šlachy a šlachové pochvy nebo k dalším muskuloskeletálním poruchám. Následující příznaky se mohou projevit v ruce, zápěstí, pažích, ramenou, krku nebo zádech:

- pocit znecitlivění, pálení nebo chvění
- píchání, bolestivost nebo citlivost

- bolest, otékání nebo pulzování
- tuhost nebo napjatost
- pocit chladu nebo slabosti

Máte-li tyto příznaky nebo jiné opakované nebo trvalé potíže a/nebo bolesti související s používáním počítače, ihned se obraťte na lékaře a informujte zdravotní a bezpečnostní oddělení vaší společnosti.

V následující části jsou uvedeny tipy pro pohodlnější používání počítače.

Vyhledání pohodlné zóny

Vyhledejte vaši pohodlnou zónu úpravou zorného úhlu pomocí operky chodidel nebo zvýšením vaší výšky při sezení pro dosažení maximálního pohodlí. Dodržujte následující tipy:

- nezůstávejte dlouhou dobu v jedné pevné poloze
- neohýbejte se dopředu ani se nezaklánějte příliš dozadu
- pravidelně se postavte a projděte se, abyste uvolnili napětí v nožních svalech
- dělejte pravidelné přestávky, aby se uvolnil váš krk a ramena
- zabraňte napínání svalů nebo krčení ramen
- řádně nainstalujte externí displej, klávesnici a myš v pohodlném dosahu
- pokud se díváte na monitor častěji, než na vaše dokumenty, umístěte displej do středu pracovního stolu, aby se minimalizovalo namáhání krku

Péče o zrak

Dlouhé hodiny sledování, nošení nesprávných brýlí nebo kontaktních čoček, odlesk, nadměrné osvětlení místnosti, nesprávně zaostřené obrazovky, velmi malá písmena a displeje s nízkým kontrastem mohou zatěžovat váš zrak. V následujících částech jsou uvedeny rady na omezení namáhání zraku.

Oči

- Nechte oči často odpočívat.
- Dávejte očím pravidelné přestávky, kdy se nedíváte na monitor a zaostřujete na vzdálený bod.
- Často mrkejte, aby vaše oči nevysychaly.

Displej LCD

- Udržujte displej čistý.
- Upravte jas a/nebo kontrast na pohodlnou úroveň pro vylepšenou čitelnost textu a jasnost grafiky.
- Omezte odrazy a odlesky:
 - umístěte displej tak, aby boční strana směřovala k oknu nebo zdroji světla
 - omezte osvětlení místnosti pomocí záclon, stínidel nebo rolet
 - používejte pracovní světlo
 - změňte úhel pohledu
 - Používejte antireflexní filtr
- Nepoužívejte displej v nevhodném nevhodný úhlu zobrazení.
- Nedívejte se dlouho na zdroje jasného světla, například otevřená okna.

Vytváření správných pracovních návyků

Vytvořte si následující pracovní návyky, díky kterým bude vaše používání počítače uvolněnější a produktivnější:

- Dělejte pravidelně a často krátké přestávky.
- Provádějte strečinkové cviky.
- Co nejčastěji dýchejte čerstvý vzduch.
- Pravidelně cvičte a udržujte zdraví.



.....

Poznámka: Další informace viz "**Dodatek A: Poznámky o předpisech a bezpečnosti**" na straně 31.

Dodatek A:

Poznámky o předpisech a bezpečnosti

V tomto dodatku je uveden přehled obecných technických parametrů PDA.

Směrnice FCC

Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje omezením pro digitální zařízení třídy B na základě části 15 směrnic FCC. Tyto limity jsou určeny pro poskytování rozumné ochrany proti škodlivým interferencím v rezidenčních instalacích. Zařízení vytváří, používá a může vyzařovat energii na rádiových frekvencích a pokud není nainstalováno a používáno podle pokynů, může způsobovat nevhodné rušení radiokomunikací.

V žádném případě však není možné zaručit, že v určité konkrétní situaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobí škodlivou interferenci v rádiovém nebo televizním příjmu, což lze zjistit zapnutím a vypnutím zařízení, uživateli se doporučuje, aby se pokusil interferenci napravit jedním nebo více z následujících opatření:

- Změnit směr nebo přemístit přijímací anténu.
- Zvýšit vzdálenost mezi přístrojem a přijímačem.
- Připojit dané zařízení do zásuvky na jiném obvodu, než do kterého je přijímač zapojen.
- Obrátit se pro pomoc na prodejce nebo zkušeného rádiového/televizního technika.

Poznámka: Stíněné kabely

Všechna připojení do jiných počítačových zařízení musí být uskutečněna prostřednictvím stíněných kabelů, aby byla dodržena shoda s předpisy FCC.

Poznámka: Periferní zařízení

K tomuto zařízení lze připojit pouze periferní zařízení (vstupní a výstupní zařízení, terminály, tiskárny, atd.), která jsou certifikována a který vyhovují omezením pro zařízení třídy B. Při používání necertifikovaných periferních zařízení bude s velkou pravděpodobností docházet k rušení příjmu rozhlasového a televizního vysílání.

Varování

Změny nebo modifikace bez výslovného souhlasu výrobce mohou způsobit ztrátu uživatelské ochrany, zaručené Federálním Komunikačním Úřadem (FCC), při provozu tohoto počítače.

Provozní podmínky

Toto zařízení vyhovuje části 15 směrnic FCC. Provoz podléhá splnění dvou následujících podmínek: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení, a (2) toto zařízení musí akceptovat každé přijaté rušení, včetně interferencí, které mohou způsobit nechtěné fungování.

Poznámka: Uživatelé v Kanadě

Tento přístroj třídy B splňuje Kanadské ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Prohlášení o shodě pro státy EU

Acer prohlašuje, že tento notebook PC splňuje základní požadavky a další relevantní ustanovení Předpisu 1999/5/EC. (Navštivte prosím adresu <http://global.acer.com/products/pda/reg/index.htm> pro kompletní dokumentaci.)

Splňuje požadavky Ruské regulační certifikace



ME61

Prohlášení o pixelech LCD

Jednotka LCD je vyrobena velmi přesnou výrobní technikou. Nicméně některé obrazové body mohou příležitostně selhat nebo se mohou zobrazovat jako černé nebo červené tečky. Tento jev nemá žádný vliv na obrázek v počítači a neznamená závadu.

Prohlášení o shodě Federální komise pro komunikace (FCC)

Toto zařízení splňuje část 15 směrnic FCC. Provoz podléhá splnění dvou následujících podmínek: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení, a (2) toto zařízení musí akceptovat každé přijaté rušení, včetně interferencí, které mohou způsobit nechtěné fungování.

Následující místní výrobce/importér je odpovědný za toto prohlášení:

Název výrobku:	PDA
Číslo modelu:	v200
Typ zařízení:	v200
Číslo SKU:	v2xxx ("x" = 0~9, a ~ z nebo A ~ Z)
Jméno odpovědné strany:	Acer America Corporation
Adresa odpovědné strany:	2641 Orchard Parkway San Jose, CA 95134 USA
Kontaktní osoba:	Mr. Young Kim
Tel:	408-922-2909
Fax:	408-922-2606



Acer Computer (Shanghai) Limited
3F, No. 168 Xizang medium road, Huangpu District,
Shanghai, China



Declaration of Conformity

We,
Acer Computer (Shanghai) Limited
3F, No. 168 Xizang medium road, Huangpu District,
Shanghai, China

Contact Person: Mr. Easy Lai
Tel: 886-2-8691-3089 Fax: 886-2-8691-3000
E-mail: easy_lai@acer.com.tw

Hereby declare that:

Product:	Travel Companion
Trade Name:	Acer
Model Number:	v200
SKU Number:	v2xxx ("x" = 0~9, a ~ z, or A ~ Z)

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

EMC Directive 89/336/EEC, amended by 92/31/EEC and 93/68/EEC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- EN55022:1998 + A1:2000 + A2:2003, AS/NZS CISPR22:2002, Class B
- EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
- EN61000-3-2:2000, Class D
- EN61000-3-3:1995 + A1:2001

Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- EN60950-1:2001

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment



Easy Lai// Director
Acer Computer (Shanghai) Limited

Kapitola

F

Funkce

- baterie 24
- konektivita 24
- rozšíření 24
- zobrazení 24
- zvuk 24

- funkce travel companion
 - ergonomie 25

P

prohlídka systému

- horní a dolní panel 7
- levý a pravý panel 6
- přední a zadní panel 5

R

Resetování 20

S

Souprava pro upevnění do vozu 8

Z

- zákaznická podpora 23
- zálohování karty SD 15