

# Monitor LCD Acer

Manual do Utilizador

Copyright © 2009. Acer Incorporated.  
Todos os Direitos Reservados.

Manual do Utilizador da Monitor LCD Acer  
Edição Original: 06/2009

Poderá haver alterações periódicas às informações contidas na presente publicação sem qualquer obrigação de notificação sobre tais revisões ou alterações. As eventuais alterações serão incorporadas nas novas edições deste manual ou de documentos e publicações suplementares. A empresa não faz quaisquer afirmações nem garantias, sejam elas expressas ou implícitas, relativamente aos conteúdos da presente, e rejeita especificamente as garantias implícitas relativamente à comercialidade e à aptidão para um fim específico.

Escreva o número de modelo, número de série, data e local de aquisição no espaço em baixo. O número de série e o número de modelo encontram-se na etiqueta afixada no computador. Toda a correspondência relativa à sua unidade deve incluir o número de série, o número de modelo e as informações relativas à aquisição.

Nenhuma parte da presente publicação pode ser reproduzida, guardada em sistemas de armazenamento de dados ou transmitida, de alguma forma ou através de qualquer meio, seja ele electrónico, mecânico, por fotocópia, gravação ou de outra forma, sem a autorização prévia e por escrito da Acer Incorporated.

Computador Portátil Monitor LCD Acer

Número de Modelo: \_\_\_\_\_

Número de Série: \_\_\_\_\_

Data de Compra: \_\_\_\_\_

Local de Aquisição: \_\_\_\_\_

Acer e o logótipo Acer são marcas comerciais registadas da Acer Incorporated. Nomes ou marcas de produtos de outras companhias são usados aqui apenas para fins de identificação e pertencem às respectivas companhias.

# Informações relativas à sua segurança e conforto

## Instruções de segurança

Leia este manual com atenção. Guarde este documento para futuras consultas. Siga todas as advertências e instruções marcadas no produto.

## NOTAS ESPECIAIS SOBRE MONITORES LCD

Os seguintes sintomas são normais ao monitor LCD e não indicam um problema.

- Devido à natureza da luz fluorescente, a tela pode piscar durante o uso inicial. Desligue o Interruptor de Energia e depois ligue-o novamente para assegurar-se de que a intermitência desapareceu.
- Você pode encontrar brilho levemente desigual na tela dependendo do padrão do desktop que você usa.
- tela LCD tem pixels efetivos de 99,99% ou mais. A Pode incluir manchas de 0,01% ou menos tais como falta de pixel ou um pixel aceso o tempo todo.
- Devido à natureza da tela LCD, uma imagem seguida da tela anterior pode permanecer depois de trocar a imagem, quando a mesma imagem é exposta por horas. Neste caso, a tela é recuperada lentamente mudando a imagem ou desligando o Interruptor de Energia por horas.

## LIMPEZA DO MONITOR

Obedeça às linhas de orientação indicadas abaixo quando pretender limpar o monitor:

- Desligue sempre o monitor da corrente eléctrica quando o quiser limpar.
- Utilize o pano macio para limpar o ecrã e o receptáculo do monitor.

## CUIDADO a ter com a acessibilidade

Certifique-se de que a tomada de alimentação à qual ligou o cabo de alimentação é de acesso fácil e localizada o mais próximo do utilizador do equipamento. Quando necessitar de desligar a alimentação do equipamento, certifique-se de que desligou o cabo de alimentação da tomada eléctrica.

## Audição em segurança

Siga estas instruções, sugeridas por especialistas auditivos para proteger a sua audição.

- Aumente lentamente o volume até poder ouvi-lo nitidamente e confortavelmente e sem distorções.
- Depois de definir o nível do volume, não o aumente depois dos seus ouvidos se ajustarem.
- Limite a quantidade de tempo que ouve música muito alta.
- Evite aumentar o volume para bloquear os ruídos circundantes.
- Baixe o volume se não consegue ouvir pessoas a falar próximo de si.

## Avisos

- Não use este produto próximo de água.
- Não coloque este produto numa mesa, carrinho ou estante instável. Este produto pode cair e sofrer sérios danos.
- As ranhuras e aberturas existem para ventilação; para garantir uma operação fiável do produto e para protegê-lo contra superaquecimento estas aberturas não devem ser bloqueadas nem cobertas. Estas aberturas não deverão ser bloqueadas nem tapadas. As aberturas não devem nunca ser bloqueadas colocando este produto sobre uma cama, sofá, tapete ou outra superfície similar. Este produto não deve nunca ser colocado próximo ou sobre um aquecedor ou registro de aquecimento, ou integrado numa instalação sem ventilação adequada.
- Nunca introduza objectos de nenhum tipo nas ranhuras deste produto, pois podem tocar pontos de tensão perigosa ou colocar as peças em curto-circuito, o que pode provocar um incêndio ou choque eléctrico. Nunca entorne líquidos de nenhum tipo no produto.
- Para evitar danos nos componentes internos e fugas na bateria, não coloque o aparelho numa superfície oscilatória.
- Nunca utilize em ambientes desportivos, de exercícios ou onde haja vibrações, já que isto poderia causar curtos-circuitos inesperados ou danificar internamente o dispositivo.
- O transformador apenas deve ser usado com este monitor, não o use para outros fins.

## Utilizar energia eléctrica

- Este produto deve ser alimentado com o tipo de alimentação eléctrica discriminado na etiqueta de marcação. Se não tiver certeza do tipo de alimentação disponível, consulte o revendedor ou a companhia de energia eléctrica local.
- Não permita que nada se apoie no cabo de alimentação. Não coloque este produto onde outras pessoas possam calcar o cabo.
- Ao usar uma extensão eléctrica com este produto, certifique-se de que a amperagem total dos equipamentos ligados não excede a tensão nominal da extensão. Certifique-se também de que a tensão total de todos os produtos ligados à tomada da parede não excede a tensão do fusível.
- Não ligue demasiados dispositivos a uma só tomada eléctrica, extensão eléctrica ou tomada eléctrica múltipla, pois poderá provocar uma sobrecarga. A carga total do sistema não deve ultrapassar 80% da taxa do circuito de derivação. Ao utilizar uma extensão eléctrica, a carga não deve ultrapassar 80% da potência de entrada da extensão.
- O cabo de alimentação deste produto está equipado com uma tomada de terra de três fios. A ficha encaixa apenas em tomadas de electricidade ligadas à terra. Certifique-se de que a tomada eléctrica está correctamente ligada à terra antes de inserir a ficha do cabo de alimentação. Não insira a ficha numa tomada de electricidade não ligada à terra. Consulte o seu electricista para obter informações mais detalhadas.



.....

**Atenção!** O pino de ligação à terra é uma característica de segurança. Utilizar uma tomada eléctrica que não tenha uma ligação de terra adequada poderá resultar em choque eléctrico e/ou ferimentos pessoais.



.....

**Nota:** O pino de ligação à massa proporciona também boa protecção em relação a ruídos inesperados provocados por dispositivos eléctricos próximos que possam interferir com o desempenho deste aparelho.

- Use apenas o tipo adequado de cabo de fonte de alimentação (fornecido na caixa de acessórios) para esta unidade. Deve ser do tipo destacável: Relação UL/certificação CSA, tipo SPT-2, capacidade mínima de 7 A 125 V, aprovada por VDE ou equivalente. Comprimento máximo de 4,6 metros (15 pés).

## Assistência ao produto

Não tente reparar este produto por si próprio, pois a abertura ou a remoção das tampas podem expô-lo a pontos de tensão perigosa ou outros riscos. Todos os serviços de assistência devem ser prestados por pessoal técnico qualificado.

Desligue a ficha do cabo de alimentação deste produto da parede e consulte um técnico qualificado quando:

- O cabo de alimentação ou a ficha estiverem danificados, cortados ou gastos
- Tiver sido derramado líquido para dentro do produto
- O produto tiver sido exposto à chuva ou à água
- O produto tiver caído ao chão ou o receptáculo ter sido danificado
- O produto apresentar uma grande diferença no desempenho, indicando que necessita de ser reparado
- O produto não funciona normalmente depois de seguir as instruções



.....

**Nota:** Ajuste apenas os controlos que estão descritos nas instruções de utilização, uma vez que o ajuste incorrecto de outros controlos pode provocar danos que exijam trabalho especializado por parte de um técnico qualificado para restaurar a condição normal do produto.

## Ambientes potencialmente explosivos

Desligue o seu dispositivo em qualquer área com uma atmosfera potencialmente explosiva e obedeça a todos os sinais e instruções.

As atmosferas potencialmente explosivas incluem as áreas em que normalmente é obrigado a desligar o motor do seu carro. As faíscas nessas áreas podem provocar uma explosão ou incêndio resultando ferimentos ou mesmo a morte. Desligue o dispositivo sempre que esteja próximo de bombas de combustível em postos de abastecimento. Observe as restrições na utilização de equipamento rádio em locais de combustível, áreas de distribuição e armazenamento; instalações químicas, ou quando estão a decorrer operações de dinamitização. As áreas com atmosferas potencialmente explosivas estão normalmente, mas nem sempre, sinalizadas. Incluem abaixo dos cones dos navios, instalações de transferência e armazenamento de químicos, veículos que utilizem gás de petróleo liquefeito (tal como o propano ou butano) e áreas onde os ar contém químicos ou partículas tais como grãos, poeira ou metais em pó.

## Informações de segurança adicionais

Seus dispositivo e seus aperfeiçoamentos podem conter pequenas peças. Mantenha-as fora do alcance de crianças pequenas.

## Informações de reciclagem de equipamento informático

A Acer está fortemente empenhada na protecção ambiental e considera a reciclagem, sob a forma de recuperação e correcta eliminação de equipamento usado, como uma das principais prioridades da empresa na minimização do impacto causado no ambiente.

Na Acer temos consciência dos efeitos ambientais causados pelo nosso negócio e por isso empenhamo-nos na identificação e colocação em prática dos melhores procedimentos de trabalho para reduzir o impacto ambiental dos nossos produtos.

Para mais informações e ajuda relativa à reciclagem, vá a este website:  
<http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm>

Visite [www.acer-group.com](http://www.acer-group.com) para obter mais informações sobre as características e benefícios dos nossos produtos.

## Instruções de eliminação



Não deite ao lixo este dispositivo electrónico quando pretender desfazer-se dele. Para minimizar poluição e garantir uma protecção máxima do meio ambiente global, recicle, por favor. Para mais informações relativas às regulamentações de resíduos de equipamento eléctrico e electrónico (WEEE) visite

<http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm>

## Declaração de pixéis do LCD

A unidade de LCD é produzida com técnicas de fabricação de alta precisão. No entanto, alguns pixéis podem apagar ou aparecer como pontos pretos ou vermelhos. Isto não tem efeito sobre a imagem registrada e não constitui um defeito.

Este produto é fornecido com a funcionalidade de gestão de energia activada:

- O modo de Suspensão do monitor é activado ao fim de 15 minutos de inactividade.
- O modo de Suspensão do computador é activado ao fim de 30 minutos de inactividade.
- Retire o computador do modo de Suspensão pressionando o botão de alimentação.

## Sugestões e informações para uma utilização confortável

Após uso prolongado, os utilizadores de computadores podem queixar-se de fadiga ocular e dores de cabeça. Os utilizadores podem também sofrer lesões corporais como consequência da passagem de muitas horas seguidas em frente do computador. Longos períodos de trabalho, má postura, maus hábitos de trabalho, stress, condições inadequadas do local de trabalho, saúde pessoal e outros factores aumentam o risco de lesões corporais.

A utilização incorrecta do computador poderá ter como consequência a síndrome do canal cárpico, tendinite, tenossinovite ou outras perturbações músculo-esqueléticas. Os sintomas que se seguem poderão aparecer nas mãos, pulsos, braços, ombros, pescoço ou costas:

- entorpecimento ou sensação de queimadura ou formigueiro
- dor contínua, sensibilidade ou fragilidade
- dor aguda, tumefacção ou latejamento
- rigidez ou tensão
- sensação localizada de frio ou fraqueza

Se possui estes sintomas, ou qualquer outra sensação recorrente ou persistente de desconforto e/ou dor relacionada com a utilização do computador, consulte imediatamente um médico e informe o departamento de saúde e segurança da sua empresa.

A secção que se segue apresenta sugestões para uma utilização mais confortável do computador.

### Encontrar a sua zona de conforto

Encontre a sua zona de conforto ajustando o ângulo de visão do monitor, utilizando um descanso para os pés ou elevando a altura do seu assento para obter o máximo conforto. Cumpra as seguintes sugestões:

- não permaneça numa mesma posição por um período de tempo demasiado longo
- evite curvar-se para a frente e/ou inclinar-se para trás
- levante-se regularmente e ande para eliminar a tensão dos músculos das pernas

## Cuidados a ter com a sua visão

A visualização prolongada, o uso de óculos ou lentes de contacto não adequados, o brilho intenso, a luz em demasia, os ecrãs mal iluminados, as letras demasiado pequenas e os monitores de baixo contraste podem provocar tensão ocular. As secções que se seguem fornecem sugestões sobre como reduzir a tensão ocular.

### Olhos

- Descanse os seus olhos com frequência.
- Faça intervalos regulares para descansar a visão afastando o olhar do monitor e focando num ponto distante.
- Pisque os olhos com frequência para evitar que sequem.

### Ecrã

- Mantenha o ecrã sempre limpo.
- Mantenha a sua cabeça a um nível mais alto do que a extremidade superior do ecrã, de modo a que os seus olhos apontem ligeiramente para baixo ao olhar para o meio do ecrã.
- Ajuste o nível de brilho e/ou contraste para um nível confortável de modo a melhorar a capacidade de leitura de texto e a claridade dos gráficos.
- Elimine o brilho excessivo e os reflexos:
  - colocando o ecrã de modo a que a parte lateral fique virada para a janela ou para a fonte de luz
  - minimizando a luz ambiente através de cortinas, persianas ou venezianas
  - utilizando uma luz de secretária
  - mudando o ângulo de visão do ecrã
  - utilizando um filtro de redução de brilho
  - utilizando uma pala no ecrã, como um pedaço de cartão posicionado na extremidade superior dianteira do monitor
- Evite colocar o monitor num ângulo incómodo de visão.
- Evite olhar por longos períodos de tempo para fontes fortes de luz, tais como janelas abertas.

## Desenvolver bons hábitos de trabalho

Habitue-se a cumprir os seguintes procedimentos para tornar a utilização do computador mais relaxante e produtiva:

- Faça pequenos intervalos regulares.
- Execute alguns exercícios de alongamento.
- Respire ar fresco sempre que possível.
- Faça exercício regular e cuide da sua saúde física.

**Acer Incorporated**  
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan

Tel : 886-2-2696-1234  
Fax : 886-2-2696-3535



## Declaration of Conformity

We,

**Acer Incorporated**

8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan  
Contact Person: Mr. Easy Lai, E-mail: [easy\\_lai@acer.com.tw](mailto:easy_lai@acer.com.tw)

And,

**Acer Europe SA**

Via Cantonale, Centro Galleria 2 6928 Manno Switzerland

Hereby declare that:

**Product:** LCD Monitor  
**Trade Name:** Acer  
**Model Number:** S243HL  
**Series Model Type:**  
**SKU Number:** S243HLxxxx ("x" = 0~9, a ~ z, or A ~ Z)

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

**EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:**

- EN55022, AS/NZS CISPR22 Class B.
- EN55024
- EN61000-3-2, Class D
- EN61000-3-3

**Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:**

- EN60950-1

**RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment:**

- The maximum concentration values of the restricted substances by weight in homogenous material are:

Lead	0.1%	Polybrominated Biphenyls (PBB's)	0.1%
Mercury	0.1%	Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE's)	0.1%
Hexavalent Chromium	0.1%	Cadmium	0.01%

**Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to Eco-design Requirements.**

Year to begin affixing CE marking 2009.

*Easy Lai*

Easy Lai /Manager  
Regulation, Acer Inc.

**Jul. 13, 2009**  
Date



## Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:

Product Name:	24" W LCD Monitor
Main Model Number:	S243HLxxx
Series Model Number:	S243HLxxx
Name of Responsible Party:	Acer America Corporation
Address of Responsible Party:	333 West San Carlos St. San Jose, CA 95110 U. S. A.
Contact Person:	Acer Representative
Phone No.:	254-298-4000
Fax No.:	254-298-4147



<b>Informações relativas à sua segurança e conforto</b>	<b>iii</b>
<b>Instruções de segurança</b>	iii
<b>NOTAS ESPECIAIS SOBRE MONITORES LCD</b>	iii
LIMPEZA DO MONITOR	iii
CUIDADO ao ligar e desligar dispositivo	iii
CUIDADO a ter com a acessibilidade	iv
Audição em segurança	iv
Avisos	iv
Utilizar energia eléctrica	v
Assistência ao produto	vi
<b>Informações de segurança adicionais</b>	vi
<b>Informações de reciclagem de equipamento informático</b>	vii
<b>Instruções de eliminação</b>	vii
<b>Declaração de pixéis do LCD</b>	vii
<b>Sugestões e informações para uma utilização confortável</b>	viii
Declaration of Conformity	x
Federal Communications Commission Declaration of Conformity	xi
<b>Desempacotamento</b>	<b>1</b>
Montar a base (para modelos seleccionados)	2
Montar a base (para modelos seleccionados)	3
Ajuste da posição do ecrã	4
Ligar o cabo de alimentação	4
Poupança de energia	4
Ligar o dispositivo de encaixe (para modelos seleccionados)	5
Display Data Channel (DDC)	5
Atribuição dos pinos dos conectores	5
Cabo de sinal de apresentação das cores com 15 pinos	5
Cabo de sinal de apresentação das cores com 19 pinos	7
<b>Tabela de temporização padrão</b>	<b>8</b>
<b>Instalação</b>	<b>9</b>
<b>Controlos do utilizador</b>	<b>11</b>
<b>Controlos do painel frontal</b>	11
<b>Acer eColor Management</b>	12
Instruções de funcionamento	12
Funcionalidades e vantagens	12


# Conteúdo

<b>Ajustar as definições OSD</b>	<b>13</b>
Ajustar a qualidade da imagem	13
Ajustar a posição do OSD	14
Ajustar a definição	15
Informação de produto	16
<b>Resolução de problemas</b>	<b>17</b>
Modo VGA	17
Modo HDMI	18

# Desempacotamento

Ao retirar o dispositivo da caixa, verifique se os itens abaixo indicados estão presentes e guarde os materiais de embalagem para o caso de no futuro necessitar de expedir ou transportar o monitor.

Monitor LCD




Guia do Utilizador



Guia de configuração rápida




Cabo D-Sub



Cabo HDMI (Opcional)




Cabo de alimentação CA



Cabo audio




Transformador a.c.



## Montar a base (para modelos seleccionados)



**Nota:** Retire o monitor e base da embalagem. Com cuidado, coloque o monitor de face para baixo numa superfície estável - use um pano para evitar riscar o ecrã.




- 1 Encaixe o braço de suporte do monitor à base.
- 2 Verifique que a base está bem encaixada no braço de suporte do monitor.



**Nota:** Tenha cuidado para não se magoar durante a instalação.

## Ajuste da posição do ecrã

Para conseguir obter uma melhor posição de visualização, utilize ambas as mãos para ajustar a inclinação do monitor. O monitor pode ser ajustado 15 graus para cima ou 5 graus para baixo.



## Ligar o transformador e o cabo de alimentação a.c.

- Primeiro, verifique se o cabo de alimentação que está a utilizar é o tipo requerido para a sua área.
- O monitor dispõe de uma fonte de alimentação universal que permite que o monitor funcione em áreas de tensão CA de 100/120 V ou de 220/240 V. O utilizador não necessita de realizar qualquer ajuste.
- Ligue uma das extremidades do cabo de alimentação a.c. ao transformador e ligue a outra extremidade a uma tomada eléctrica a.c.
- Para unidades que utilizem 120 V AC: Utilize um conjunto de cabos UL, fio de tipo SVT e uma ficha de 10 A/125 V.
- Para unidades que utilizem 220/240 V AC: Utilize um conjunto de cabos H05VV-F e uma ficha de 10 A/250 V. O conjunto de cabos tem de estar em conformidade com as normas de segurança do país no qual o equipamento vai ser instalado.

## Poupança de energia

O modo “poupança de energia” do monitor é activado pelo sinal de controlo do controlador do monitor, tal como indica o LED de alimentação cor de âmbar.

Modo	Luz LED
Ligado	Azul
Poupança de energia	Cor-de-laranja


O modo de poupança de energia mantém-se até ser detectado um sinal de controlo ou o teclado ou o rato serem activados. O tempo de recuperação do modo de “poupança de energia” para “ligado” é de cerca de 3 segundos.

## Display Data Channel (DDC)

Para facilitar o processo de instalação do monitor, desde que o seu sistema suporte o protocolo DDC, o monitor permite plug-and-play. O DDC (“Display Data Channel”) é um protocolo de comunicação através do qual o monitor informa automaticamente o sistema anfitrião da suas capacidades, por exemplo, as resoluções suportadas e o tempo correspondente. O monitor suporta a norma DDC2B.


## Atribuição dos pinos dos conectores

### Cabo de sinal de apresentação das cores com 15 pinos



N.º DO PINO	Descrição	N.º DO PINO	Descrição
1	Vermelho	9	+5 V
2	Verde	10	Ligação de terra, lógico
3	Azul	11	Ligação de terra, monitor
4	Ligação de terra, monitor	12	Dados de série DDC
5	Retorno DDC	13	Sincronização H
6	Ligação de terra R	14	Sincronização V
7	Ligação de terra G	15	Relógio de série DDC
8	Ligação de terra B		

## Cabo de sinal de apresentação das cores com 19 pinos\*



N.º DO PINO	Descrição	N.º DO PINO	Descrição
1	Dados TMDS 2+	2	Dados TMDS 2 blindagem
3	Dados TMDS 2-	4	Dados TMDS 1+
5	Dados TMDS 1 blindagem	6	Dados TMDS 1-
7	Dados TMDS 0+	8	Dados TMDS 0 blindagem
9	Dados TMDS 0-	10	Relógio+ TMDS
11	Blindagem relógio TMDS	12	Relógio- TMDS
13	CEC	14	Reservado (N.C. no dispositivo)
15	SCL	16	SDA
17	Massa DDC/CEC	18	Alimentação +5 V
19	Detecção Hot-plug		

\* para modelos seleccionados

# Tabela de temporização padrão


	Modo	Resolução		
1	<b>VGA</b>	640x480	60	Hz
2		640x480	72	Hz
3		640x480	75	Hz
4	<b>MAC</b>	640x480	66.7	Hz
5	<b>VESA</b>	720x400	70	Hz
6	<b>SVGA</b>	800x600	56	Hz
7		800x600	60	Hz
8		800x600	72	Hz
9		800x600	75	Hz
10	<b>MAC</b>	832x624	74.55	Hz
11	<b>XGA</b>	1024x768	60	Hz
12		1024x768	70	Hz
13		1024x768	75	Hz
14	<b>MAC</b>	1152x870	75	Hz
15	<b>VESA</b>	1152x864	75	Hz
16		1280x960	60	Hz
17	<b>SXGA</b>	1280x1024	60	Hz
18		1280x1024	75	Hz
19	<b>VESA</b>	1280x720	60	Hz
20		1280x768	60	Hz
21		1280x768	75	Hz
22		1280x800	60	Hz
23	<b>WXGA</b>	1360x768	60	Hz
24	<b>WXGA+</b>	1440x900	75	Hz
25		1440x900	60	Hz
26	<b>SXGA+</b>	1440x1050	60	Hz
27	<b>UXGA</b>	1600x1200	60	Hz
28	<b>WSXGA+</b>	1680x1050	60	Hz
29		1680x1050	75	Hz
30	<b>UXGA</b>	1600x1200	60	Hz
31	<b>VESA</b>	1920x1080	60	Hz

# Instalação

Para instalar o monitor no seu sistema anfitrião, siga os seguintes passos:

## Passos

- 1 Ligue o cabo de vídeo
  - a Certifique-se de que tanto o monitor como o computador estão desligados.
  - b Ligue o cabo de vídeo VGA ao computador.
  - c Ligue o cabo digital (apenas em modelos de dupla entrada).
    - (1) Certifique-se de que tanto o monitor como o computador estão desligados.
    - (2) Cabo HDMI (somente Modelo de Entrada HDMI)
      - a. Certifique-se de que tanto o monitor como o computador estão desligados.
      - b. Ligue o cabo HDMI ao computador.
- 2 Conecte o Cabo de Áudio
- 3 Ligue o transformador
  - a Ligue o cabo de alimentação a.c. ao transformador.
  - b Ligue uma das extremidades do transformador ao monitor e a outra extremidade a uma tomada a.c. com ligação à terra.
- 4 Ligue o monitor e o computador  
Ligue primeiro o monitor e, de seguida, ligue o computador.  
Esta sequência é muito importante.
- 5 Se o monitor ainda não funcionar correctamente, consulte a secção de resolução de problemas para diagnosticar o problema.



# Controlos do utilizador

## Comandos básicos

Ícone	Item	Descrição
	Botão/ indicador de alimentação	Liga/desliga o monitor. O LED azul indica que a alimentação está ligada. O LED âmbar assinala o modo de suspensão/modo de poupança de energia.
	Menos/Mais	Se o OSD estiver activo, prima o botão <b>Menos</b> ou o botão <b>Mais</b> para alternar as opções do OSD.
	Funções OSD	Prima para visualizar o OSD. Prima novamente para introduzir uma selecção no OSD. Consulte "Ajustar as definições OSD" na página 13 para mais detalhes.
	Botão de Auto-ajuste/ Sair	Se o OSD (texto no ecrã) estiver activo, prima <b>Auto</b> para sair do OSD. Quando o OSD estiver inactivo, prima <b>Auto</b> e o monitor optimiza automaticamente a posição do ecrã, o foco e o relógio.
	Botão Empowering	Pressione a Tecla Empowering para abrir o OSD de Acer eColor Management e aceder aos modos de cenário. Consulte "Acer eColor Management" na página 12 para mais detalhes.

# Acer eColor Management

## Instruções de funcionamento

- 1 Pressione a *e* "Tecla Empowering" para abrir o OSD de Acer eColor Management e aceder aos modos de cenário.



- 2 Pressione " ◀ " ou " ▶ " para seleccionar o modo.
- 3 Prima o botão de Auto-ajuste para confirmar o modo e sair do Acer eColor Management.

## Funcionalidades e vantagens

Ícone do menu principal	Ícone de submenu	Descrição
	Modo de Utilizador	Definido pelo utilizador As definições podem ser reguladas para se adaptarem a qualquer situação
	Modo de Texto	Com um equilíbrio optimizado entre brilho e contraste, evita esforço visual. A forma mais confortável de ler o texto no ecrã.
	Modo Standard	Predefinições. Reflecte a capacidade original do ecrã.
	Modo Gráficos	Realça a cor e os detalhes. As imagens e fotografias aparecem em cores vibrantes e com extrema nitidez.
	Modo Filme	As cenas são apresentadas com o maior dos detalhes. Proporciona fantásticos efeitos visuais, mesmo em ambientes com pouca luz.

## Ajustar as definições OSD



**Nota:** As informações que se seguem são apenas para consulta geral. As especificações concretas do produto podem variar.

O OSD pode ser utilizado para ajustar as definições do seu Monitor LCD.


Prima o botão **Menu** para abrir o OSD. Pode utilizar o OSD para ajustar a qualidade da imagem, posição OSD e definições gerais. Para definições avançadas, consulte a seguinte página:

### Ajustar a qualidade da imagem



- 1 Prima o botão Menu para abrir o OSD.
- 2 Utilizando as teclas </>, seleccione  Imagem do OSD. Depois, navegue até ao elemento da imagem que deseja ajustar.
- 3 Utilize as teclas </> para ajustar as barras.
- 4 O menu Imagem pode ser utilizado para ajustar o Brilho, Contraste, Temperatura da Cor, Config. Auto e outras qualidades relacionadas com a imagem.

## Ajustar a posição do OSD



- 1 Prima o botão Menu para abrir o OSD.
- 2 Utilizando as teclas direccionais, seleccione  OSD do ecrã. Depois, navegue até à funcionalidade que deseja ajustar.

## Ajustar a definição



- 1 Prima o botão Menu para abrir o OSD.
- 2 Utilizando as teclas </>, seleccione  Definição do OSD. Depois, navegue até à funcionalidade que deseja ajustar.
- 3 O menu Definição pode ser utilizado para ajustar o Idioma de Menu e outras definições importantes.

## Informação de produto



- 1 Prima o botão Menu para abrir o OSD.
- 2 Utilizando as teclas- $\leftarrow$ / $\rightarrow$ , seleccione  Informação do OSD. Serão exibidas as informações básicas do monitor LCD para a entrada actual

# Resolução de problemas

Antes de enviar o seu monitor LCD para reparação, leia a lista de resolução de problemas indicada abaixo para ver se consegue descobrir o problema.

## Modo VGA

Problema	Estado do LED	Solução
Não há imagem	Azul	Utilize o menu do OSD para ajustar a luminosidade e o contraste para o máximo ou reponha as predefinições do fabricante.
	Desligado	Verifique o interruptor de alimentação.  Verifique se o cabo de alimentação está correctamente ligado ao monitor.
	Cor-de-laranja	Verifique se o cabo de sinal de vídeo está correctamente ligado na parte posterior do monitor.  Verifique se o sistema do computador está ligado e em modo de poupança de energia/standby.
A imagem está instável		Verifique se a especificação do adaptador gráfico e do monitor são compatíveis. Se tal não acontecer, poderá ser essa a razão do problema.
Imagem não é normal	Não há imagem, a imagem está descentrada, demasiado pequena ou demasiado grande no ecrã.	Com o OSD (texto no ecrã) ajuste o foco, o relógio, as posições horizontal e vertical com sinais não padrão.
		Verifique a configuração do ecrã no seu sistema. Em caso de a imagem não aparecer, seleccione outra resolução ou taxa de actualização vertical.
		Espere durante alguns segundos depois de ajustar o tamanho da imagem, antes de alterar ou desligar o cabo de sinal ou desligar o monitor.

## Modo HDMI

Problema	Estado do LED	Solução
Não há imagem	Azul	Utilize o menu do OSD para ajustar a luminosidade e o contraste para o máximo ou reponha as predefinições do fabricante.
	Desligado	Verifique o interruptor de alimentação.  Verifique se o cabo de alimentação AC está correctamente ligado ao monitor.
	Cor-de-laranja	Verifique se o cabo de sinal de vídeo está correctamente ligado na parte posterior do monitor.  Verifique se o sistema do computador está ligado e em modo de poupança de energia/standby.