











# Índice

<b>Índice</b> .....	<b>1</b>
<b>Informações de uso</b> .....	<b>2</b>
<i>Precauções</i> .....	2
<b>Introdução</b> .....	<b>4</b>
<i>Características do produto</i> .....	4
<i>Visão geral da embalagem</i> .....	5
<i>Unidade principal</i> .....	6
<i>Visão geral do produto</i> .....	6
<i>Painel de controle</i> .....	7
<i>Portas de conexão</i> .....	8
<i>remoto com ponteiro laser</i> .....	9
<b>Instalação</b> .....	<b>10</b>
<i>Ligar o projetor</i> .....	10
<i>Ligar/Desligar o projetor</i> .....	11
<i>Ligar o projetor</i> .....	11
<i>Desligar o projetor</i> .....	12
<i>Indicador de Alerta</i> .....	12
<i>Ajustar a imagem projetada</i> .....	13
<i>Ajustar a altura do projetor</i> .....	13
<i>Ajustar a focagem/zoom do projetor</i> .....	14
<i>Ajustar o tamanho da imagem de projeção</i> .....	14
<b>Controles do utilizador</b> .....	<b>15</b>
<i>Painel de controle e controle remoto</i> .....	15
<i>Menus digitais no ecrã</i> .....	17
<i>Como operar</i> .....	17
<i>Idioma(Modo Computador / Vídeo)</i> .....	18
<i>Cor(Modo Computador / Vídeo)</i> .....	19
<i>Imagem(Modo Computador / Vídeo)</i> .....	21
<i>Gerenciamento(Modo Computador / Vídeo)</i> .....	23
<b>Apêndice</b> .....	<b>26</b>
<i>Solução de problemas</i> .....	26
<i>Trocar a lâmpada</i> .....	30
<i>Especificações</i> .....	31
<i>Modos de compatibilidade</i> .....	32

# Informações de uso

## Precauções

*Siga todas os avisos, precauções e manutenção como recomendado neste guia do usuário para maximizar o ciclo de vida da sua unidade.*

-  **Aviso** - Não olhe dentro da lente, a luz brilhante pode ferir os seus olhos.
-  **Aviso** - Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este produto à chuva ou humidade.
-  **Aviso** - Não abra ou desmonte o aparelho pois poderá causar choque elétrico.
-  **Aviso** - Ao trocar a lâmpada, permita que a unidade esfrie e siga todas as instruções de troca.
-  **Aviso** - Este aparelho detectará o ciclo de vida da lâmpada. Certifique-se de trocar a lâmpada ao exibir as mensagens de aviso.
-  **Aviso** - Redefinir a função “Redef. tempo lâmp” no menu exibido na tela “Gerenciamento” após substituir o módulo da lâmpada (consulte a página 24).
-  **Aviso** - Antes de desligar o aparelho, mantenha a ventoinha funcionando por alguns minutos.
-  **Aviso** - Ao ligar o projetor ao computador, desligue-o primeiro.
-  **Aviso** - Não utilize a protecção da lente quando o projector estiver a ser utilizado.
-  **Aviso** - Quando a lâmpada termina o seu ciclo de vida, ela queimará e poderá causar um som de estouro. Se isto acontecer, o projetor não ligará novamente até que o módulo da lâmpada tenha sido substituído. Para substituir a lâmpada, siga os procedimentos apresentados em “Trocar a lâmpada”.

# Informações de uso

## *Faça:*

- ❖ Desligue o aparelho antes de limpá-lo.
- ❖ Use um tecido suave húmido com detergente diluído para limpar a caixa do vídeo.
- ❖ Desligue a tomada da parede se o produto não for usado por um tempo longo.

## *Não faça:*

- ❖ Bloqueie as fendas e aberturas na unidade para ventilação.
- ❖ Use detergentes abrasivos, ceras ou solventes para limpar a unidade.
- ❖ Use nas seguintes condições:
  - Ambientes excessivamente quente, frio ou húmido.
  - Nas áreas suscetíveis a poeira e sujeiras excessivas.
  - Próximo de qualquer aparelho que gere um campo magnético forte.
  - Coloque-o sob a luz solar directa.

# Introdução

## Características do produto

*Este aparelho é um projetor DLP™ de 0,7" com chip individual XGA. As características mais importantes estão listadas abaixo:*

- ◆ Pixels endereçáveis XGA, 1024 x 768 verdadeiros
- ◆ Tecnologia DLP™ com chip individual
- ◆ Compatível com NTSC3,58/NTSC4,43/PAL/SECAM e HDTV (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i)
- ◆ Controlo remoto totalmente funcional com ponteiro laser
- ◆ Menu digital na tela multilingue de uso amigável
- ◆ Correção keystone digital avançada e edimensionamento de imagens de alta qualidade para ecrã inteiro
- ◆ Painel de controle de uso amigável
- ◆ Compactação SXGA+, SXGA e redimensionamento VGA, SVGA
- ◆ Compatível com o Mac

# Introdução

## Visão geral da embalagem

*Este projetor vem com todos os itens exibidos abaixo. Certifique-se de que sua unidade esteja completa. Entre em contacto com seu fornecedor imediatamente se qualquer item estiver faltando.*



Projetor com tampa de lente



Cabo de alimentação de 1,8m



Cabo VGA de 1,8m



Cabo composto de vídeo de 2 m



Cabo USB de 1,8m



Cabo S-Video de 1,8m



2 Baterias



Guia rápido



Adaptador VGA para Componente/ HDTV



Controlo remoto com Ponteiro laser



Mala para transporte



Guia do utilizador

# Introdução

## Visão geral do produto


### Unidade principal



1. Disco de foco
2. Disco de zoom
3. Lentes zoom
4. Botão de elevação
5. Pé elevatório
6. Receptor do controle remoto
7. Portas de conexão
8. Ficha de alimentação
9. Painel de controle

# Introdução

## Painel de controle



1. LED de aviso de temperatura
2. LED de aviso da lâmpada
3. Alimentação/Suspensão e LED indicador (LED de alimentação)
4. Fonte
5. Resincronizar
6. Teclas para Seleção de Quatro Direções
7. Menu /Entrar

# Introdução

## Portas de conexão




1. Sinal analógico do PC/HDTV/conector de entrada do vídeo do componente
2. Conector de entrada do vídeo composto
3. Conector de entrada S-Video
4. Conector USB
5. Receptor do controle remoto
6. Porta do cadeado Kensington™



# Introdução

## Controlo remoto com ponteiro laser



- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1. Luz Indicadora de Transmissão          | 10. Página anterior |
| 2. Alimentação/Emespera                   | 11. Página seguinte |
| 3. Tecla Empowering                       | 12. Re-Sync         |
| 4. Menu                                   | 13. Botão Hide      |
| 5. Teclas para Seleção de Quatro Direções | 14. Fonte           |
| 6. Botão laser                            | 15. Congelar        |
| 7. Zoom                                   | 16. Ponteiro laser  |
| 8. Distorção+                             |                     |
| 9. Distorção-                             |                     |

# Instalação

## Ligar o projetor



1. .... Cabo de Energia
2. .... Cabo VGA
3. .... Cabo de Vídeo Composto
4. .... Cabo USB
5. .... Adaptador VGA para Componente/ HDTV
6. .... Cabo de S-Video

❖ *Para assegurar que o projetor funciona corretamente com o seu computador, configure o modo de exibição de sua placa gráfica para criar uma resolução menor ou igual a 1024 X 768. Certifique-se de que o tempo no modo de exibição é compatível com o projetor. Consulte a seção "Modos de compatibilidade" na página 32.*

# Instalação

## Ligar/Desligar o projetor

### Ligar o projetor


1. Remova a tampa da lente.
2. Certifique-se de que o cabo de alimentação e de sinal estão ligados correctamente. O LED de alimentação fica **Vermelho** e intermitente.
3. Ligue a lâmpada pressionando o botão “Alimentação/Emespera” no painel de controle. **1** E o **LED de alimentação** fica **Azul**.

Da primeira vez que utilizar o projector, pode seleccionar o seu idioma preferido a partir do menu e após apresentação do ecrã de arranque.

4. Ligue a fonte (computador, notebook ou reprodutor de vídeo, etc...) O projetor detectará a sua fonte automaticamente.
  - ❖ Se a tela exibir “Sem sinal ” (A procurar) , certifique-se de que os cabos de sinais estejam corretamente ligados.
  - ❖ Se ligar fontes múltiplas ao mesmo tempo, use o botão “Source” (Fonte) no controle remoto ou painel de controle para fazer a ligação.



❖ Ligue o projetor antes de conectá-lo à fonte.



# Instalação

## Desligar o projetor

1. Prima o botão “Alimentação/Emespera” para desligar a lâmpada do projetor, verá a mensagem “Prima novamente o botão de alimentação para concluir o processo de encerramento. Aviso: NÃO desligue enquanto a ventoinha do projetor estiver em funcionamento.” no ecrã do projetor. Prima novamente o botão “Alimentação/Emespera” para confirmar, caso contrário a mensagem desaparece após 5 segundos.
2. As ventoinhas continuam a funcionar durante mais **15** segundos de forma a completarem o ciclo de arrefecimento e o LED de alimentação permanece vermelho piscando cada vez mais lentamente. Quando o LED de alimentação começar a piscar lentamente, é sinal de que o projetor entrou no modo de suspensão.

Se pretender voltar a ligar o projetor, tem de aguardar até que o projetor tenha concluído o ciclo de arrefecimento e tenha entrado no modo de espera. Uma vez no modo de espera, só tem de premir o botão “Alimentação/Emespera” para reiniciar o projetor.

3. Desconecte o cabo de energia da tomada elétrica e do projetor.
4. Não ligue o projetor imediatamente após desligá-lo.

## Indicador de Alerta

- ❖ *Quando o indicador “LAMP” apresenta a cor vermelha, o projetor desliga-se automaticamente. Entre em contacto com o seu fornecedor ou a assistência técnica.*
- ❖ *Quando o indicador “TEMP” apresenta a cor vermelha durante cerca de **20** segundos, é sinal de que houve um sobreaquecimento do projetor.*

*Você verá a mensagem “Superaquecimento do Projetor. Lâmpada logo será desligada automaticamente.” no menu digital da tela e o aparelho será automaticamente desligado.*

*Sob condição normal, o projetor pode ser ligado novamente para continuar com a apresentação. Se o problema persistir, entre em contacto o seu o fornecedor ou a assistência técnica .*

- ❖ *Quando o indicador “TEMP” fica vermelho e intermitente durante cerca de **10** segundos, verá a mensagem “Falha na ventoinha. Lâmpada logo será desligada automaticamente”.*

*Entre em contacto com o seu fornecedor ou a assistência técnica.*

# Instalação

## Ajustar a imagem projetada

### Ajustar a altura do projetor

O projetor é equipado com uma base de elevador para ajustar a altura do projetor.

#### Levantar o projetor:

1. Pressione o botão de elevação ❶.
2. Levante o projetor para o ângulo de exibição desejado ❷, depois liberte o botão para bloquear a base de elevação na posição ideal.
3. Use ❸ para realizar o ajuste fino do ângulo de exibição.

#### Baixar o projetor:

1. Pressione o botão de elevação.
2. Baixe o projetor e depois liberte o botão para bloquear a base de elevação na posição.
3. Use ❸ para realizar o ajuste fino do ângulo de exibição.



# Instalação

## Ajustar a foco/zoom do projetor


Você pode ajustar o zoom aumentar/ diminuir. Para focar a imagem, gire o disco de foco até que a imagem esteja nítida. O projetor focará em distâncias de 1,5m (5 pés) até 12,2m (40 pés) .



Disco do zoom

Disco de foco

## Ajustar o tamanho da imagem de projeção



		4.99'(1.5m)	9.84'(3.0m)	16.40'(5.0m)	22.97'(7.0m)	32.81'(10.0m)	40.03'(12.2m)
Tela (Diagonal)	Max.	37.0"(93.8cm)	74.0"(187.5cm)	123.0"(312.5cm)	172.2"(437.5cm)	246.0"(625.0cm)	300.0"(762.5cm)
	Min.	32.10"(81.5cm)	64.19"(163.0cm)	106.98"(271.7cm)	149.78"(380.4cm)	213.97"(543.5cm)	261.04"(663.0cm)
Tamanho da tela	Max.(WxH)	29.50" x 25.60" (75.0 x 62.5cm)	59.06" x 44.29" (150.0 x 112.5cm)	98.43" x 73.82" (250.0 x 187.5cm)	137.80" x 103.35" (350.0 x 262.5cm)	196.85" x 147.64" (500.0 x 375.0cm)	240.16" x 180.12" (610.0 x 457.5cm)
	Min.(WxH)	25.68" x 19.26" (65.2 x 48.9cm)	51.35" x 38.51" (130.4 x 97.8cm)	85.59" x 64.19" (217.4 x 163.0cm)	119.82" x 89.87" (304.3 x 228.3cm)	171.17" x 128.39" (434.8 x 326.1cm)	208.83" x 156.62" (530.4 x 397.8cm)
Distância		4.99'(1.5m)	9.84'(3.0m)	16.40'(5.0m)	22.97'(7.0m)	32.81'(10.0m)	40.03'(12.2m)

❖ Este gráfico é somente usado para referência.

# Controles do utilizador

## Painel de controle e controle remoto

As duas formas para você ajustar as funções são usar o controle remoto e painel de controle.

### Painel de controle



### Controle remoto



### Use o painel de controle

#### Alimentação/Emespera

- ▶ Consulte a secção “Ligar/Desligar o projetor” na página 11-12.





#### Fonte

- ▶ Prima o botão “Source” (Fonte) para escolher entre as fontes RGB, Componente-p, Componente-i, S-Vídeo, Vídeo composto, e HDTV.

#### Menu/Entrar

- ▶ Pressione “Menu / Entrar” para abrir os menus de exibição na tela (OSD). Para sair do OSD, pressione o botão “Menu” novamente.
- ▶ Confirme a sua selecção de itens

#### Quatro teclas direcionais deselecção

- ▶ Use     para seleccionar os itens ou fazer ajustes nas suas selecções.

# Controles do utilizador

## Use o painel de controle

### Alimentação

- ▶ Consulte a secção “Ligar/Desligar o projetor” na página 11-12.





### Empowering Key

- ▶ Apresenta o sub menu “Modo de exibição” do menu OSD para seleccionar directamente o modo de visualização no PC e nos modos Filme, sRGB e Usuário.

### Menu

- ▶ Pressione “Menu” para abrir os menus de exibição na tela (OSD). Para sair do OSD, pressione o botão “Menu” novamente.

### Quatro teclas direcionais deselegção

- ▶ Use     para seleccionar os itens ou fazer ajustes nas suas selecções.

### Laser Button

- ▶ Aponte o controlo remoto ao ecrã, mantenha este botão premido para activar o ponteiro laser.

### Zoom

- ▶ Mais / Menos zoom

### Distorção+ /-

- ▶ Ajuste a distorção da imagem causada pela inclinação do projetor ( $\pm 16$  graus).

### Página anterior (Somente modo do Computador)

- ▶ Use este botão para subir a página. Esta função só está disponível quando o projetor está conectado a um computador por cabo USB.

### Página seguinte (Somente modo do Computador)

- ▶ Use este botão para descer a página. Esta função só está disponível quando o projetor está conectado a um computador por cabo USB.

### Re-Sync

- ▶ Sincroniza automaticamente o projetor para a fonte de entrada

### Botão Hide

- ▶ Desliga o vídeo temporariamente. Prima “Hide” (Ocultar) para ocultar a imagem, prima novamente para restaurar a imagem.

### Fonte

- ▶ Prima o botão “Source” (Fonte) para escolher entre as fontes RGB, Componente-p, Componente-i, S-Vídeo, Vídeo composto e HDTV.

### Congelar

- ▶ Pressione o botão “Freeze” para congelar a imagem no ecran.





# Controles do utilizador

## Menus digitais no ecran


O projetor tem menus digitais multilingues no ecran (OSD) que permite que você ajuste as imagens e altere uma variedade de definições. O projetor detectará a fonte automaticamente.

### Como operar

1. Para abrir o menu OSD, prima o botão “Menu” no controlo remoto ou “Menu/Enter” no painel de controlo.
2. Quando OSD for exibido, pressione a tecla ◀ ▶ para seleccionar os itens principais. Após seleccionar o menu principal pretendido ▼, prima para aceder ao sub menu .
3. Pressione a tecla ▲ ▼ para seleccionar o item desejado e ajuste as definições através da tecla ◀ ▶.
4. Selecione o próximo item a ser ajustado do submenu e ajuste conforme descrito no ítem 3.
5. Prima o botão “Menu” no controlo remoto ou “Menu/Enter” no painel de controlo, o ecrã volta ao menu principal.
6. Para sair do OSD, prima novamente o botão “Menu” no controlo remoto ou “Menu/Enter” no painel de controlo. O menu OSD menu será fechado e o projetor irá automaticamente salvar as novas configurações.



# Controles do utilizador



## Idioma (Modo Computador/ Vídeo)

### Idioma

Você pode exibir o OSD menu digital multilingue no ecrã. Use a tecla ▲ e ▼ para seleccionar o seu idioma de preferência.

Prima o botão “Menu” no controlo remoto ou “Menu/Enter” no painel de controlo para finalizar a selecção.

# Controles do utilizador



## Cor (Modo Computador/ Vídeo)

### Modo de exibição

Existem muitas opções predefinidas e optimizadas para vários tipos de imagens.

- ▶ PC : Para computador ou notebook.
- ▶ Vídeo: Para reprodução de vídeo num ambiente iluminado.
- ▶ Cinema: Para utilização do sistema de cinema em casa numa sala escura.
- ▶ Usuário : Memorizar definições do utilizador

### Brilho

Ajustar o brilho da imagem

- ▶ Pressione ◀ para escurecer a imagem.
- ▶ Pressione ▶ para clarear a imagem.

### Contraste

O contraste controla o grau de diferença entre as partes mais claras e mais escuras da imagem. Ajustar o contraste altera a quantidade de preto e branco da imagem.

- ▶ Pressione ◀ para diminuir o contraste.
- ▶ Pressione ▶ para aumentar o contraste.

### Temperatura Cor

Ajuste a temperatura da cor. Com a temperatura mais alta, a tela parece mais fria; com a temperatura mais baixa, a tela parece

# Controles do utilizador



## Cor (Modo Computador/ Vídeo)

### Segmento branco

Utilize o controlo de segmentos de brancos para definir o nível de pico do branco do chip DMD. 0 representa o segmento mínimo, e 10 representa o segmento máximo. Se preferir uma imagem mais forte ajuste para um valor máximo. Para uma imagem suave e mais natural, ajuste para um valor mínimo.

### Desgamar

Ajusta os efeitos de um cenário escuro. Com um valor gama superior, um cenário escuro parecerá mais claro.

### Saturação

As definições de cores ajustam a imagem do vídeo em branco e preto para uma cor completamente saturada.

- ▶ Pressione ◀ para diminuir a quantidade de cor na imagem.
- ▶ Pressione ▶ para aumentar a quantidade cor na imagem.

### Matiz

A coloração ajusta o balanço das cores vermelho e verde.

- ▶ Pressione ◀ para aumentar a quantidade de verde na imagem.
- ▶ Pressione ▶ para aumentar a quantidade de vermelho na

### Vermelho

Ajusta a cor vermelha.

### Verde

Ajusta a cor verde.


### Azul

Ajusta a cor azul.



❖ As funções "Saturation" (Saturação) e "Tint" (Tonalidade) não são suportadas pelo computador.

# Controles do utilizador



## Imagem (Modo Computador/ Vídeo)

### Distorção

Ajuste a distorção da imagem causada pela inclinação do projetor ( $\pm 8$  graus).

### Proporção

Você pode selecionar esta função para ajustar o tipo de faixa de aspecto desejado.

- ▶ 4:3 : A fonte de entrada será dimensionada de forma a ajustar-se ao ecrã de projecção.
- ▶ 16:9 : A fonte de entrada será dimensionada de forma a ajustar-se à largura do ecrã.
- ▶ Auto : Mantém o tamanho original das imagens e maximiza a imagem para que esta se ajuste ao número de píxeis tanto na horizontal como na vertical.

### Nitidez

Ajustar a nitidez da imagem.

- ▶ Pressione ◀ para diminuir a nitidez.
- ▶ Pressione ▶ para aumentar a nitidez.

### Pos. Horiz. (Posição Horizontal)

- ▶ Pressione ◀ para mover a imagem para a esquerda.
- ▶ Pressione ▶ para mover a imagem para a direita.


### Pos. Vert. (Posição Vertical)

- ▶ Pressione ◀ para mover a imagem para baixo.
- ▶ Pressione ▶ para mover a imagem para cima.

### Frequência

A função "Frequência" altera a frequência de dado do vídeo para combinar com a frequência da sua placa gráfica do seu computador. Ao experimentar a barra de cintilação vertical, use esta função para fazer ajuste.

# Controles do utilizador




## Imagem (Modo Computador/ Vídeo)

### Tracking

Escolha o item "Tracking" para sincronizar o tempo do sinal da exibição com este da placa gráfica. ao experimentar uma imagem instável ou cintilante, use esta função para corrigí-la.

# Controles do utilizador



## Administração (Modo Computador/ Vídeo)

### Modo ECO

Escolha “Lig” para reduzir a luminosidade da lâmpada do projetor e reduzir assim o consumo de energia, alargando a vida útil da lâmpada e reduzindo o ruído. Selecione “Desl” para voltar para o modo normal.


### Local.Menu

Escolha a localização do menu no ecrã.


### Projeção

- ▶  **Proj. Frontal (Projeção Frontal)**

Definição padrão de fábrica.

- ▶  **Proj. Traseira (Projeção Traseira)**

Ao seleccionar esta função, o projetor reverte a imagem de forma a que você possa projectar atrás da tela transparente.

- ▶  **Teto Frontal**

Ao seleccionar esta função, o projetor vira a imagem para baixo para a projeção montada no tecto. .

- ▶  **Teto Traseira**

Ao seleccionar esta função, o projetor reverte e vira a imagem para baixo ao mesmo tempo. Você pode projectar de trás do ecrã transparente com a projeção montada do tecto.

# Controles do utilizador



## Administração (Modo Computador/ Vídeo)

### Trava origem

Quando o bloqueio da fonte está desactivado, o projector procura outros sinais caso haja perda do sinal actual. Quando a opção de bloqueio da fonte estiver activada, a fonte actual fica “bloqueada” quando premir o botão “Fonte” no controlo remoto para o canal seguinte.

### Tempo uso lâmp.

Exibe o tempo operacional decorrido de uso da lâmpada (em horas).

### Redef. tempo lâmp

Prima o botão ▶ após escolher “Sim” para repor o contador da lâmpada no zero.

### Aviso da lâmp.

Escolha esta função para mostrar ou ocultar uma mensagem de aviso quando a mensagem da lâmpada de troca for exibida. A mensagem será exibida 30 horas antes do final do ciclo da lâmpada.

### Transparência OSD

Ajusta o nível de transparência OSD.

### Start-up Screen (Ecrã de arranque)


Utilize esta função para seleccionar o ecrã de arranque pretendido. Se alterar a definição e escolher um outro ecrã de arranque, a nova definição entrará em vigor após sair do menu OSD.

- ▶ Acer: Ecrã de arranque predefinido do projector da Acer
- ▶ User (Utilizador): Ecrã de arranque personalizado pelo utilizador e transferido a partir do PC através do cabo USB e do utilitário *My Start-up Screen* (consulte a descrição na secção seguinte).






# Controles do Usuário



## Administração (Modo Computador/ Vídeo)




*My Start-up Screen* da Acer é um utilitário de PC para o usuário trocar a tela inicial padrão do projetor Acer pela imagem que desejar. Você pode instalar *My Start-up Screen* a partir do CD fornecido. Conecte o projetor ao seu PC com o cabo USB fornecido e em seguida execute o utilitário *My Start-up Screen* para transferir a imagem desejada do PC para o projetor. Antes de iniciar o download, o projetor deverá primeiro entrar no “Modo download”. Por favor siga as instruções abaixo para entrar no “Modo download”.

1. Se o cabo de força CA tiver sido desligado, ligue-o à energia CA.
2. Se o projetor tiver sido ligado, pressione o botão de energia duas vezes para desligá-lo.
3. Certifique-se de que todas as ventoinhas do projetor tenham sido desligadas e que o LED “Power” esteja piscando.
4. Prima e mantenha premido o botão “Menu/Enter” e prima o botão “Power”.
5. Quando os LED “Temp” e “Luz” se acenderem novamente, o projetor entra no modo de transferência.
6. Certifique-se de que o cabo USB foi ligado ao projetor.



### Redefinir

Prima o botão  após escolher “Sim” para repor os parâmetros predefinidos para a visualização em todos os menus.

## Solução de problemas

*Se estiver ocorrendo problemas com o projetor, consulte as informações seguintes. Se o problema persistir, entre em contato com seu fornecedor ou a assistência técnica.*

### **Problema : Nenhuma imagem aparece no ecran.**

- ▶ Certifique-se de que todos os cabos e ligações de alimentação estão correctamente ligados como descrito na secção "Instalação".
- ▶ Certifique-se de que os pinos das ligações não estão retorcidos ou quebrados.
- ▶ Verifique se a lâmpada de projecção foi correctamente instalada. Consulte a secção "Trocar a lâmpada".
- ▶ Certifique-se de que removeu a tampa da lente e que o projetor esteja ligado.
- ▶ Ensure that the "Botão Hide" feature is not enabled.
- ▶ Certifique-se de que a capacidade "Botão Hide" não está activada..

### **Problema : Imagem exibida incorretamente ou deslocada parcialmente.**

- ▶ Prima o botão "Re-Sync" no controlo remoto.
- ▶ Se estiver usando um computador:

Se a resolução de seu computador for maior do que 1024x 768. Siga as etapas definidas abaixo para reiniciar a resolução.

#### Para Windows 3.x:

1. No Gerenciador de programa do Windows, clique no icone "Configuração do Windows" no grupo principal.
2. Verifique se a sua definição de resolução de exibição é menor ou igual a 1024 x 768.

#### Para Windows 95,98,2000,XP:

1. Abra o icone "Meu computador", a pasta "Painel de controle" e depois clique duas vezes no icone "Exibição".
2. Selecione "Configurações".
3. Em "Área de trabalho" você encontrará a definição de resolução. Verifique se a definição é menor ou igual a 1024 x 768.

**Se o projetor não estiver exibindo a imagem inteira, será necessário alterar o ecran do monitor que estiver usando. Consulte as etapas seguintes.**

4. Siga as etapas 1~2 acima. Clique no botão "Propriedades avançadas".

# Apêndice

5. Selecione o botão “Change” sob a guia “Monitor”.
  6. Clique em “Exibir todos os dispositivos”. e depois selecione “Tipos de monitor padrão” sob a caixa de diálogo “Fabricantes”, escolha o modo de resolução que você deseja na caixa de diálogo “Modelos”.
  7. Verifique se a definição de resolução do ecran do monitor é menor ou igual a 1024 x 768.
- ▶ Se estiver usando um Notebook PC:
    1. Será solicitado a implementar primeiro as etapas de definição de resolução do computador listadas acima.
    2. Ligue a tela do Notebook PC para modo “exibição somente no ecran” ou “Somente CRT” .
  - ▶ Se estiver tendo dificuldades para alterar a resolução ou se o seu monitor congelar, reinicie todos os equipamentos e o projetor.

## **Problema : O ecran do Notebook ou PowerBook não está exibindo a sua apresentação.**

- ▶ Se estiver usando seu Notebook:  
Alguns Notebook podem desactivar a própria tela de computador quando um segundo dispositivo de exibição estiver em uso. Cada um deles tem uma forma diferente de ser reactivada. Consulte o manual de computador para obter mais informação.
- ▶ Se estiver usando um PowerBook da Apple:  
No painel de controle, abra a tela do PowerBook para seleccionar Video Mirror ing “Lig” (Espelhamento de vídeo activado).

## **Problema : A imagem está instável ou cintilando.**

- ▶ Use “Tracking” para corrigí-la. Consulte a página 22.
- ▶ Altere a configuração da cor do monitor de seu computador.

## **Problema : A imagem tem uma barra de cintilação vertical.**

- ▶ Use “Frequência” para fazer um ajuste. Consulte a página 22.
- ▶ Verifique e reconfigure o modo de exibição da sua placa gráfica para torná-la compatível com o produto. Consulte a página 26.

## **Problema : A imagem não está focada.**

- ▶ Ajuste o disco de focagem na lente do projetor. Consulte a página 14.
- ▶ Certifique-se de que o ecran de projecção esteja entre a distância exigida de 1,5m (5pés) até 12,2m (40pés) do projetor.

# Apêndice

## Problema : A imagem é ampliada quando exhibe o DVD 16:9.

O próprio projetor detectará automaticamente o DVD 16:9 e ajusta-o à faixa do aspecto por digitalização para a tela cheia com definição padrão de 4:3.

Se o projetor estiver ampliado, será necessário ajustar também a faixa do aspecto da seguinte forma:

- ▶ Selecione o tipo de faixa do aspecto 4:3 no seu reprodutor DVD se estiver reproduzindo um DVD 16:9.
- ▶ Se não for possível selecionar um tipo de faixa do aspecto 4:3 no seu reprodutor DVD, selecione a função 4:3 On Screen-Display (OSD) do projetor para o seu ecrã.








## Problema : Imagem está invertida.

- ▶ Para selecionar “Administração” no OSD e ajustar a direção da projeção. Consulte a página 24.

## Problema : A “lâmpada queimou” ou produz um som de estalo.

- ▶ Quando a lâmpada alcançar o seu ciclo final de vida, ela queimará e poderá produzir um som de estalo. Se isto acontecer, o projetor não ligará novamente até que o módulo da lâmpada seja substituído. Para substituir a lâmpada, siga os procedimentos em “Trocar a lâmpada” . Consulte a página 30.

## Problema : Mensagem de acendimento do LED

Message	LED de alimentação azul/vermelho	LED temperatura	LED da lâmpada
cabo de alimentação de entrada	Vermelho intermitente	Intermitente 100 ms	Intermitente 100 ms
Estado de espera	Vermelho intermitente	○	○
Lâmpada acesa	azul 	○	○
Ligado	azul 	○	○
Desligado (Etapa de arrefecimento 1)	Vermelho a piscar rapidamente	○	○
Desligado (Etapa de arrefecimento 2)	Vermelho a piscar lentamente	○	○
Desligado(A arrefecer)	○	○	
Erro (falha na lâmpada)			○
Erro (falha térmica)	○	bliká	○
Erro (sobretensão)	○		○
Erro (falha na lâmpada)	○	○	

# Apêndice

## Problema : Embretes de mensagens

- ▶ A mensagem “A lâmpada está a aproximar-se do fim da sua vida útil. Recomendamos a sua substituição!” é mostrada durante cerca de 10 segundos quando a vida útil da lâmpada chega ao fim.
- ▶ “Superaquecimento do Projetor. Lâmpada logo será desligada automaticamente.” quando a temperatura do sistema é excessiva.
- ▶ “Falha no Ventilador. Lâmpada logo será desligada automaticamente.” quando a ventoinha não está a funcionar.


# Apêndice

## Trocar a lâmpada

O projetor detectará a própria lâmpada e exibirá uma mensagem de aviso "A Lâmpada irá falhar brevemente! Substituição sugerida!" Ao encontrar esta mensagem, por favor entre em contacto com o seu revendedor ou assistência técnica, local para substituir a lâmpada o mais rápido possível.



**⚠ Aviso :** O compartimento da lâmpada está quente! Permita que ele arrefeça antes de trocar a lâmpada!



**⚠ Aviso :** Para reduzir o risco de lesão pessoal, não deixe cair o módulo da lâmpada ou toque na ampola. A ampola pode estourar e provocar ferimentos ao cair.

### Procedimento de troca da lâmpada:

1. Desligar o projetor premindo o botão de alimentação.
2. Permita que o projetor arrefeça por pelo menos 30 minutos.
3. Desligue o fio de alimentação.
4. Use uma chave de fenda para remover o parafuso da tampa. ❶
5. Puxe e retire a tampa. ❷
6. Remova os 2 parafusos do módulo da lâmpada. ❸
7. Tire o módulo da lâmpada. ❹

**Para trocar a lâmpada, inverta as etapas anteriores.**

# Apêndice

## Especificações

As especificações em baixo estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Para obter as mais recentes especificações, consulte as especificações de marketing da .

Tecnologia	- Tecnologia DLP™ de chip individual
Lâmpada	- Lâmpada de 156 W, substituível pelo usuário
Número de pixels	- 1024pixels(H) X 768 linhas(V)
Reprodução de cores	- 16,7M cores
Taxa	- 1800:1 (Ligado/Desligado)
Uniformidade	- 80%
Nível de ruído	- 38 dB(A) (padrão)/35dB(A) (modo ECO)
Lente de projecção	- F/2,7~2,88 f=28,43~32,73mm com 1,15 x zoom e
Tamanho da tela de projecção	- 31,7"~300" diagonal
Distância de projecção	- 1,5m~12,2m (5pés ~ 40pés)
Compatibilidade de vídeo	- NTSC3,58/NTSC 4,43/PAL/SECAM e HDTV compatível
Frequência H.	- Vídeo composto e capacidade S-Vídeo
Frequência V.	- Varredura horizontal 31,5kHz~100kHz
Fonte de alimentação	- Actualização vertical 56Hz~85Hz
Ligações I/O	- Entrada CA universal de 100~240V ; Frequência de entrada de 50/60Hz
	- Alimentação: Soquete de entrada CA
	- Entrada VGA :
	■ Um D-sub de 15 pinos para sinais VGA, componente e HDTV
	- Entrada de vídeo:
	■ Um conector RCA de vídeo composto
	■ Um conector S-Vídeo
	- USB:Um conector USB para controlo remoto a partir do PC
Peso	- 2,3 lbs (1 kgs)
Dimensões (L x A x D)	- Sem lentes:200 x 71 x 163 mm (7,9 x 2,8 x 6,4 pol)
Ambiente	- Temperatura de operação: 41°F~95°F (5°C~ 35°C) Humidade: máximo de 80%
	- Temperatura de armazenagem: -4°F~140°F (-20°C~60°C) Humidade: máximo de 80%
Normas de segurança	- FCC Class B, CE Class B, VCCI-II, UL, cUL, TUV-GS, C-tick, PSB, PSE, CB Report, CCC

# Apêndice

## Modos de compatibilidade

Mode	Resolução	(ANALÓGICO)	
		Frequência V (Hz)	Frequência O. (kHz)
VESA VGA	640 x 350	70	31.5
VESA VGA	640 x 350	85	37.9
VESA VGA	640 x 400	85	37.9
VESA VGA	640 x 480	60	31.5
VESA VGA	640 x 480	72	37.9
VESA VGA	640 x 480	75	37.5
VESA VGA	640 x 480	85	43.3
VESA VGA	720 x 400	70	31.5
VESA VGA	720 x 400	85	37.9
SVGA	800 x 600	56	35.2
SVGA	800 x 600	60	37.9
SVGA	800 x 600	72	48.1
SVGA	800 x 600	75	46.9
SVGA	800 x 600	85	53.7
VESA XGA	1024 x 768	60	48.4
VESA XGA	1024 x 768	70	56.5
VESA XGA	1024 x 768	75	60.0
VESA XGA	1024 x 768	85	68.7
* VESA SXGA	1152 x 864	70	63.8
* VESA SXGA	1152 x 864	75	67.5
* VESA SXGA	1152 x 864	85	77.1
* VESA SXGA	1280 x 1024	60	63.98
* VESA SXGA	1280 x 1024	75	79.98
* VESA SXGA+	1400 x 1050	60	63.98
MAC LC 13"	640 x 480	66.66	34.98
MAC II 13"	640 x 480	66.68	35
MAC 16"	832 x 624	74.55	49.725
MAC 19"	1024 x 768	75	60.24
* MAC	1152 x 870	75.06	68.68
MAC G4	640 x 480	60	31.35
i Mac DV	1024 x 768	75	60
* i Mac DV	1152 x 870	75	68.49
* i Mac DV	1280 x 960	75	75



**Observação :** Imagem de computador de compactação “\*”.