

## Guide de Mise en route (QSG) de moniteur à cristaux liquides Acer

### Importantes instructions de sécurité

Prière de lire avec soin les instructions qui suivent. Ce manuel devrait être conservé pour utilisation ultérieure.

- Pour nettoyer l'écran du Moniteur LCD.
  - éteindre d'abord le moniteur et débrancher le câble d'alimentation.
  - Vaporiser la solution sur un chiffon.
  - Nettoyer doucement l'écran avec le chiffon légèrement humide.
- Ne pas placer le Moniteur LCD près d'une fenêtre. Ne pas exposer le moniteur à la pluie, à l'eau, à l'humidité ou à la lumière du soleil, car ceci peut sérieusement l'endommager.
- Ne pas appliquer de pression sur l'écran LCD. Une pression excessive peut endommager l'écran de manière définitive.
- Ne pas enlever le couvercle et essayer de réparer l'unité soi-même. Cela peut mener à une annulation de la garantie. Toute réparation à ce moniteur ne peut être effectuée que par un technicien agréé.
- Le Moniteur LCD doit être stocké dans un endroit avec une température ambiante entre -20° et 60°C (ou entre -4° et 140°F). Stocker le Moniteur LCD par des températures hors de cet intervalle peut l'endommager de manière définitive.
- Si l'un des événements suivants survient, débrancher immédiatement le moniteur et appeler un technicien agréé:
  - \* Le câble qui connecte le moniteur au PC est usé ou endommagé.
  - \* Un liquide a coulé dans le Moniteur LCD ou le Moniteur a été exposé à la pluie.
  - \* Le Moniteur LCD est tombé ou le châssis est endommagé.
- Une ligne certifiée est requise pour connecter ce périphérique à une prise électrique. Pour un courant nominal jusqu'à 6A et un périphérique d'un poids au-delà de 3 kg, une ligne supérieure à H05VV-F, 3G, 0,75 mm<sup>2</sup> doit être utilisée.

### Contenu du paquet

Moniteur LCD


Manuel de  
l'utilisateur(CD)

Guide de mise en route

Cordon d'alimentation


Câble D-SUB

Câble DVI  
(option)




### Connexion de votre moniteur à votre ordinateur

- \* Eteignez l'ordinateur et le Moniteur LCD.
- \* Connectez une extrémité du câble de signal au port D-SUB ou DVI (option) du Moniteur LCD.
- \* Connectez l'autre extrémité du câble signal au port D-SUB ou DVI (option) du PC.
- \* Assurez-vous que les deux connexions sont bien fixées.
- \* Connectez le cordon d'alimentation sur le électrique du moniteur.
- \* Branchez le cordon d'alimentation.



### Réglage de l'affichage



1	Auto Config / Quitter	4	MENU / VALIDER
2	<	5	Indicateur d'alimentation
3	>	6	⏻ / Bouton d'Allumage