

Table of Contents	
Préface	9
Information à propos de la conformité FCC	9
Canadian DOC Notice	9
Instructions de Sécurité Importantes	10
Chapitre 1 Installation	10
Déballage	10
Réglage de l'angle de vue	10
Séparer le Moniteur LCD de son Socle	10
Interface pour applications Am	11
Installation des câbles	11
Raccordement à l'ordinateur	11
Branchement sur secteur	11
Installation du Moniteur LCD	12
Système de gestion de l'alimentation	12
Chapitre 2 Contrôles d'affichage	12
Contrôles utilisateur	12
Ajuster l'affichage du moniteur	12
Description des fonctions	12
Chapitre 3 Information Technique	14
Spécifications	14
Table des fréquences standard	16
Dépannage	16

Préface

Ce manuel est destiné à aider l'utilisateur dans l'installation et l'utilisation du moniteur LCD. La précision des informations contenues dans ce document a été vérifiée avec attention, cependant l'exactitude du contenu n'est pas garantie. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à changement sans préavis. Ce document contient des informations protégées par copyright. Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite par quelque moyen que ce soit, mécanique, électronique ou autre, sans la permission explicite et écrite du fabricant.

Information à propos de la conformité FCC

Après une série de contrôles, cet équipement a été jugé conforme aux limitations fixées pour un appareil digital de classe B, conformément à la section 15 du Règlement de la FCC. Ces limitations ont pour objectif d'assurer une protection adéquate contre les interférences nuisibles dans des installations domestiques. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquence radio et peut, si son installation ne correspond pas aux instructions données, occasionner d'importantes interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'est pas certain que ces interférences n'apparaîtront pas dans une installation particulière. Si cet équipement engendre effectivement de telles interférences lors de la réception d'émissions radiophoniques ou télévisées, ce qui peut être confirmé en éteignant puis en rallumant l'appareil, l'utilisateur peut corriger ces interférences au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes:

- * Réorienter ou déplacer l'antenne de réception de la radio ou de la télévision.
- * Eloigner le moniteur du récepteur.

* Brancher l'équipement dans une prise différente de celle du récepteur.

* Consulter le fournisseur ou un technicien agréé en radio/télévision.

Tout changement ou modification qui n'a pas été explicitement approuvé par les fabricants peut priver l'utilisateur du droit d'opérer cet appareil.

Note : Un cordon video de type protégé afin d'être en conformité avec les limites d'émission de la FCC et aussi d'éviter toute interférence sur la réception radio/TV. Il est absolument primordial de n'utiliser que le cordon Vidéo fourni.

Canadian DOC Notice



This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Instructions de Sécurité Importantes

Prière de lire avec soin les instructions qui suivent. Ce manuel devrait être conservé pour utilisation ultérieure.

1. Pour nettoyer l'écran du Moniteur LCD.
 - éteindre d'abord le moniteur et débrancher le câble d'alimentation.
 - Vaporiser la solution sur un chiffon.
 - Nettoyer doucement l'écran avec le chiffon légèrement humide.
2. Ne pas placer le Moniteur LCD près d'une fenêtre. Ne pas exposer le moniteur à la pluie, à l'eau, à l'humidité ou à la lumière du soleil, car ceci peut sérieusement l'endommager.
3. Placer tous les câbles à l'arrière du moniteur.
4. Ne pas appliquer de pression sur l'écran LCD. Une pression excessive peut endommager l'écran de manière définitive.
5. Ne pas enlever le couvercle et essayer de réparer l'unité soi-même. Cela peut mener à une annulation de la garantie. Toute réparation à ce moniteur ne peut être effectuée que par un technicien agréé.
6. Le Moniteur LCD doit être stocké dans un endroit avec une température ambiante entre -20° et 60°C (ou entre -4° et 140°F). Stocker le Moniteur LCD par des températures hors de cet intervalle peut l'endommager de manière définitive.
7. Si l'un des événements suivants survient, débrancher immédiatement le moniteur et appeler un technicien agréé:
 - * Le câble qui connecte le moniteur au PC est usé ou endommagé.
 - * Un liquide a coulé dans le Moniteur LCD ou le Moniteur a été exposé à la pluie.
 - * Le Moniteur LCD est tombé ou le châssis est endommagé.
8. Pour une utilisation uniquement avec un circuit électrique LINEARITY, LAD6019AB5 ou Li-shin, LSE9901B1260.

Chapitre 1 Installation

Déballage

Avant de déballer votre moniteur, préparez un espace de travail approprié pour votre Moniteur et votre ordinateur. Vous aurez besoin d'une surface stable et propre près d'une prise murale. Assurez-vous également que le Moniteur LCD a un espace suffisant autour de lui pour la circulation de l'air. Bien que le Moniteur LCD utilise très peu de courant, une certaine ventilation est quand même nécessaire pour éviter que le Moniteur LCD ne devienne trop chaud.

Après avoir déballé le Moniteur LCD, assurez-vous que les articles suivants sont inclus dans le carton :

- | | |
|---|---------------------------------------|
| * Moniteur LCD | * Câble de signal PC - moniteur 1,8 m |
| * Câble de DVI-D PC - moniteur 1,8 m | * Adaptateur secteur |
| * Cordon d'alimentation 1,8m | * Manuel d'utilisation |
| * Câble Audio de 1,5m avec prise stéréo | |

Si vous vous apercevez que l'un de ces articles manque ou semble endommagé, contactez immédiatement votre revendeur.

Réglage de l'angle de vue

Le Moniteur LCD a été conçu de tel façon que l'utilisateur puisse avoir un angle de vue confortable. Le réglage de l'angle peut être ajusté de manière suivante: vers le haut ou le bas (-5° à +25°) et vers la droite ou la gauche (-45° à +45°).




Schéma n° 1-1

Attention : Ne forcez pas le Moniteur LCD au-delà de ses limites maximales dans les quatre directions. En essayant quand même, vous risquez d'abîmer le moniteur et son pied.

Séparer le Moniteur LCD de son Socle

Dévissez les vis ❶ de la colonne de support de la base pivotante et baissez ❷ la seconde.




Schéma n° 1-2

Interface pour applications Arm

Avant d'installer le peripherique de montage, veuillez consulter le Schéma 1-2. Ce moniteur LCD a quatre boulons de 4 mm avec un pas de vis de 0.7 intégrés à l'arrière ainsi que des trous d'accès de 5mm, comme illustré dans la Schéma n° 1-3 Tout ceci est conforme au Standard de l'interface de montage physique des moniteurs à écran plat VESA, tel que décrit dans les chapitres 2.1 et 2.1.3, version 1 en date du 13/11/97.




Schéma n° 1-3

Installation des câbles

Suivez ces instructions pour installer les câbles.

1. Retirez le panneau arrière (voir 1) du moniteur (cf. Schéma n° 1-2, 1-4)
2. Placez le câble de signal, le câble d'alimentation et le câble audio dans les rainures correspondantes.




Schéma n° 1-4

Raccordement à l'ordinateur

1. Eteignez l'ordinateur et le Moniteur LCD.
2. Connectez une extrémité du câble de signal à la prise du Moniteur LCD. (cf. Schéma n° 1-5)
3. Connectez l'autre extrémité du câble signal au port VGA du PC.
4. Assurez-vous que les deux connexions sont bien fixées.




Schéma n° 1-5

Attention : Cet appareil doit être connecté à un câble vidéo standard pour être en règle avec les règlements de la FCC.

Un câble avec noyau en ferrite est inclus avec le Moniteur LCD.

Cet appareil ne sera pas conforme aux règlements de la FCC si un câble avec noyau en ferrite n'est pas utilisé.

Branchement sur secteur

1. Reliez le câble d'alimentation au transformateur. (cf. Figure 1-6)
2. Branchez le connecteur CC de l'adaptateur CA à la prise d'alimentation CC du moniteur.
3. Branchez le cordon d'alimentation.




Schéma n° 1-6

Attention : Pour plus de protection, branchez un "protecteur de surtension" entre le transformateur et la prise murale pour éviter que de soudaines variations de tension atteignent le Moniteur LCD. Les pics de surtension sont nuisifs pour votre moniteur.

Relier l'audio

1. Branchez le câble audio à la ligne de sortie "LINE OUT" de la carte audio de votre ordinateur ou au lecteur de CD-ROM.
2. Branchez l'autre bout du câble audio à la ligne d'entrée "LINE IN" de votre moniteur LCD.




Schéma n° 1-7

Installation du Moniteur LCD

1. Mettez l'interrupteur d'alimentation mécanique du moniteur LCD, situé au dos du moniteur, sur la position marche. (Voir Fig. 1-8)
2. Appuyez sur l'interrupteur électronique d'alimentation du Moniteur LCD, situé sur l'encadrement du moniteur.




Schéma n° 1-8

Système de gestion de l'alimentation

Ce Moniteur LCD est conforme au projet de gestion de l'alimentation VESA DPMS (version 1.00). Le projet VESA DPMS fournit quatre modes d'économie d'énergie grâce à la détection des signaux de synchronisation horizontale ou verticale. Reportez-vous à la section Gestion de l'alimentation des Spécifications au Chapitre 3.

Quand le Moniteur LCD est en mode d'économie d'énergie ou s'il détecte une fréquence incorrecte, l'écran du Moniteur devient blanc et la diode indicatrice d'alimentation deviendra orange.

Chapitre 2 Contrôles d'affichage

Contrôles utilisateur

Une description de chacun des indicateurs et boutons de contrôle des fonctions du Moniteur LCD est donnée ci-dessous :




Schéma n° 2-1

1	Haut-parleurs stéréo	Sortie audio stéréo du PC.
2	Contrôle du volume du haut-parleur	Augmenter le volume — Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre. Diminuer le volume — Tournez le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
3	Interrupteur d'Alimentation électronique	Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation pour Allumer/Eteindre le moniteur.
4	Indicateur d'alimentation continue	L'indicateur LED s'allume vert — Le moniteur est allumé. L'indicateur LED s'allume d'une couleur foncée — Le moniteur est éteint. L'indicateur LED s'allume jaune — le moniteur LCD est en mode "contrôle d'énergie".
5	Boutons de sélection des fonctions	Appuyez sur le bouton de contrôle gauche ou droite pour sélectionner le menu OSD (Affichage à l'écran).
6	Boutons de contrôle des réglages	Appuyez sur le bouton gauche pour diminuer le réglage OSD et appuyez sur le bouton droit pour augmenter le réglage OSD.
7	Prise pour écouteurs externes	Les hauts-parleurs du moniteur seront désactivés lors de l'utilisation d'écouteurs ou de haut-parleurs externes.

Ajuster l'affichage du moniteur

Le moniteur a quatre touches de fonction pour faire une sélection entre les fonctions montrées dans le menu OSD. En utilisant l'OSD, l'ajustement et la sélection des paramètres de l'affichage deviennent simples et rapides.

Le menu de fonction OSD

Pour accéder le menu principal de l'OSD, appuyez simplement sur une des touches de sélection de fonction, et le menu s'affichera comme montré ci-contre:

Continuer à appuyer sur les boutons de réglage pour parcourir les différents éléments du menu.



Schéma n° 2-2

Attention : La version de firmware peut être mise à jour, tandis que le numéro de version montré dans tous les menus OSD sera toujours le même que dans Ver. 1.00.

Description des fonctions

Icon	Function	Function Description
------	----------	----------------------

	Luminosité	Cette fonction augmente ou réduit la brillance de l'image.
	Contraste	Cette fonction augmente ou réduit la différence entre les couleurs sombres et claires.
	Position hor.	Cette fonction fait bouger toute l'image vers la gauche ou la droite.
	Position vert.	Cette fonction fait bouger toute l'image vers le haut ou le bas.
	Netteté	Règle la netteté de l'image. Il y a 5 choix disponibles. Un effet moins net est approprié pour des images, un effet plus net est approprié pour des textes.
	Transparence OSD	Cette fonction règle la transparence du menu OSD. Vous pouvez ajuster la transparence de 0% jusqu'à 100%. Il y a 11 gradations disponibles.
	Phase	Un total de 256 échelles (0 à 255) est disponible pour ajuster le focus et la clarté de l'affichage.
	Horloge	Cette fonction offre un système de suivi pour obtenir une meilleure stabilité et clarté. Il y a 101 gradations (de -50 jusqu'à +50) disponibles dans le mode actuel. L'intervalle de réglage peut varier entre différents modes. Cette fonction enregistre le nombre dévié de la période d'horloge entre le timing d'entrée et le timing supporté. La valeur d'horloge peut ne pas être "0" après l'Auto-Ajustement lorsque le timing d'entrée est différent du timing supporté.
	Température Couleurs	Appuyez sur cette touche () pour sélectionner une température de couleur différente. Reférez-vous au diagramme ci-dessous pour la fonction et la description.
	Position Hori. de l'OSD	Cette fonction règle la position horizontale du menu OSD.
	Position Veri. De l'OSD	Cette fonction règle la position verticale du menu OSD.
	Texte Graphique	Parce que les fréquences horizontales et les fréquences verticales de 640 x 400 ; 70Hz et 720 x 400 ; 70Hz sont les mêmes, vous devez utiliser cette fonction pour choisir 640 x 400 (mode graphique) ou 720 x 400 (mode texte).
	Rappel	Cette fonction restaure les paramètres aux valeurs pré-réglées en usine.
	Langue	Règle le langage du menu OSD. Vous pouvez choisir entre cinq langues différentes: Anglais / Allemand / Français / Espagnol / Italien. Appuyez sur les touches de commande de réglage pour choisir la langue.
	Selection Auto et Entree	Appuyez sur le bouton "  () " pour activer la fonction sélectionnée, Réglage Automatique, Utiliser l'Entrée Analogique ou Utiliser l'Entrée Numérique. La fonction de Réglage Automatique vous permet d'ajuster la taille de l'affichage, l'horloge et la phase pour obtenir les meilleurs paramètres de visualisation. Ce processus prendra 3 ~ 5 secondes à se réaliser. Attention Après le Réglage Automatique, il se peut que l'affichage affiche une mauvaise position ou une mauvaise taille, s'il a reçu un modèle ne possédant pas de bordure d'écran. Vous pouvez sélectionner une vidéo à Entrée Analogique ou Numérique quand l'entrée VGA ou/et entrée DVI est/sont disponible(s).
	Sortie	Enregistre la valeur du paramètre et ferme le menu OSD.

Icônes	Fonctions	Description
9300	Températures de couleur au coordonnées CIE 9300K	Règle la température de couleur au coordonnées CIE à 9300K
7500	Températures de couleur au coordonnées CIE 7500K	Règle la température de couleur au coordonnées CIE à 7500K
6500	Températures de couleur au coordonnées CIE 6500K	Règle la température de couleur au coordonnées CIE à 6500K
Usager	Vous pouvez choisir entre trois couleurs (rouge, vert et bleu) sur le menu OSD.	Règle à la température de couleur CIE, définie par l'utilisateur.

Chapitre 3 Information Technique

Spécifications

Tableau LCD

Taille	Fujitsu 19.0" (48.0 cm)
Type d'affichage	Matrix Active couleur TFT LCD
Résolution	1280 x 1024
Pas d'affichage	1280 x (RGB) x 1024
Surface d'affichage (mm)	376.32 x 301.056 (H x V)
Nombre de Couleurs	16.7M
Luminosité	250 cd/m ² (typique)
Contraste	500 : 1 (typique)
Temps de réponse	Ta=25°C Tr=15ms Tf=10ms
Voltage de la Lampe	700 Vrms (typique)
Courant de la Lampe	7.0 mA rms. (typique)
Angle de vue Vertical:	- 85° ~ + 85°
Angle de vue Horizontal:	- 85° ~ + 85°

Vidéo

Signal d'entrée	RVB analogique 0.7. Vp-p	Digital TMDS
Impédance d'entrée	75 ohm ±2%	
Polarité	Positive	
Amplitude	0 - 0.7 +/- 0.05 Vp	TMDS
Modes multiples supportés	Fréquence horizontale : 24 ~ 80 kHz	24~80 kHz
	Fréquence verticale : 56 ~ 75 Hz	56~75 Hz

Contrôle

Interrupteur d'Alimentation (types mécanique et électronique) Interrupteur Marche/ Arrêt avec voyant lumineux.

OSD

Luminosité	Numérique
Contraste	Numérique
Position horizontale	Numérique
Position verticale	Numérique
Phase	Numérique
Horloge	Numérique
Réglage du mode d'affichage	Utilise une EEPROM pour enregistrer les réglages en mémoire
Format de l'OSD	20 caractères × 9 rangées

Gestion de l'alimentation

Mode	Power Consumption*	AC Input	Couleur du Voyant
Allumé	56W maximum	240 Alternant	Vert
Eteint	4W maximum	240 Alternant	Jaune
Interrupteur Electronique Désactivé	4W maximum	240 Alternant	Eteint
Déconnecté	4W maximum	240 Alternant	jaune: Suspendu; Attente; eteint, Eteint : Eteint, DC Power OFF
Interrupteur mécanique sur Arrêt	1W maximum 2W maximum	120 Alternant 240 Alternant	Eteint

** Conformité aux exigences du projet VESA DPMS est mesuré du côté alimentation secteur du transformateur

Synchronisation de l'entrée

Signal	Analog Synchronisation horizontale et verticale séparée compatible TTL.	Digital TMDS
Polarité	Positive et négative	—

Plug & Play

Supporte les fonctions VESA DDC1 et DDC2B

Connexions externes

Alimentation Entrée (DC input) +12 VDC / 5A min. du transformateur
 Câble vidéo 1.8 m avec connecteur VGA D-Sub
 Câble audio Audio Cable 1.8 m avec connecteur DVI-D
 1.5 m avec prise stéréo

Environnement

En fonctionnement

Température 5°C à 40°C / 41°F à 104°F
 Humidité Relative 20 à 80%

Stockage ou transport

Température -20°C à 60°C / -4°F à 140°F
 Humidité Relative 5% à 85%


Alimentation (Transformateur alternatif)

Tension d'alimentation Monophasé, 100~240 V alternatif, 50/60 Hz
 Courant d'alimentation 1.5 A maximum

Dimensions et poids


Dimensions 433(W) x 447(H) x 235(D) mm
 Poids Net 6.5 kg
 Poids Brut 9.0 kg

Affectation des broches



Signale					
Broche	Description	Broche	Description	Broche	Description
1	Rouge	6	Rtn Rouge	11	NC
2	Vert	7	Rtn Vert	12	SDA
3	Bleu	8	Rtn Bleu	13	Hsync
4	masse numerique	9	+5V	14	Vsync
5	masse numerique	10	Détection de Branchement à Chaud	15	SCL

Pour connecteur DVI-D Numérique



Signale		Signale		Signale	
Broche	Description	Broche	Description	Broche	Description
1	RX2-	10	RX1+	19	Blindé pour Canal 0 TMDS
2	RX2+	11	Blindé pour Canal 1 TMDS	20	NC
3	Blindé pour Canal 2 TMDS	12	NC	21	NC
4	NC	13	NC	22	Blindé pour horloge de Canal TMDS
5	NC	14	+5V	23	RXC+
6	SCL	15	Détection de Branchement à Chaud	24	RXC-
7	SDA	16	HPD	C5	Terre
8	NC	17	RX0-	C6	Terre
9	RX1-	18	RX0+	19	Blindé pour Canal 0 TMDS

Table des fréquences standard

Si la synchronisation sélectionnée ne se trouve pas dans le tableau ci-dessous, le moniteur LCD utilisera la synchronisation la plus appropriée.

Resolution	Freq. H. (KHz)	Freq. V. (Hz)	Freq. Pixel (MHz)	H/V Sync. Polarity	Mode
640 x 350	31.469	70.087	25.175	+/-	VGA-350
640 x 400	24.830	56.420	21.050	-/-	NEC PC9801
640 x 400	31.469	70.087	25.175	-/+	VGA-400-GRAPH
640 x 400	31.50	70.15	25.197	-/-	NEC PC9821
640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-	VGA-480
640 x 480	35.00	66.67	30.24	-/-	APPLE MAC-480
640 x 480	37.861	72.809	31.500	-/-	VESA - 480 - 72Hz
640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-	VESA - 480 - 75Hz
720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+	VESA-400-TEXT
800 x 600	35.156	56.250	36.000	+/+	SVGA
800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+	VESA-600-60 Hz
800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+	VESA-600-72 Hz
800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+	VESA-600-75 Hz
832 x 624	49.725	74.55	57.2832	-/-	APPLE MAC-800
1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-	XGA
1024 x 768	53.964	66.132	71.664	+/+	COMPAQ-XGA
1024 x 768	56.476	70.069	75.000	-/-	VESA-768-70 Hz
1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+	VESA-768-75 Hz
1024 x 768	60.04	75.02	80.00	-/-	APPLE MAC-768
1280 x 1024	63.981	60.020	108	+/+	SXGA
1280 x 1024	79.976	75.025	135	+/+	SXGA

Note: 1. Si la résolution d'entrée n'est pas 1280x1024, l'image sera agrandie jusqu'à 1280x 1024 points avec le moteur d'échelle PW164. Après l'agrandissement du mode 640x350, 640x400, 640x480, 720x400, 832x624, 800x600, 1024x768, le texte peut sembler moins net et le graphique peut sembler moins proportionnel.

2. Le mode 640x400 56Hz, 1024x768 66Hz, 1280x1024 75Hz ne peut pas être supporté avec l'Entrée Numérique (TMDS).

Dépannage

Ce Moniteur LCD a été préréglé en usine avec des fréquences standards VGA. Etant données les différences de fréquences entre les différentes cartes VGA sur le marché, l'utilisateur peut parfois rencontrer un affichage instable ou peu clair quand un nouveau mode d'affichage ou une nouvelle carte VGA sont choisis.

Attention: Ce Moniteur LCD supporte différents modes VGA.

Consultez le chapitre 3 pour une liste des modes supportés par ce Moniteur LCD.

PROBLEME L'affichage n'est pas net ou est instable

1. Mettez l'ordinateur en fonction "Arrêt de Windows".
2. Contrôlez l'écran pour voir s'il n'y a pas de lignes verticales foncées. Si vous voyez des lignes verticales foncées sur l'écran, utilisez la fonction "Clock" (qui se trouve dans le menu OSD) et ajustez (en augmentant ou diminuant) jusqu'à ce que les lignes disparaissent.
3. Utilisez maintenant la fonction "Phase" (qui se trouve dans le menu OSD) et ajustez l'écran du moniteur jusqu'à ce que vous ayez un affichage net.
4. Cliquez sur "Non" dans l'état "Arrêt de Windows" et retournez à l'environnement normal de l'ordinateur.

PROBLEME S'il n'y a pas d'affichage sur l'écran LCD

1. S'il n'y a pas d'affichage sur l'écran LCD, effectuez les réglages suivants:
2. Assurez-vous que l'indicateur d'alimentation du moniteur LCD est allumé, que tous les connexions sont bien branchées et que le système marche avec la synchronisation correcte. Reférez-vous au Chapitre 3 pour plus d'information à propos de la synchronisation.
3. Éteignez le moniteur LCD et allumez-le de nouveau. Appuyez une fois sur la touche de sélection de commande droite et ensuite appuyez plusieurs fois sur la touche de commande de réglage gauche ou celle de droite. S'il n'y a toujours pas d'affichage, appuyez plusieurs fois sur la touche de commande de réglage gauche.
4. S'il n'y a toujours pas d'affichage sur l'écran, essayez de brancher votre PC à un autre moniteur CRT externe. Si votre ordinateur marche correctement avec ce moniteur CRT, mais pas avec le moniteur LCD, et l'indicateur LED d'alimentation du moniteur LCD clignote, la synchronisation de sortie de la carte VGA de votre ordinateur peut ne pas correspondre aux caractéristiques de votre moniteur. Dans ce cas changez le mode de synchronisation (voir tableau) ou remplacez la carte VGA et répétez les étapes 1 et 2. Make sure the power indicator on the LCD Monitor is ON, all connections are secured, and the system is running on the correct timing. Refer to Chapter 3 for information on timing.

PROBLEME Il n'y a pas d'affichage sur l'écran LCD Monitor

Si vous choisissez une synchronisation de sortie qui est hors de la catégorie du moniteur LCD (Horizontal : 24 ~ 80 KHz et vertical: 56 ~ 75 Hz), l'OSD affichera le message "Input Signal Out of Range". Dans ce cas vous devez choisir un mode qui est supporté par le moniteur LCD.

Si le moniteur ne reçoit pas de signal d'entrée ou reçoit le signal DPMS (signal d'économie d'énergie) de l'ordinateur, le moniteur affichera d'abord le message "No Input Signal" et ensuite s'éteindra.

Si le câble de signal n'est pas (correctement) branché au moniteur, le moniteur affichera d'abord le message "Check Video Cable" et ensuite s'éteindra.