

<b>Table of Contents</b>	
<b>Préface</b> .....	<b>9</b>
<b>Chapitre 1 Installation</b> .....	<b>10</b>
Déballage .....	10
Réglage de l'angle de vue .....	10
Séparer le Moniteur LCD de son pied .....	11
Interface pour applications Arm .....	12
Installation des câbles .....	12
Relier à l'ordinateur .....	12
Connecting the AC Power .....	12
Relier l'audio .....	12
Installer le moniteur LCD .....	13
Système de gestion de l'alimentation .....	13
<b>Chapitre 2 Contrôles d'affichage</b> .....	<b>13</b>
Contrôles utilisateur .....	13
Ajuster l'affichage du moniteur .....	13
Description des fonctions .....	15
<b>Chapitre 3 Information Technique</b> .....	<b>16</b>
Spécifications .....	16
Table des fréquences standard .....	18
Dépannage .....	19

## Préface

Ce manuel est destiné à aider l'utilisateur dans l'installation et l'utilisation du moniteur LCD. La précision des informations contenues dans ce document a été vérifiée avec attention, cependant l'exactitude du contenu n'est pas garantie. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à changement sans préavis. Ce document contient des informations protégées par copyright. Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite par quelque moyen que ce soit, mécanique, électronique ou autre, sans la permission explicite et écrite du fabricant.

### Information à propos de la conformité FCC

Après une série de contrôles, cet équipement a été jugé conforme aux limitations fixées pour un appareil digital de classe B, conformément à la section 15 du Règlement de la FCC. Ces limitations ont pour objectif d'assurer une protection adéquate contre les interférences nuisibles dans des installations domestiques. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquence radio et peut, si son installation ne correspond pas aux instructions données, occasionner d'importantes interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'est pas certain que ces interférences n'apparaissent pas dans une installation particulière. Si cet équipement engendre effectivement de telles interférences lors de la réception d'émissions radiophoniques ou télévisées, ce qui peut être confirmé en éteignant puis en rallumant l'appareil, l'utilisateur peut corriger ces interférences au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes:

- \* Réorienter ou déplacer l'antenne de réception de la radio ou de la télévision.
- \* Eloigner le moniteur du récepteur.
- \* Brancher l'équipement dans une prise différente de celle du récepteur.
- \* Consulter le fournisseur ou un technicien agréé en radio/télévision.

Tout changement ou modification qui n'a pas été explicitement approuvé par les fabricants peut priver l'utilisateur du droit d'opérer cet appareil.

**Note :** Un cordon vidéo de type protégé afin d'être en conformité avec les limites d'émission de la FCC et aussi d'éviter toute interférence sur la réception radio/TV. Il est absolument primordial de n'utiliser que le cordon Vidéo fourni.

### Canadian DOC Notice



This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.  
Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel

brouilleur du Canada.

### **Instructions de Sécurité Importantes**

Prière de lire avec soin les instructions qui suivent. Ce manuel devrait être conservé pour utilisation ultérieure.

1. Pour nettoyer l'écran du Moniteur LCD.
  - éteindre d'abord le moniteur et débrancher le câble d'alimentation.
  - Vaporiser la solution sur un chiffon.
  - Nettoyer doucement l'écran avec le chiffon légèrement humide.
2. Ne pas placer le Moniteur LCD près d'une fenêtre. Ne pas exposer le moniteur à la pluie, à l'eau, à l'humidité ou à la lumière du soleil, car ceci peut sérieusement l'endommager.
3. Placer tous les câbles à l'arrière du moniteur.
4. Ne pas appliquer de pression sur l'écran LCD. Une pression excessive peut endommager l'écran de manière définitive.
5. Ne pas enlever le couvercle et essayer de réparer l'unité soi-même. Cela peut mener à une annulation de la garantie. Toute réparation à ce moniteur ne peut être effectuée que par un technicien agréé.
6. Le Moniteur LCD doit être stocké dans un endroit avec une température ambiante entre -20° et 60°C (ou entre -4° et 140°F). Stocker le Moniteur LCD par des températures hors de cet intervalle peut l'endommager de manière définitive.
7. Si l'un des événements suivants survient, débrancher immédiatement le moniteur et appeler un technicien agréé:
  - \* Le câble qui connecte le moniteur au PC est usé ou endommagé.
  - \* Un liquide a coulé dans le Moniteur LCD ou le Moniteur a été exposé à la pluie.
  - \* Le Moniteur LCD est tombé ou le châssis est endommagé.

## **Chapitre 1 Installation**

### **Déballage**

Avant de déballer votre moniteur, préparez un espace de travail approprié pour votre Moniteur et votre ordinateur. Vous aurez besoin d'une surface stable et propre près d'une prise murale. Assurez-vous également que le Moniteur LCD a un espace suffisant autour de lui pour la circulation de l'air. Bien que le Moniteur LCD utilise très peu de courant, une certaine ventilation est quand même nécessaire pour éviter que le Moniteur LCD ne devienne trop chaud.

Après avoir déballé le Moniteur LCD, assurez-vous que les articles suivants sont inclus dans le carton :

- Moniteur LCD
- Cordon d'alimentation 1,8m
- Câble de signal PC - moniteur 1,5m
- Manuel d'utilisation
- Câble Audio de 1,5m avec prise stéréo
- Adaptateur secteur

Si vous vous apercevez que l'un de ces articles manque ou semble endommagé, contactez immédiatement votre revendeur.

### **Réglage de l'angle de vue**

Le Moniteur LCD a été conçu de tel façon que l'utilisateur puisse avoir un angle de vue confortable. Le réglage de l'angle peut être ajusté de manière suivante: vers le haut ou le bas (-5° à +15°) et vers la droite ou la gauche (-45° à +45°).




Schéma n° 1-1

**Avertissement :** Ne forcez pas le Moniteur LCD au-delà de ses limites maximales dans les quatre directions. En essayant quand même, vous risquez d'abîmer le moniteur et son pied.

### ***Séparer le Moniteur LCD de son pied***

1. Retirez le panneau arrière du moniteur (voir 1).
2. Retirez le panneau du cou du pied (voir 2).
3. Dévissez les quatre vis qui connectent le pied au panneau arrière (voir 3).
4. Retirez le pied (voir 4).




Schéma n° 1-2

## Interface pour applications Arm

Avant d'installer le périphérique de montage, veuillez consulter le Schéma 1-2.  
Ce moniteur LCD a quatre boulons de 4 mm avec un pas de vis de 0.7 intégrés à l'arrière ainsi que des trous d'accès de 5mm, comme illustré dans la Figure 3.  
Tout ceci est conforme au Standard de l'interface de montage physique des moniteurs à écran plat VESA, tel que décrit dans les chapitres 2.1 et 2.1.3, version 1 en date du 13/11/97.




Schéma n° 1-3

## Installation des câbles

Suivez ces instructions pour installer les câbles.  
(cf. Schéma n° 1-4)

1. Retirez le panneau arrière (voir 1) du moniteur
2. Retirez le panneau du cou (voir 2) du pied
3. Placez le câble de signal, le câble d'alimentation et le câble audio dans les rainures correspondantes (voir 3)




Schéma n° 1-4

## Relier à l'ordinateur

1. Eteignez l'ordinateur et le Moniteur LCD.
2. Connectez une extrémité du câble de signal à la prise du Moniteur LCD. (cf. Schéma n° 1-5)
3. Connectez l'autre extrémité du câble signal au port VGA du PC.
4. Assurez-vous que les deux connexions que vous venez de faire tiennent bien.




Schéma n° 1-5

**Attention :** Cet appareil doit être connecté à un câble vidéo standard pour être en règle avec les règlements de la FCC.

Un câble avec noyau en ferrite est inclus avec le Moniteur LCD.

Cet appareil ne sera pas conforme aux règlements de la FCC si un câble avec noyau en ferrite n'est pas utilisé.

## Connecting the AC Power

1. Relez le câble d'alimentation au transformateur. (cf. Schéma n° 1-6)
2. Branchez le connecteur CC de l'adaptateur CA à la prise d'alimentation CC du moniteur.
3. Branchez le cordon d'alimentation dans une prise murale.





Schéma n° 1-6

**Avertissement :** Pour plus de protection, branchez un "protecteur de surtension" entre le transformateur et la prise murale pour éviter que de soudaines variations de tension atteignent le Moniteur LCD. Des surtensions soudaines peuvent endommager le moniteur.

## Relier l'audio

1. Branchez le câble audio à la ligne de sortie "LINE OUT" de la carte audio de votre ordinateur ou au lecteur de CD-ROM.
2. Branchez l'autre bout du câble audio à la ligne d'entrée "LINE IN" de votre moniteur LCD.



### Installer le moniteur LCD

1. Assurez-vous que le transformateur est relié au Moniteur LCD.
2. Allumez l'interrupteur d'alimentation continue du Moniteur LCD situé sur l'encadrement du moniteur.

### Système de gestion de l'alimentation

Ce Moniteur LCD est conforme au projet de gestion de l'alimentation VESA DPMS (version 1.00). Le projet VESA DPMS fournit quatre modes d'économie d'énergie grâce à la détection des signaux de synchronisation horizontale ou verticale. Reportez-vous à la section Gestion de l'alimentation des Spécifications au Chapitre 3.

Quand le Moniteur LCD est en mode d'économie d'énergie ou s'il détecte une fréquence incorrecte, l'écran du Moniteur devient blanc et la diode indicatrice d'alimentation deviendra orange.

## Chapitre 2 Contrôles d'affichage

### Contrôles utilisateur

Une description de chacun des indicateurs et boutons de contrôle des fonctions du Moniteur LCD est donnée ci-dessous :






Schéma n° 2-1



1	<b>Haut-parleurs stéréo</b>	Sortie audio stéréo du PC.
2	<b>Contrôl du volume du haut-parleur</b>	Augmenter le volume — Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre. Diminuer le volume — Tournez le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
3	<b>Interrupteur d'alimentation continue</b>	Appuyez sur l'interrupteur pour allumer ou éteindre le moniteur.
4	<b>Indicateur d'alimentation continue</b>	L'indicateur LED s'allume vert — Le moniteur est allumé. L'indicateur LED s'allume d'une couleur foncée — Le moniteur est éteint. L'indicateur LED s'allume jaune — le moniteur LCD est en mode "contrôle d'énergie".
5	<b>Boutons de sélection des fonctions</b>	Appuyez sur le bouton de contrôle gauche ou droite pour sélectionner le menu OSD (Affichage à l'écran).
6	<b>Boutons de contrôle des réglages</b>	Appuyez sur le bouton gauche pour diminuer le réglage OSD et appuyez sur le bouton droit pour augmenter le réglage OSD.
7	<b>Prise pour écouteurs externes</b>	Les hauts-parleurs du moniteur seront désactivé lors de l'utilisation d'écouteurs ou de haut-parleurs externes.

### Ajuster l'affichage du moniteur

Le moniteur LCD possède la fonction "Intellectual-AUTO", qui peut enregistrer jusqu'à 16 synchronisations utilisées récemment. Lorsqu'une nouvelle synchronisation est utilisée, le moniteur contrôlera si cette synchronisation a été ajustée automatiquement. Si cette synchronisation a déjà été ajustée auparavant, le moniteur utilisera cette synchronisation. Sinon, le moniteur commencera automatiquement la procédure d'ajustement automatique pour obtenir les meilleurs paramètres d'affichage. La procédure d'ajustement automatique prend environ 3 à 5 secondes. Pendant ce temps un message "Auto Adjusting." s'affichera sur l'écran.



Le moniteur a quatre touches de fonction pour faire une sélection entre les fonctions montrées dans le menu OSD. En utilisant l'OSD, ajuster et sélectionner les paramètres de l'affichage devient simple et rapide.



## Le menu de fonction OSD

Pour accéder le menu principal de l'OSD, appuyez simplement sur une des touches de sélection de fonction, et le menu s'affichera comme montré ci-dessous:

Continuer à appuyez sur les touches de sélection de fonction pour parcourir les différents éléments du menu.




Schéma n° 2-2

**Attention :** La version de firmware peut être mise à jour, tandis que le numéro de version montré dans tous les menus OSD sera toujours le même que dans Ver. 1.00.

## Description des fonctions

Icon	Function	Function Description
	LUMINOSITE	Règle le niveau de luminosité de l'affichage. Vous pouvez choisir entre 101 gradations de luminosité (0 jusqu'à 100).
	CONTRASTE	Règle le niveau de contraste de l'affichage. Vous pouvez choisir entre 101 gradations de contraste (0 jusqu'à 100).
	POSITION HOR	Règle la position horizontale de l'affichage.
	POSITION VER	Règle la position verticale de l'affichage.
<b>PH</b>	PHASE	Règle la clarté et la focalisation de l'affichage de l'écran. Vous pouvez choisir entre 32 gradations (0 jusqu'à 31) de clarté et de focalisation.
	HORLOGE	Cette fonction permet suivre la fréquence et permet d'ajuster l'affichage pour une meilleure stabilité et claret. La valeur de l'horloge peut être augmentée de 64 incréments. Le nombre d'incrément dont la valeur de l'horloge peut être diminuée dépend de la fréquence d'entrée.
	REGLEMENT AUTOM.	Cette fonction ajustera automatiquement la taille de l'affichage pour remplir tout l'écran.
	POSITION OSD HOR	Cette fonction règle la position horizontale du menu OSD.
	POSITION OSD VER	Cette fonction règle la position verticale du menu OSD.
	GRAPHIQUE TEXTE	Cette fonction vous permet de choisir entre un affichage de meilleure qualité pour les graphiques ou un affichage de meilleure qualité pour le texte. Vous pouvez choisir la résolution à 640x 400 ou à 720x 400. Reportez-vous la table des "Fréquences Standards" au chapitre 3 pour information sur les différentes fréquences d'affichage.
	RAPPEL	Cette fonction restaure les paramètres aux valeurs pré-réglées en usine.
	LANGUE	Règle le langage du menu OSD. Vous pouvez choisir entre cinq langues différentes: Anglais / Allemand / Français / Espagnol / Italien. Appuyez sur les touches de commande de réglage pour choisir la langue.
	TEMP. DES COULEUS	Appuyez sur le bouton (+ -) pour choisir différentes Températures de couleur. Consultez le diagramme ci-dessous pour les fonctions et leur description. Note : Quand vous utilisez les Températures de couleur 6500°K ou 9300°K, le réglage du contraste sera désactivé et le message "Impossible de changer" apparaîtra sur le menu OSD.
	SANVEGARDER SORTIE	Enregistre la valeur du paramètre et ferme le menu OSD.

Icon	Function	Description
9300	Températures de couleur au coordonnées CIE 9300 K	Règle la température de couleur au coordonnées CIE à 9300 K
6500	Températures de couleur au coordonnées CIE 6500 K	Règle la température de couleur au coordonnées CIE à 6500 K
Usager	Vous pouvez choisir enter trois couleurs	Régalez la température de couleur CIE, définie par

(rouge, vert et bleu) sur le menu OSD. l'utilisateur.

## Chapitre 3 Information Technique

### Spécifications

Tableau LCD	HYDIS	AU
Taille	17.0" (43 cm)	17.0" (43 cm)
Type d'affichage	Matrix Active couleur TFT LCD	Matrix Active couleur TFT LCD
Resolution	1280 x 1024	1280 x 1024
Pas d'affichage	1280 x (RGB) x 1024	1280 x (RGB) x 1024
Aire d'affichage (mm)	337.92 x 270.34 (HxV)	337.92 x 270.34 (HxV)
Couleur d'affichage	16.7M	16.7M
Luminosité	250 cd/m <sup>2</sup> (typical)	250 cd/m <sup>2</sup> (typical)
Contraste	400: 1 (typical)	400: 1 (typical)
Temps de réponse	25 ms (typical)	(25+15) ms (typical)
Tension de la lampe	800 Vrms (typical)	720 Vrms (typical)
Courant de la lampe	6.0 mA rms. (typical)	6.0 mA rms. (typical)
Angle de vue Vertical:	-60° ~ +70°	Vertical: -70° ~ +70°
Angle de vue Horizontal:	-75° ~ +75°	Horizontal: -75° ~ +75°

### Vidéo

Signal d'entrée	RVB analogique 0.7. Vp-p
Impédance d'entrée	75 ohm ±2%
Polarité	Positive
Amplitude	0 - 0.7 +/- 0.05 Vp
Modes multiples supportés	Fréquence horizontale : 24 ~ 80 kHz Fréquence verticale : 56 ~ 75Hz Interrupteur ON / OFF avec indicateur LED.

### Courant

#### OSD

Luminosité	Numérique
Contraste	Numérique
Position horizontale	Numérique
Position verticale	Numérique
Phase	Numérique
Horloge	Numérique
Réglage du mode d'affichage	Utilise une EEPROM pour enregistrer les réglages en mémoire
Format de l'OSD	20 caractères x 9 rangées

### Gestion de l'alimentation

Mode	Power Consumption*	AC Input	Couleur du LED
Allumé	54W maximun	240 Alternant	Vert
Standby**	5W maximun	240 Alternant	Jaune
Suspendu**	5W maximun	240 Alternant	Jaune
Eteint**	5W maximun	240 Alternant	Jaune
Alimentation continue	5W maximun	240 Alternant	Eteint
Déconnecté	5W maximun	240 Alternant	jaune: Suspendu; Attente; eteint, Eteint : Eteint, DC Power OFF

\*\* Conformité aux exigences du projet VESA DPMS est mesuré du côté alimentation secteur du transformateur

\*\* Les états attente, suspendu et éteint n'incluent pas l'alimentation de la partie audio.

### Synchronisation de l'entrée

Signal	Synchronisation horizontale et verticale séparée compatible TTL.
Polarité	Positive et négative


### Plug & Play

Supporte les fonctions VESA DDC1 et DDC2B

### Connexions externes




Alimentation Entrée (DC input)	+12 VDC / 5A min. du transformateur
Câble vidéo Video Cable	1.5 m avec connecteur VGA D-Sub





Câble audio Audio Cable

1.5 m avec prise stéréo



## Environnement

### *En fonctionnement*

Temperature 5°C à 40°C /41°F à 104°F

Humidité Relative 20 à 80%

### *Stockage ou transport*

Temperature -20°C à 60°C/-4°F à 140°F

Humidité Relative 5% à 85%

### Alimentation (Transformateur alternatif)

Tension d'alimentation Monophasé, 100-240 V alternatif, 50/60 Hz

Courant d'alimentation 1.5 A maximum


### Dimensions et poids

Dimensions 424(W) x 436(H) x 178(D) mm

Poids Net 6.5 ± 0.3 kg

Poids Brut 8.7 ± 0.3 kg

### Affectation des broches

	Signale					
	Broche	Description	Broche	Description	Broche	Description
1	Rouge	6	Rtn Rouge	11	NC	
2	Vert	7	Rtn Vert	12	SDA	
3	Bleu	8	Rtn Bleu	13	Hsync	
4	NC	9	+5V	14	Vsync	
5	masse numerique	10	masse numerique	15	SCL	

### *Table des fréquences standard*

Si la synchronisation sélectionnée ne se trouve pas dans le tableau ci-dessous, le moniteur LCD utilisera la synchronisation la plus appropriée.

Resolution	Freq. H. (KHz)	Freq. V. (Hz)	Freq. Pixel (MHz)	H/V Sync. Polarité	Mode
640 x 350	31.469	70.087	25.175	+/-	VGA-350
640 x 400	24.83	56.42	21.05	-/-	NEC PC 9801
640 x 400	31.469	70.087	25.175	-/+	VGA-400-GRAPH
640 x 400	31.5	70.15	25.197	-/-	NEC PC9821
640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-	VGA 480
640 x 480	35.000	66.670	30.240	-/-	APPLE MAC - 480
640 x 480	37.861	72.809	31.500	-/-	VESA - 480 - 72Hz
640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-	VESA - 480 - 75Hz
720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+	VESA-400-TEXT
832 x 624	49.725	74.550	57.283	-/-	APPLE-MAC-800
800 x 600	35.156	56.250	36.000	+/+	SVGA
800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+	VESA-600-60 Hz
800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+	VESA-600-72 Hz
800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+	VESA-600-75 Hz
1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-	XGA
1024 x 768	53.964	66.132	71.664	+/+	COMPAQ-XGA
1024 x 768	56.476	70.069	75.000	-/-	VESA-600-70 Hz
1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+	VESA-768-75 Hz
1024 x 768	60.04	75.02	80.00	-/-	APPLE MAC-768
1280 x 1024	63.981	60.020	108	+/+	SXGA
1280 x 1024	79.976	75.025	135	+/+	SXGA

*Note: Si la résolution d'entrée n'est pas 1280x1024, l'image sera agrandie jusqu'à 1280x 1024 points avec le moteur d'échelle PW164. Après l'agrandissement du mode 640x350, 640x400, 640x480, 720x400, 832x624, 800x600, 1024x768, le texte peut sembler moins net et le graphique peut sembler moins proportionnel.*

## **Dépannage**

Ce Moniteur LCD a été pré-réglé en usine avec des fréquences standards VGA. Etant données les différences de fréquences entre les différentes cartes VGA sur le marché, l'utilisateur peut parfois rencontrer un affichage instable ou peu clair quand un nouveau mode d'affichage ou une nouvelle carte VGA sont choisis.

### **Attention**

Ce Moniteur LCD supporte différents modes VGA.

Consultez le chapitre 3 pour une liste des modes supportés par ce Moniteur LCD.

#### **PROBLEME L'affichall n'y a pas d'affichage sur l'écran LCD Monitorge**

Si l'image n'est pas Claire et est instable, veuillez effectuer la procedure ci-dessous:

1. Mettez l'ordinateur dans l'état "Arrêt de Windows".
2. Contrôlez l'écran pour voir s'il n'y a pas de lignes verticales foncées. Si vous voyez des lignes verticales foncées sur l'écran, utilisez la fonction "Clock" (qui se trouve dans le menu OSD) et ajustez (en augmentant ou diminuant) jusqu'à ce que les lignes disparaissent.
3. Utilisez maintenant la fonction "Phase" (qui se trouve dans le menu OSD) et ajustez l'écran du moniteur jusqu'à ce que vous avez l'affichage le plus clair.
4. Cliquez sur "Non" dans l'état "Arrêt de Windows"" et retournez à l'environnement normal de l'ordinateur.

#### **PROBLEME S'il n'y a pas d'affichage sur l'écran LCD**

Si l'n'y a pas d'affichage sur l'écran LCD, effectuez les réglages suivants:

1. Assurez-vous que l'indicateur d'alimentation du moniteur LCD est allumé, que tous les connexions sont bien branchées et que le système marche avec la synchronisation correcte. Referez-vous au Chapitre 3 pour plus d'information à propos de la synchronisation.
2. Eteignez le moniteur LCD et allumez le de nouveau. Appuyez une fois sur la touche de sélection de commande droite et ensuite appuyez plusieurs fois sur la touche de commande de réglage gauche ou celle de droite. S'il n'y a toujours pas d'affichage, appuyez plusieurs fois sur la touche de commande de réglage gauche.
3. S'il n'y a pas encore d'affichage sur l'écran, branchez votre système PC avec un autre moniteur CRT externe. Si votre système marche correctement avec ce moniteur CRT, mais pas avec le moniteur LCD, et l'indicateur LED d'alimentation du moniteur LCD clignote, la synchronisation de sortie de la carte VGA de votre ordinateur peut être hors de l'éventail, supportée par le moniteur. Dans ce cas changez le mode de synchronisation (voir tableau) ou remplacez la carte VGA et répétez les étapes 1 et 2. Make sure the power indicator on the LCD Monitor is ON, all connections are secured, and the system is running on the correct timing. Refer to Chapter 3 for information on timing.

#### **PROBLEME Il n'y a pas d'affichage sur l'écran LCD Monitor**

Si vous choisissez une synchronisation de sortie qui est hors de l'éventail du moniteur LCD (Horizontal : 24 ~ 80 KHz et vertical:56 ~ 75 Hz), l'OSD affichera le message "Input Signal Out of Range". Dans ce cas vous devez choisir un mode qui est supporté par le moniteur LCD.

Si le moniteur ne reçoit pas de signal d'entrée ou reçoit le signal DPMS (signal d'économie d'énergie) de l'ordinateur, le moniteur affichera d'abord le message "No Input Signal" et ensuite s'éteindra.

Si le câble de signal n'est pas (correctement) branché au moniteur, le moniteur affichera d'abord le message "Check Video Cable" et ensuite s'éteindra.