

TravelMate 350 Series

Gebruikershandleiding



Copyright © 2000. Acer Incorporated.
Alle rechten voorbehouden.

Gebruikershandleiding TravelMate 350 Series
Oorspronkelijke uitgave: augustus 2000

Er kunnen periodiek wijzigingen in de informatie in deze publicatie worden aangebracht zonder verplichting om enige persoon op te hoogte te brengen van dergelijke revisies of wijzigingen. Dergelijke wijzigingen zullen worden opgenomen in nieuwe edities van deze handleiding of in aanvullende documenten en publicaties. Dit bedrijf biedt geen garanties, expliciet of impliciet, voor de inhoud van deze publicatie en wijst in het bijzonder de impliciete garantie af van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

Noteer het modelnummer, het serienummer en de datum en plaats van aankoop in de onderstaande ruimte. Het serienummer en het modelnummer worden weergegeven op het label dat aan uw computer is bevestigd. Bij alle correspondentie over uw systeem dienen het serienummer, het modelnummer en de aankoopgegevens te worden vermeld.

Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudigd, worden opgeslagen in een gegevensopvraagstelsel of worden uitgezonden, in welke vorm of op welke wijze dan ook, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopiëren, opnemen of op andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Acer Incorporated.

TravelMate 350 Series notebook-computer

Modelnummer: _____

Serienummer: _____

Aankoopdatum: _____

Plaats van aankoop: _____

Acer en het Acer-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Acer Incorporated. Productnamen of handelsmerken van andere bedrijven worden hier alleen ter identificatie gebruikt en zijn eigendom van hun respectieve bedrijven.

► Om te beginnen

We danken u dat u hebt gekozen voor een notebook-computer uit de TravelMate series als uw mobiele computer. We hopen dat u veel plezier zult beleven aan uw TravelMate.

Uw gidsen

We hebben een reeks gidsen voor u ontworpen die u kunnen helpen bij het werken met de TravelMate:



Lees de instructies op de kaart **Voor beginnende gebruikers...** voor het instellen van uw computer.



In de **gebruikershandleiding** worden de vele manieren beschreven waarop uw computer u kan helpen om sneller en efficiënter te werken. We raden u aan deze gebruikershandleiding met duidelijke en bondige informatie goed door te lezen.

Als u een exemplaar van de handleiding wilt afdrucken, is de gebruikershandleiding ook beschikbaar in de PDF-indeling (Portable Document Format). Neem de volgende stappen:

1. Klik op **Start, Programs, TravelMate**.
2. Klik vervolgens op **TravelMate User's Guide**.

Opmerking: om dit bestand te kunnen weergeven moet Adobe Acrobat Reader op uw computer zijn geïnstalleerd. Als Adobe Acrobat Reader nog niet op uw computer is geïnstalleerd, wordt eerst het installatieprogramma van Acrobat Reader gestart wanneer u TravelMate User's Guide kiest. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien. Open het menu **Help** met instructies voor het gebruik van Adobe Acrobat Reader.



De handzame **sneltoetsreferentiekaart in zakformaat** is handig om snel toetscombinaties op te zoeken voor het uitvoeren van bepaalde functies.



De **on line handleiding** biedt u hulp tijdens het werken op de computer. U kunt op een heel eenvoudige manier gedetailleerde informatie over uw computer opvragen en u vindt in deze handleiding ook koppelingen naar andere nuttige informatie.

De on line handleiding openen:

1. Klik op **Start, Programma's, TravelMate**.
2. Klik vervolgens op **TravelMate Online Guide**.



Tot slot is er mogelijk een **lees mij eerst**-blad bij uw computerpakket geleverd met belangrijke opmerkingen en de meeste recente informatie over uw computer. Lees dit blad aandachtig door.

Meer informatie over onze producten, diensten en ondersteuning vindt u op onze website (www.acer.com).

Onderhoud en tips voor het gebruik van de computer

De computer in- en uitschakelen

Om de computer in te schakelen houdt u de hoofdschakelaar op de linkerzijde van uw TravelMate ingedrukt en verschuift u deze. Vervolgens laat u de schakelaar los.

Als u de computer wilt uitschakelen, voert u een van de volgende handelingen uit:

- Met de opdracht **Afsluiten...** van Windows.
Klik op de knop **Start**, klik op **Afsluiten...**, selecteer De computer uitschakelen en klik vervolgens op **OK**.
- Gebruik de hoofdschakelaar



Opmerking: Via de hoofdschakelaar kunt u ook energiebeheerfuncties uitvoeren. Zie "Energiebeheer" op pagina 28.

- Gebruik de aangepaste functies voor energiebeheer
U kunt de computer ook uitschakelen door het scherm te sluiten of

door de toetsencombinatie voor de slaapstand in te drukken (**Fn-F4**). Zie “Energiebeheer” op pagina 28.



Opmerking: Als u de computer niet op de normale wijze kunt uitschakelen, houdt u de hoofdschakelaar meer dan vier seconden ingedrukt om de computer uit te schakelen. Als u de computer hebt uitgeschakeld en meteen weer wilt inschakelen, wacht u ten minste twee seconden voordat u de computer weer inschakelt.

Onderhoud van computer

U zult optimaal van uw computer profiteren als u deze goed onderhoudt.

- Stel de computer niet bloot aan direct zonlicht. Plaats de computer niet in de buurt van een warmtebron, zoals een radiator.
- Stel de computer niet bloot aan temperaturen onder 0°C (32°F) of boven 50°C (122°F).
- Stel de computer niet bloot aan magnetische velden.
- Stel de computer niet bloot aan regen of vocht.
- Mors geen water of andere vloeistoffen op de computer.
- Stel de computer niet bloot aan zware schokken of trillingen.
- Stel de computer niet bloot aan stof en vuil.
- Plaats geen objecten boven op de computer om beschadiging te voorkomen.
- Sla de klep met het computerscherm niet met kracht dicht als u deze sluit.
- Plaats de computer nooit op oneffen oppervlakken.

Onderhoud van de adapter

Houd bij het gebruik van de adapter rekening met het volgende:

- Sluit de adapter niet aan op een ander apparaat.
- Ga niet op het netsnoer staan en plaats hierop geen zware voorwerpen. Zorg dat het netsnoer en andere snoeren niet in het looppad liggen.
- Wilt de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen, trek dan niet aan het snoer, maar aan de stekker.
- Bij gebruik van een verlengsnoer mag het totale aantal ampères van

de aangesloten apparatuur het aantal toegestane ampères voor het verlengsnoer niet overschrijden. Tevens mag de totale belasting van alle apparatuur die op één stopcontact is aangesloten, de belasting van de zekering niet overschrijden.

Onderhoud van de batterij

Houd bij het gebruik van de batterij rekening met het volgende:

- Gebruik uitsluitend batterijen van hetzelfde type om de bijgeleverde batterijen te vervangen. Schakel de stroom uit voordat u batterijen verwijderd of vervangt.
- Knoei niet met de batterijen. Zorg dat kinderen niet met de batterijen in aanraking komen.
- Verwijder gebruikte batterijen overeenkomstig de plaatselijke bepalingen. Breng ze weg voor recycling indien dit mogelijk is.

Reiniging en service

Voer bij het reinigen van de computer de volgende stappen uit:

1. Schakel de computer uit en verwijder de batterij.
2. Verwijder de adapter.
3. Gebruik een zachte doek die bevochtigd is met water. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of reinigingsmiddelen in spuitbussen.

Als een van de volgende situaties zich voordoet:

- De computer is gevallen of de behuizing is beschadigd.
- Er is een vloeistof in het product gelekt.
- De computer functioneert niet goed.

Raadpleeg het hoofdstuk "Problemen met de computer oplossen" op pagina 51.



| | |
|---|-----|
| Om te beginnen | iii |
| Uw gidsen | iii |
| Onderhoud en tips voor het gebruik van de computer | iv |
| | |
| 1 Uw TravelMate leren kennen | 1 |
| Een rondleiding | 3 |
| Vooraanzicht | 3 |
| Linkeraanzicht | 5 |
| Rechteraanzicht | 6 |
| Achteraanzicht | 6 |
| Onderaanzicht | 8 |
| Voorzieningen | 9 |
| Indicatoren | 11 |
| Werken met het toetsenbord | 13 |
| Speciale toetsen | 13 |
| Touchpad | 21 |
| Basisbewerkingen met de touchpad | 21 |
| Opslag | 23 |
| Vaste schijf | 23 |
| Extern EasyLink™-combostation | 23 |
| Software gebruiken | 25 |
| Audio | 27 |
| Het volume aanpassen | 27 |
| Energiebeheer | 28 |
| De TravelMate verplaatsen | 29 |
| De computer loskoppelen van de bureaubladapparatuur | 29 |
| Verplaatsingen over korte afstand | 29 |
| De computer meenemen naar huis | 30 |
| Reizen met de computer | 32 |
| Internationaal reizen met de computer | 33 |
| De computer beveiligen | 34 |
| De computer vergrendelen | 34 |
| De smart card gebruiken | 34 |
| Wachtwoorden gebruiken | 35 |
| | |
| 2 De computer aanpassen | 39 |
| De computer uitbreiden met optionele voorzieningen | 41 |
| Verbindingsopties | 41 |
| Optionele upgrademogelijkheden | 45 |
| Systeemhulpprogramma's gebruiken | 48 |
| Sleep Manager | 48 |
| Notebook Manager | 49 |

Inhoudsopgave

| | |
|---|----|
| Launch Manager | 49 |
| BIOS Utility | 50 |
| 3 Problemen met de computer oplossen | 51 |
| Veelgestelde vragen | 53 |
| Tips voor het oplossen van problemen | 57 |
| Werken met PC-Doctor | 57 |
| Foutberichten | 58 |
| Informatie over serviceverlening | 61 |
| International Traveler's Warranty (ITW) | 61 |
| Voordat u belt | 62 |
| Appendix A Specificaties | 63 |
| Appendix B Verklaringen | 69 |

A large blue arrow pointing to the right, which serves as a background for the text.

1 Uw TravelMate leren kennen




Uw TravelMate levert niet alleen uitstekende prestaties maar is ook veelzijdig, bevat slimme voorzieningen voor energiebeheer en uitgebreide multimediamogelijkheden. Bovendien heeft uw 'reisgenoot' een unieke stijl en een uitgekiend ergonomisch ontwerp. U bereikt een ongeëvenaarde productiviteit met deze betrouwbare en krachtige computer.

▶ Een rondleiding

Nadat u de computer hebt geïnstalleerd, zoals is aangegeven op de kaart **Voor beginnende gebruikers...**, laten we u zien welke onderdelen uw nieuwe TravelMate-computer bevat en wat de functie van die onderdelen is.

Vooraanzicht



| # | Onderdeel | Beschrijving |
|---|-------------------|--|
| 1 | Beeldscherm | Ook LCD (Liquid Crystal Display) genoemd, voor de weergave van computeruitvoer. |
| 2 | Statusindicatoren | LED's (Light Emitting Diodes) die al dan niet branden om de status van de computer, voorzieningen en onderdelen weer te geven. |
| 3 | Starttoetsen | Knoppen voor het starten van veelgebruikte programma's. Zie "Starttoetsen" op pagina 19 voor meer informatie. |

| # | Onderdeel | Beschrijving |
|----|--|--|
| 4 | Touchpad | Vingerbestuurd aanwijsapparaat dat functioneert als een computermuis. |
| 5 | Knoppen (links, midden en rechts) | De linker- en rechterknop functioneren als de linker- en rechtermuisknop en de knop in het midden functioneert als het muiswielletje. |
| 6 | Speaker/headphone-out-aansluiting  | Hierop sluit u audio line-out-apparaten aan (zoals luidsprekers en koptelefoons). |
| 7 | Line-in-aansluiting  | Hierop sluit u audio line-in-apparaten aan (zoals een cd-speler of stereo-walkman). |
| 8 | Infraroodpoort  | Hiermee maakt u een infraroodverbinding met infraroodapparaten (zoals een infraroodprinter of computers die infraroodverbindingen ondersteunen). |
| 9 | Microfoon  | Hiermee voert u geluiden en stemmen in de computer in. |
| 10 | Steun voor handpalm | Comfortabele ondersteuning voor uw handen tijdens het gebruik van de computer |
| 11 | Toetsenbord | Hiermee voert u gegevens in de computer in. |
| 12 | Luidspreker | Voor de uitvoer van het geluid. |

Linkeraanzicht




| # | Onderdeel | Beschrijving |
|---|---|--|
| 1 | Aansluiting EasyLink-combostation | Hierop kunt u een EasyLink-combostation aansluiten. |
| 2 | IEEE 1394-poort | Hierop kunt u apparaten aansluiten die IEEE 1394 ondersteunen. |
| 3 | Hoofdschakelaar | Hiermee schakelt u de computer in. |
| 4 | Uitwerpknop PC Card | Hiermee werpt u de PC Card uit het kaartslot. |
| 5 | PC Card-slot  | Hierin kunt u één type II 16-bits PC Card of 32-bits CardBus PC Card plaatsen. |
| 6 | Uitwerpknop van de SmartCard | Hiermee kunt u de SmartCard uit het kaartslot werpen. |
| 7 | Smart card-slot | Slot voor Smart Card-interface met verificatiesystemen vóór het opstarten. |
| 8 | Slot voor videopakket | Hierin kunt u het optionele videopakket aan de linkerkzijde van de computer installeren. |

Rechteraanzicht



| # | Onderdeel | Beschrijving |
|---|-----------------------|--|
| 1 | Slot voor videopakket | Hierin kunt u het optionele videopakket aan de rechterzijde van de computer installeren. |
| 2 | Batterijruimte | Behuizing voor de batterij van de computer. |
| 3 | Veiligheidsslot | Hiermee kunt u de computer met een Kensington-compatibele sleutelvergrendeling beveiligen. |


Achteraanzicht



| # | Onderdeel | Beschrijving |
|---|---|---|
| 1 | PS/2-poort  | Hierop sluit u een PS/2-compatibel apparaat aan (zoals een PS/2-toetsenbord, -muis of -toetsenblok). |
| 2 | USB-poorten (twee)  | Op deze poorten kunt u elk gewenst USB-apparaat (Universal Serial Bus) aansluiten (zoals een USB-muis of USB-camera). |

| # | Onderdeel | Beschrijving |
|---|--|---|
| 3 | Uitbreidingspoort  | I/O-replicator of EasyPort-uitbreidingsapparaten. |
| 4 | Modemaansluiting  | Hierop sluit u een telefoonlijn aan. |
| 5 | Netwerkaansluiting  | Hierop sluit u een Ethernet 10/100-netwerk aan. |
| 6 | Externe weergavepoort  | Hierop sluit u een weergaveapparaat aan (zoals een externe monitor of een LCD-projector) en kunt u maximaal 64 K kleuren weergeven bij een resolutie van 1280x1024. |
| 7 | Voedingsaansluiting  | Hierop sluit u een adapter aan. |

Onderaanzicht



| # | Onderdeel | Beschrijving |
|---|---|--|
| 1 | Batterijruimte | Behuizing voor de batterij van de computer. |
| 2 | Vaste-schijfruimte | Behuizing voor de vaste schijf van de computer (vastgezet met een schroef). |
| 3 | Antischokbeveiliging voor de vaste schijf | Hiermee wordt de vaste schijf tegen schokken beschermd. |
| 4 | Batterijvergrendeling | Hiermee heft u de vergrendeling van de batterij op zodat u de batterij kunt verwijderen. |
| 5 | Persoonlijk identificatieslot | Plaats hier een visitekaartje, of een identificatiekaartje van dezelfde grootte, om de computer te voorzien van uw naam. |
| 6 | Geheugencompartiment | Behuizing voor het hoofdgeheugen van de computer. |

Voorzieningen

Hierna krijgt u een kort overzicht van de vele voorzieningen op uw computer.

Prestaties

- Mobile Pentium® III-processor met 256 kB cache van niveau 2 met Intel® SpeedStep™-technologie
- 64-bits geheugenbus
- Extern EasyLink™-combostation (diskettestation en cd-rom- of dvd-rom-station)
- Enhanced IDE vaste schijf met een grote opslagcapaciteit
- Li-ion hoofdbatterij
- Energiebeheersysteem met ondersteuning voor ACPI (Advanced Configuration Power Interface)
- Smart Card-interface met verificatiesystemen als beveiligingsvoorziening vóór het opstarten.

Beeldscherm

- 13,3 inch Thin-Film Transistor (TFT) liquid crystal display (LCD) met een weergave van 24-bits werkelijke kleuren bij een eXtended Graphics Array (XGA)-resolutie van 1024x768.
- 4 MB tot maximaal 8 MB Video DRAM, dat via het BIOS kan worden geconfigureerd
- 3D-mogelijkheden
- Ondersteuning van simultane LCD- en CRT-weergave
- Ondersteunt ook andere weergaveapparatuur, zoals LCD-projectiepanelen als u presentaties geeft voor een groter publiek
- Voorziening voor het dimmen van het LCD-scherm waarmee automatisch de beste instelling voor het scherm wordt vastgesteld en energie wordt bespaard.
- Mogelijkheid voor weergave op twee schermen

Multimedia

- 16-bit high-fidelity AC'97 PCI stereo-audio met wavetable-synthesizer

- Ingebouwde luidspreker met microfoon
- Cd-rom- of dvd-rom-station met hoge snelheid
- USB-video-optie

Verbindingen

- Snelle fax/data-modempoort
- Draadloze communicatie via Fast Infrared
- UBS-poorten (Universal Serial Bus)
- Ethernet/Fast Ethernet-poort
- IEEE 1394-poort
- Optionele Bluetooth draadloze communicatievoorziening
- Optioneel 802.11b draadloos LAN

Ergonomisch ontwerp gericht op de gebruiker

- Elegant, gestroomlijnd en stijlvol ontwerp.
- Volwaardig toetsenbord
- Ergonomisch, centraal geplaatst touchpad-aanwijsapparaat
- Internet-schuiftoets

Uitbreiding

- Type II CardBus-slot voor PC-cards (voorheen PCMCIA) met ZV-poortondersteuning (zoomed video)
- Uitbreidbaar geheugen
- EasyPort-poortreplicator

Indicatoren

Onder het scherm van de computer bevinden zich zeven goed leesbare statuspictogrammen.



De pictogrammen van de voeding en de slaapstand zijn ook zichtbaar wanneer het scherm is gesloten, zodat u de status van de computer kunt vaststellen wanneer de klep is gesloten.

| Pictogram | Functie | Beschrijving |
|---|------------------------|--|
|  | Draadloze communicatie | Brandt als de voorzieningen Blue Tooth/Wireless LAN zijn ingeschakeld. |
|  | Aan/uit | Brandt wanneer de computer is ingeschakeld. |
|  | Slaapstand | Brandt wanneer de slaapstand is geactiveerd. |
|  | Media-activiteit | Brandt wanneer het diskettestation, de vaste schijf of het EasyLink-station actief is. |
|  | Batterij laden | Brandt wanneer de batterij wordt opgeladen. |

| Pictogram | Functie | Beschrijving |
|---|-----------|---|
|  | Caps Lock | Brandt wanneer Caps Lock is ingeschakeld. |
|  | Num Lock | Brandt wanneer Num Lock is ingeschakeld. |

▶ Werken met het toetsenbord

Het toetsenbord bevat toetsen van normale grootte en een ingebouwd numeriek toetsenblok. Het toetsenbord bevat afzonderlijke cursortoetsen, twee Windows-toetsen en twaalf functietoetsen.

Speciale toetsen

Vergrendelingstoetsen

Het toetsenbord bevat drie vergrendelingstoetsen die u kunt in- en uitschakelen.



Vergrendelingstoets

Beschrijving

| | |
|----------------------|--|
| Caps Lock | Als Caps Lock is ingeschakeld, worden alle letters van het alfabet weergegeven als hoofdletters. |
| Num Lock (Fn-F11) | Als Num Lock is ingeschakeld, is de numerieke modus geactiveerd voor het ingebouwde toetsenblok. De toetsen functioneren als een rekenmachine (compleet met de wiskundige operatoren +, -, * en /). Activeer deze modus als u veel numerieke gegevens moet invoeren. Een betere oplossing is echter een extern toetsenblok aan te sluiten. |
| Scroll Lock (Fn-F12) | Wanneer Scroll Lock is ingeschakeld, schuift het scherm één regel omhoog of omlaag als u de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag indrukt. Scroll Lock werkt niet in alle toepassingen. |



Opmerking: als u de functies Num Lock en Scroll Lock wilt gebruiken, houdt u de Fn-toets ingedrukt terwijl u respectievelijk op de toetsen F11 en F12 drukt.

Ingebouwd numeriek toetsenblok

Het ingebouwde numerieke toetsenblok functioneert op dezelfde manier als het numerieke toetsenblok van een desktop-pc. Het blok wordt aangegeven met kleine tekens in de rechterbovenhoek van de toetsen. Teneinde de toetsenbordopschriften te vereenvoudigen, worden de symbolen voor de cursorbesturingstoetsen niet weergegeven op de toetsen.



| Gewenste toegang | Num lock ingeschakeld | Num lock uitgeschakeld |
|---|---|---|
| Numerieke toetsen van ingebouwd toetsenblok | Typ getallen op de gebruikelijke wijze. | |
| Cursorbesturingstoetsen van ingebouwd toetsenblok | Houd Shift ingedrukt terwijl u de cursorbesturingstoetsen indrukt. | Houd Fn ingedrukt terwijl u de cursorbesturingstoetsen indrukt. |
| Hoofdtoetsenbord | Houd Fn ingedrukt terwijl u letters typt op het ingebouwde toetsenblok. | Typ de letters op de gebruikelijke wijze. |



Opmerking: als een extern toetsenbord of toetsenblok is aangesloten op de computer, schakelt de functie Num Lock automatisch over van het interne toetsenbord naar het externe toetsenbord of toetsenblok.

Windows-toetsen

Het toetsenbord bevat twee toetsen waarmee functies worden uitgevoerd die specifiek zijn voor Windows.



| Toets | Beschrijving |
|---|--|
| Toets met het Windows-logo  | Knop Start. In combinatie met deze toets worden specifieke functies uitgevoerd. Hieronder volgende enkele voorbeelden: ⌨ + Tab (Hiermee activeert u de eerstvolgende knop op de taakbalk) ⌨ + E (Hiermee opent u Deze computer in de Verkenner) ⌨ + F (Hiermee opent u het dialoogvenster Zoeken: Alle bestanden) ⌨ + M (Hiermee minimaliseert u alle vensters) Shift + ⌨ + M (Hiermee maakt u het minimaliseren van vensters ongedaan) ⌨ + R (Hiermee opent u het dialoogvenster Uitvoeren) |
| Toepassingstoets  s | Hiermee opent u een contextmenu (hetzelfde als klikken met de rechtermuisknop). |

Sneltoetsen

Via sneltoetsen of toetsencombinaties kunt u vrijwel alle besturingsfuncties van de computer activeren, zoals de helderheid, het volume en de BIOS Utility.

Als u sneltoetsen wilt activeren, houdt u **Fn** ingedrukt voordat u de andere toets van de toetsencombinatie indrukt.



| Sneltoets | Pictogram | Functie | Beschrijving |
|-----------|-----------|---------------------------------|---|
| Fn-F1 | ? | Sneltoets Help | Hiermee geeft u de Help bij sneltoetsen weer. |
| Fn-F2 | | Setup | Hiermee krijgt u toegang tot het configuratiehulpprogramma van de computer. |
| Fn-F3 | | Schakeltoets voor energiebeheer | Hiermee schakelt u de energiebeheerfunctie voor de computer in (beschikbaar indien dit wordt ondersteund door het besturingssysteem). Zie "Energiebeheer" op pagina 28. |
| Fn-F4 | Zz | Slaapstand | Hiermee plaatst u de computer in de slaapstand. Zie "Energiebeheer" op pagina 28. |
| Fn-F5 | | Schakeltoets voor beeldscherm | Hiermee stuurt u de schermuitvoer naar het beeldscherm, de externe monitor (indien aangesloten) of naar beide. |

| Sneltoets | Pictogram | Functie | Beschrijving |
|-------------|---|-------------------------------|---|
| Fn-F6 |  | Schermin afmaken | Hiermee schakelt u de lamp van het scherm uit om energie te besparen. Druk op een willekeurige toets om het scherm weer te activeren. |
| Fn-F7 |  | Schakeltoets voor touchpad | Hiermee schakelt u de interne touchpad in en uit. |
| Fn-F8 |  | Schakeltoets voor luidspreker | Hiermee schakelt u de luidsprekers in en uit. |
| Fn-↑ |  | Volume verhogen | Hiermee verhoogt u het volume. |
| Fn-↓ |  | Volume verlagen | Hiermee verlaagt u het luidsprekervolume. |
| Fn-→ |  | Helderheid verhogen | Hiermee verhoogt u de helderheid van het scherm. |
| Fn-← |  | Helderheid verlagen | Hiermee verlaagt u de helderheid van het scherm. |
| Alt Gr-Euro |  | Euro | Hiermee typt u het eurosymbool (beschikbaar op sommige modellen). |

Het eurosymbool

Als uw toetsenbordindeling is ingesteld op Verenigde Staten-Internationaal of Groot-Brittannië of als u een toetsenbord hebt met een Europese indeling, kunt u het eurosymbool typen.



Opmerking voor gebruikers van een Amerikaans toetsenbord: de toetsenbordindeling wordt ingesteld wanneer u Windows installeert.

Om er zeker van te zijn dat u het eurosymbool kunt typen, moet u het toetsenbord instellen op Verenigde Staten-Internationaal.

U controleert als volgt welke toetsenbordindeling is ingesteld:

1. Klik op **Start, Instellingen, Configuratiescherm**.
2. Dubbelklik op **Toetsenbord**.
3. Klik op het tabblad **Taal**.
4. Zorg dat het toetsenbord is ingesteld op "En Engels (Verenigde Staten)", VS (Internationaal).

Indien dit niet het geval is, klikt u op **Eigenschappen**, selecteert u **VS (Internationaal)** en klikt u op **OK**.

5. Klik op **OK**.

Het eurosymbool typen:

1. Zoek het eurosymbool op uw toetsenbord.
2. Open een teksteditor of een tekstverwerker.
3. Houd **Alt Gr** ingedrukt en druk op het eurosymbool.



Sommige lettertypen en softwareprogramma's ondersteunen het eurosymbool niet. Bezoek <http://www.microsoft.com/typography/faq/faq12.htm> voor meer informatie.

Starttoetsen

Boven aan het toetsenbord bevinden zich vijf knoppen. Deze knoppen worden starttoetsen genoemd. Het zijn de knoppen P1, P2, P3, een knop voor e-mail en een knop voor een webbrowser. Standaard kunnen de knoppen P1 en P2 door de gebruiker worden geprogrammeerd. De knop voor e-mail wordt gebruikt om uw e-mailtoepassing te starten. De LED van de e-mailknop knippert als de gebruiker een e-mailbericht heeft ontvangen. De knop P3 wordt standaard gebruikt om een

multimediatoepassing te starten die bij uw systeem wordt geleverd. De webbrowserknop wordt gebruikt om uw Internet-browser te starten.



▶ Touchpad

De ingebouwde touchpad is een PS/2-compatibel aanwijsapparaat dat bewegingen op het bijbehorende oppervlak registreert. De cursor reageert als u uw vinger over het oppervlak van de touchpad verplaatst. De centrale locatie op de steun voor de handpalm biedt een optimaal comfort en optimale ondersteuning.




Opmerking: Als u werkt met een externe USB-muis of een seriële muis, kunt u de touchpad uitschakelen door op **Fn-F7** te drukken. Als u een externe PS/2-muis gebruikt, wordt de touchpad automatisch uitgeschakeld.



Basisbewerkingen met de touchpad

Hieronder wordt aangegeven hoe u werkt met de touchpad:



- Verplaats uw vinger over de touchpad om de cursor te verplaatsen.
- Druk op de knoppen links (1) en rechts (3) op de touchpad om items te selecteren en functies uit te voeren. Deze twee knoppen komen overeen met de linker- en rechtermuisknop van de muis. Door op de

touchpad te tikken verkrijgt u hetzelfde resultaat.

- Met de middelste knop (2) (boven en onder) schuift u omhoog of omlaag over een pagina. Er gebeurt hetzelfde als wanneer u in Windows-toepassingen met de muis klikt terwijl deze op de rechterschuifbalk staat.

| Functie | Linkerknop | Rechterknop | Middelste knoppen | Tikken |
|--------------------|--|-----------------|--|--|
| Uitvoeren | Tweemaal snel klikken | | | Tweemaal tikken (met dezelfde snelheid als bij het dubbelklikken met de muis) |
| Selecteren | Eenmaal klikken | | | Eenmaal tikken |
| Slepen | Klikken en ingedrukt houden en vervolgens met de vinger slepen om de cursor te verplaatsen | | | Tweemaal tikken (met dezelfde snelheid als bij het dubbelklikken met de muis), de vinger na de tweede tik op de touchpad laten en de cursor slepen |
| Contextmenu openen | | Eenmaal klikken | | |
| Schuiven | | | Klikken en de omhoog/omlaagknop ingedrukt houden | |



Opmerking: zorg dat uw vingers droog en schoon zijn wanneer u met de touchpad werkt. Houd ook de touchpad droog en schoon. De touchpad is gevoelig voor vingerbewegingen. Hoe lichter de druk, hoe beter de respons. De touchpad functioneert niet beter werken als u harder tikt.

► Opslag

Deze computer is uitgerust met de volgende opslagmedia:

- Enhanced IDE vaste schijf met een grote opslagcapaciteit.
- Extern EasyLink™-combostation
 - Standaard 3,5-inch diskettestation.
 - Cd-rom- of dvd-rom-station met hoge snelheid (EasyLink-dvd-combostation)

Vaste schijf

Dankzij de vaste schijf met de grote opslagcapaciteit, beschikt u altijd over voldoende opslagruimte.

Extern EasyLink™-combostation

Het EasyLink-combostation is een combinatie van een extern diskettestation en een cd-rom-station of een combinatie van een diskettestation en een dvd-rom-station. U kunt het station heel eenvoudig op de computer kunt aansluiten.

Het diskettestation kan standaard 3,5-inch diskettes lezen. Het cd-rom- of dvd-rom-station is de nieuwste ontwikkeling op het gebied van multimedia in de wereld van de mobiele computers.

Het EasyLink-combostation aansluiten en loskoppelen

Neem de volgende stappen om het EasyLink-combostation aan te sluiten:

1. Trek de kabelconnector van het EasyLink-combostation uit het opslagslot.
2. Open het kapje van het EasyLink-combostation (a) op de computer.

3. Sluit de connector van het EasyLink-combostation goed aan (connector op connector) (b) op de computer.



Neem de volgende stappen om het EasyLink-combostation los te koppelen:

1. Klik op het pictogram **HotIDE** () op de Windows-taakbalk.
2. Selecteer de stop-bewerking.
Er verschijnt een bericht waarin de stop-bewerking wordt bevestigd.
3. Klik op **OK**.
4. Koppel het EasyLink-combostation los.
5. Steek de kabelconnector van het EasyLink-combostation in het opslagslot.



Opmerking: als de computer is ingeschakeld en u koppelt het EasyLink-combostation los zonder de HotIDE-stopfunctie te gebruiken, loopt de computer vast (functioneert niet meer). Sluit het EasyLink-combostation opnieuw aan om dit probleem te verhelpen. U wordt aangeraden de hiervoor genoemde procedures voor het aansluiten en loskoppelen van het station te volgen. Als de computer is uitgeschakeld, kunt u het EasyLink-combostation loskoppelen.

Een diskette uitwerpen

Druk op de uitwerpknop van het diskettestation om een diskette uit het station te verwijderen.



Het cd-rom- of dvd-rom-station openen

Als u het cd-rom- of dvd-rom-station wilt openen wanneer de computer is ingeschakeld, drukt u op de uitwerpknop.



Als de stroom is uitgeschakeld, kunt u het station openen via de nooduitwerpopening. Zie pagina 54 voor meer informatie.

Software gebruiken

Dvd-films afspelen

Als het dvd-rom-station in de AcerMedia-stationsruimte is geïnstalleerd, kunt u dvd-films afspelen op uw computer.

1. Open het dvd-rom-station en plaats de DVDExpress-schijf in het station. Sluit het station.

Het installatieprogramma wordt gestart. Als het installatieprogramma niet automatisch wordt gestart, klikt u op **Start, Uitvoeren...** Vervolgens typt u `D:\SETUP.EXE` en drukt u op **Enter**.

- Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.



Belangrijk! Als u de dvd-speler de eerste keer start, wordt u gevraagd de regiocode in te voeren. Dvd-schijven zijn onderverdeeld in zes regio's. Als uw dvd-station is ingesteld voor een bepaalde regio, kunnen uitsluitend dvd-schijven van die regio worden afgespeeld. U kunt de regiocode maximaal vijf maal instellen (met inbegrip van de eerste keer). Daarna wordt de laatste regiocode ingesteld als permanente code. Het herstellen van de vaste schijf is niet van invloed op het aantal malen dat de regiocode is ingesteld. Raadpleeg de tabel verderop in deze sectie voor informatie over regiocodes voor dvd-films.

- Haal de DVExpress-schijf uit het dvd-rom-station en plaats een dvd-film van de gewenste regio in het dvd-rom-station.
- Klik op Start, Programma's, Mediamatics DVExpress.
- Klik op **Mediamatics DVD Player**.

| Regiocode | Land of regio |
|-----------|---|
| 1 | V.S., Canada |
| 2 | Europa, Midden-Oosten, Zuid-Afrika, Japan |
| 3 | Zuidoost-Azië, Taiwan, Korea (Zuid) |
| 4 | Latijns-Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland |
| 5 | Voormalige U.S.S.R, delen van Afrika, India |
| 6 | Republiek China |



Opmerking: als u de regiocode wilt wijzigen, plaatst u een dvd-film met een andere regiocode in het dvd-rom-station. Raadpleeg de online Help voor meer informatie.

▶ Audio

De computer wordt geleverd met 16-bits high-fidelity PCI stereo-audio. De ingebouwde gevoelige microfoon en de stereoluidspreker zijn eenvoudig toegankelijk.



Op het voorpaneel van de computer bevinden zich audiopoorten. Zie “Vooraanzicht” op pagina 3 voor meer informatie over het aansluiten van externe audioapparatuur.

Het volume aanpassen

Het aanpassen van het volume op de computer is heel eenvoudig. Zie “Sneltoetsen” op pagina 16 voor meer informatie over het aanpassen van het luidsprekervolume.

Energiebeheer

Deze computer heeft een ingebouwde energiebeheereenheid waarmee de systeemactiviteit wordt gecontroleerd. Met de systeemactiviteit wordt elke activiteit bedoeld van een of meer van de volgende onderdelen: toetsenbord, muis, diskettestation, vaste schijf, randapparaten die zijn aangesloten op de seriële en parallelle poorten en videogeheugen. Als er geen activiteit wordt waargenomen gedurende een bepaalde periode (time-out), schakelt de computer sommige of al deze onderdelen uit om energie te besparen.

Op deze computer wordt een energiebeheerschema gehanteerd dat ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) ondersteunt. Met dit schema wordt een maximale energiebesparing bereikt terwijl de computer tegelijkertijd steeds maximale prestaties levert. Alle taken voor het besparen van energie worden door Windows geregeld.

Raadpleeg de on line handleiding voor meer informatie.

▶ De TravelMate verplaatsen

In deze sectie vindt u tips en hints die nuttig zijn als u de computer verplaatst of meeneemt op reis.

De computer loskoppelen van de bureaubladapparatuur

Neem de volgende stappen als u de computer wilt loskoppelen van externe apparaten:

1. Sla uw werk op.
2. Haal eventuele media, zoals diskettes of cd's, uit de stations.
3. Sluit het besturingssysteem af.
4. Schakel de computer uit.
5. Sluit het beeldscherm.
6. Koppel de computer indien nodig los van de poortuitbreiding.
7. Verwijder het snoer van de adapter.
8. Koppel het toetsenbord, het aanwijsapparaat, de printer, de externe monitor en de overige externe apparaten los.
9. Maak de Kensington-vergrendeling los wanneer uw computer hiermee is beveiligd.

Verplaatsingen over korte afstand

Als u de computer over korte afstanden verplaatst, bijvoorbeeld van uw kantoor naar een vergaderruimte.

De computer voorbereiden

Voordat u de computer verplaatst, sluit en vergrendelt u de beeldschermklep om de slaapstand te activeren. U kunt de computer nu veilig binnen het gebouw verplaatsen. Open het scherm om de slaapstand te beëindigen.

Als u de computer wilt meenemen naar het kantoor van een klant of naar een ander gebouw, kunt u overwegen de computer uit te schakelen:

1. Klik op **Start, Afsluiten....**
2. Selecteer De computer uitschakelen en klik op **OK**.

- of -

plaats de computer in de slaapstand door op **Fn-F4** te drukken. Vervolgens sluit en vergrendelt u het scherm.

Als u de computer weer wilt gebruiken, ontgrendelt en opent u het scherm en drukt u op een toets. Als de voedingsindicator niet brandt, is de Hibernation-stand geactiveerd en is de computer uitgeschakeld. Druk de hoofdschakelaar in, verschuif deze en laat de schakelaar vervolgens los om de computer weer in te schakelen. De Hibernation-stand kan worden geactiveerd nadat de computer een bepaalde periode in de slaapstand heeft gestaan. Schakel de computer in om de computer te activeren vanuit de Hibernation-stand.

Wat moet u meenemen naar korte vergaderingen

Met een volledig opgeladen batterij werkt de computer onder de meeste omstandigheden ongeveer drie uur. Als de vergadering korter duurt, hoeft u afgezien van de computer, waarschijnlijk niets mee te nemen.

Wat moet u meenemen naar langere vergaderingen

Als de vergadering langer dan drie uur gaat duren of als de batterij niet volledig is opgeladen, kunt u de adapter meenemen en de computer in de vergaderruimte aansluiten op de netstroom.

Als in de vergaderruimte geen stopcontact aanwezig is, bespaart u energie door de computer in de slaapstand te plaatsen. Druk op **Fn-F4** of sluit het beeldscherm wanneer u de computer niet actief gebruikt. Druk op een toets of open het scherm om de computer opnieuw te activeren.

De computer meenemen naar huis

Als u de computer meeneemt van uw kantoor naar uw woonhuis en vice versa.

De computer voorbereiden

Nadat u de computer hebt losgekoppeld, voert u de volgende stappen uit voordat u de computer meeneemt naar huis:

- Controleer of alle media, zoals diskettes of cd's, uit de stations zijn verwijderd. Als u dit niet doet, kan de stationskop beschadigd raken.
- Plaats de computer in een stevige koffer die voorkomt dat de computer gaat schuiven en pak de computer in met schokdempend materiaal voor het geval de computer valt.



Voorzichtig: Plaats geen items bovenop de computer. Door druk op de bovenkant kan het scherm beschadigen.

Wat moet u meenemen

Tenzij u thuis al enkele onderdelen hebt staan, neemt u de volgende onderdelen mee:

- Adapter en netsnoer
- De gebruikershandleiding
- EasyLink-module

Speciale voorzorgsmaatregelen

Volg deze richtlijnen ter beveiliging van de computer wanneer u van en naar uw werk reist:

- Houd de computer bij u om het effect van temperatuurwijzigingen te minimaliseren.
- Als u langere tijd moet stoppen en de computer niet kunt meenemen, plaatst u de computer in de kofferruimte van de auto om blootstelling aan zeer grote hitte te voorkomen.
- Door wijzigingen in de temperatuur of vochtigheid kan er condensvorming optreden. Laat de computer op kamertemperatuur komen en controleer het scherm op condens voordat u de computer inschakelt. Is de temperatuurschommeling groter dan 10°C (18°F), laat dan de computer langzaam op kamertemperatuur komen. Plaats de computer indien mogelijk gedurende 30 minuten in een omgeving met een temperatuur die ligt tussen de buitentemperatuur en kamertemperatuur.

Een thuishkantoor opstellen

Als u vaak thuis werkt met de computer, kan het handig zijn een tweede adapter aan te schaffen. U hoeft de adapter dan niet voortdurend te transporteren.

Als u de computer vaak thuis gebruikt, wilt u wellicht ook een extern toetsenbord, een externe monitor of een externe muis aansluiten.

Reizen met de computer

Als u zich verplaatst over een grotere afstand, bijvoorbeeld van uw kantoor naar het kantoor van een klant of naar een andere binnenlandse bestemming

De computer voorbereiden

Bereid de computer voor alsof u deze meeneemt naar huis. Zorg ervoor dat de batterij in de computer is opgeladen. Op het vliegveld kan u worden gevraagd de computer in te schakelen om veiligheidsredenen.

Wat moet u meenemen

Zorg dat u de volgende onderdelen bij de hand hebt:

- Adapter
- Volledig opgeladen reservebatterij(en)
- Extra printerstuurprogramma's als u van plan bent een andere printer te gebruiken
- EasyLink-module

Speciale voorzorgsmaatregelen

Behalve de voorzorgsmaatregelen die u moet nemen wanneer u de computer meeneemt naar huis, moet u de computer tijdens de reis als volgt extra beveiligen:

- Neem de computer altijd mee als handbagage.
- Laat de computer indien mogelijk handmatig controleren. De röntgenapparatuur op vluchthavens is veilig, maar plaats de computer niet in een metaaldetector.
- Voorkom de blootstelling van diskettes aan handmatig bediende metaaldetectoren.

Internationaal reizen met de computer

Als u door verschillende landen reist.

De computer voorbereiden

Bereid de computer op de normale wijze voor op een reis.

Wat moet u meenemen

Zorg ervoor dat u de volgende onderdelen bij de hand hebt:

- Adapter
- Netsnoeren die geschikt zijn voor het land waar u heen gaat
- Volledig opgeladen reservebatterij(en)
- EasyLink-module
- Extra printerstuurprogramma's als u van plan bent een andere printer te gebruiken
- Aankoopbewijs, voor het geval hierom wordt gevraagd door de douane.
- International Traveler's Warranty-paspoort

Speciale voorzorgsmaatregelen

Tref dezelfde voorzorgsmaatregelen als bij andere reizen. Houd bij internationale reizen bovendien rekening met het volgende:

- Reist u naar een ander land, controleer dan of het plaatselijke voltage en de specificaties voor het adaptersnoer compatibel zijn. Als dit niet het geval is, koop daneen netsnoer dat compatibel is met het lokale voltage. Gebruik geen convertorkits voor elektronische apparatuur om de computer van stroom te voorzien.
- Als u werkt met een modem, controleer dan of de modem en de connector compatibel zijn met het telecommunicatiesysteem van het land waar u naartoe reist.


▶ De computer beveiligen

Uw computer is een kostbare investering die u uiteraard goed wilt beschermen. Hier wordt aangegeven hoe u de computer het beste kunt beschermen en beveiligen.

De beveiligingsfuncties van de computer bestaan uit hardware- en softwarevoorzieningen — een veiligheidsvergrendeling, smart card en wachtwoorden.

De computer vergrendelen

Op het rechterpaneel van de computer bevindt zich een uitsparing waarop u een Kensington-compatible sleutelvergrendeling kunt installeren.



Draai een beveiligingskabel rond een vast object zoals een tafel of een vergrendelde handgreep van een lade. Plaats het slot in de uitsparing en draai de sleutel om zodat het slot is vergrendeld.


De smart card gebruiken

Het kaartslot voor uw smart card bevindt zich op het linkerpaneel van de computer, precies boven het slot van de PCMCIA- kaart. Met deze nieuwe beveiligingsvoorziening kunt u uw computer opstarten met alle instellingen die in de smart card zijn ingebouwd. U hoeft uw wachtwoord niet meer te onthouden om toegang tot de computer te krijgen. Het SmartCard-slot

bevindt zich op het linkerpaneel van het systeem. Het bevindt zich direct boven het slot van de PCMCIA-kaart.



Als u de SmartCard wilt verwijderen, drukt u op de uitwerpknop voor de SmartCard (a) en verwijdert u de SmartCard (b), zoals in de volgende illustratie is weergegeven.



Raadpleeg voor meer informatie de documentatie bij de smart card.

Wachtwoorden gebruiken

U kunt drie typen wachtwoorden instellen om ongeoorloofd gebruik van uw computer te voorkomen. Met deze wachtwoorden stelt u verschillende beveiligingsniveaus in voor de computer en voor de gegevens.

- Met een Setup-wachtwoord voorkomt u ongeoorloofde toegang tot

de BIOS Utility. Nadat u een Setup-wachtwoord hebt ingesteld, moet u dit wachtwoord typen om toegang te verkrijgen tot de BIOS Utility. Raadpleeg “BIOS Utility” op pagina 50 en de on line handleiding voor meer informatie.

- Met een Power-on-wachtwoord voorkomt u ongeoorloofd gebruik van uw computer. Combineer het gebruik van dit wachtwoord met wachtwoordbeveiliging tijdens het opstarten en bij het activeren vanuit de Hibernation-stand voor een maximale beveiliging.
- Met een wachtwoord voor de vaste schijf beveiligt u uw gegevens door ongeoorloofde toegang tot de vaste schijf te voorkomen. Zelfs indien de vaste schijf uit de computer wordt verwijderd en in een andere computer wordt geplaatst, is deze niet toegankelijk zonder het wachtwoord voor de vaste schijf.



Belangrijk! Vergeet het Setup-wachtwoord en het wachtwoord voor de vaste schijf niet! Als u het wachtwoord vergeet, moet u contact opnemen met uw leverancier of een erkend service center.

Wachtwoorden invoeren

Nadat een wachtwoord is ingesteld, verschijnt er een wachtwoord-prompt linksboven in het scherm.

- Wanneer het Setup-wachtwoord is ingesteld, verschijnt de volgende prompt wanneer u op **F2** drukt om de BIOS Utility te openen tijdens het opstarten.

Setup Password


Typ het Setup-wachtwoord en druk op **Enter** om de BIOS Utility te openen.

- Wanneer het Power-on-wachtwoord is ingesteld, verschijnt de volgende prompt tijdens het opstarten.



Typ het Power-on-wachtwoord (voor elk teken dat u typt verschijnt een symbool) en druk op **Enter** om met de computer te kunnen werken. Als u een onjuist wachtwoord invoert, verschijnt het symbool **x**. Probeer het opnieuw en druk op **Enter**.

- Als er een wachtwoord voor de vaste schijf is ingesteld, verschijnt de volgende prompt tijdens het opstarten.



Typ het wachtwoord voor de vaste schijf (voor elk teken dat u typt verschijnt een symbool) en druk op **Enter** om met de computer te kunnen werken. Als u een onjuist wachtwoord invoert, verschijnt het symbool **x**. Probeer het opnieuw en druk op **Enter**.



Belangrijk! U hebt drie mogelijkheden om het wachtwoord in te voeren. Als u het juiste wachtwoord invoert, verschijnt een symbool dat aangeeft dat u het juiste wachtwoord hebt getypt. Als u driemaal een onjuist wachtwoord invoert, verschijnt het volgende bericht of symbool.

Setup
Incorrect password specified. System disabled.

Power-on/Hard Disk



Verschuif de hoofdschakelaar en houd deze gedurende vier seconden ingedrukt om de computer uit te schakelen. Schakel de computer weer in en probeer het opnieuw. Als u het juiste wachtwoord voor de vaste schijf niet meer weet, neemt u contact op met uw leverancier of een erkend service center.

Wachtwoorden instellen

U kunt wachtwoorden instellen via:

- Notebook Manager
- BIOS Utility

Raadpleeg de on line handleiding voor meer informatie.

A large blue arrow pointing to the right, which serves as the background for the text.

2 De computer aanpassen



Nu u weet met welke onderdelen en basisvoorzieningen uw TravelMate-computer is uitgerust, is het tijd om de geavanceerde voorzieningen van uw computer te leren kennen. In dit hoofdstuk leert u hoe u optionele voorzieningen toevoegt, hoe u onderdelen kunt upgraden voor nog betere prestaties en hoe u de computer aan uw wensen aanpast.

▶ De computer uitbreiden met optionele voorzieningen

Uw mobiele TravelMate kan volledig op uw wensen worden afgestemd.

Verbindingsopties

Via poorten kunt u randapparaten aansluiten op uw computer, op dezelfde wijze als op een desktopcomputer. Raadpleeg de instructies in de on line handleiding voor het aansluiten van verschillende externe apparaten op de computer.

Fax/data-modem

Sommige modellen hebben een ingebouwde V.90 56Kbps PCI fax/data-modem.



Waarschuwing! Deze modempoort is niet compatibel met digitale telefoonlijnen. Als u deze modem aansluit op een digitale telefoonlijn, beschadigt u de modem.

Als u de fax/data-modempoort wilt gebruiken, sluit u de telefoonkabel van de modempoort aan op een telefoonaansluiting.



Start uw communicatiesoftware. Raadpleeg de handleiding bij uw communicatiesoftware voor instructies.

Ingebouwde netwerkvoorziening

Via de ingebouwde netwerkvoorziening kan de computer worden aangesloten op een Ethernet-netwerk (10/100 Mbps).

Als u de netwerkvoorziening wilt gebruiken, sluit u een Ethernet-kabel aan op de netwerkaansluiting achter op de computer en op een netwerkaansluiting of hub van het netwerk.



Fast infrared

Via de FIR-poort (Fast InfraRed) van de computer kunt u een draadloze communicatie tot stand brengen met andere IR-computers en -randapparatuur, zoals infraroodprinters. De infraroodpoort kan gegevens overdragen met een snelheid van maximaal vier megabits per seconde (Mbps) over een afstand van maximaal één meter.

Om met FIR te kunnen werken, plaatst u twee IR-apparaten zodanig naast elkaar, dat de IR-poorten niet meer dan één meter van elkaar verwijderd zijn, met een hoek van maximaal 15 graden.



Zodra de twee computers correct zijn geplaatst, start u de gegevensoverdracht op de gebruikelijke wijze. Raadpleeg de documentatie bij uw software voor bestandsoverdracht voor meer informatie.

Universal Serial Bus

De USB-poort (Universal Serial Bus) is een snelle seriële bus waarop u USB-randapparaten kunt aansluiten en in serie kunt koppelen zonder kostbare systeembronnen te gebruiken. De computer is voorzien van twee poorten.

PC Card-slots

Er is een type II CardBus PC Card-slot aanwezig in het linkerpaneel van de computer. In dit slot kan een kaart ter grootte van een creditcard worden geplaatst om de prestaties van de computer te verbeteren en de mogelijkheden van de computer uit te breiden. Op de kaart moet een PC Card-logo staan.

PC Cards (voorheen PCMCIA) zijn uitbreidingskaarten voor draagbare computers, waarmee u uitbreidingen kunt installeren die ook beschikbaar zijn voor desktop-pc's. Populaire kaarten van type II zijn onder meer kaarten voor flashgeheugen, SRAM, fax/data-modem, LAN en SCSI. Met CardBus wordt de technologie van de 16-bits PC Cards uitgebreid naar een bandbreedte van 32 bits.

Met ZV (Zoomed Video) kan de computer hardware-MPEG ondersteunen in de vorm van een ZV PC Card.



Opmerking: raadpleeg de handleiding van de kaart voor informatie over de installatie en het gebruik van de kaart.

Een PC Card plaatsen

Plaats de kaart in het gewenste slot en breng indien nodig de juiste verbindingen (zoals netwerkkabel) tot stand. Raadpleeg de handleiding bij de kaart voor nadere informatie.




Een PC Card verwijderen

Neem de volgende stappen voordat u een PC Card verwijdert:

1. Sluit de toepassing af die gebruikmaakt van de kaart.
2. Klik met de linkermuisknop op het pictogram van de PC Card op de taakbalk en deactiveer de kaart.

3. Druk op de uitwerpknop van het slot (a) om de knop naar buiten te schuiven en druk nogmaals op de knop (a) om de kaart te verwijderen (b).



Poortuitbreidingsapparatuur

Er zijn twee typen uitbreidingsapparatuur beschikbaar voor uw computer:

- I/O-replicator - hiermee voegt u seriële en parallelle poortansluitingen toe aan de computer.
- EasyPort - voegt poorten toe aan de computer, zodat u randapparaten in één snelle stap kunt aansluiten en verwijderen.

Raadpleeg uw leverancier voor meer informatie.

Optionele upgrademogelijkheden

Uw computer is zeer krachtig en levert uitstekende prestaties. Sommige gebruikers en toepassingen stellen echter nog hogere eisen aan de computer. Als u de prestaties verder wilt verbeteren, kunt u de hoofdonderdelen van deze computer upgraden.



Opmerking: Neem contact op met een erkende leverancier als u een hoofdonderdeel wilt upgraden.

Het geheugen uitbreiden

Het geheugen kan worden uitgebreid tot 512 MB met behulp van 64-bits soDIMM's (Small Outline Dual Inline Memory Modules) van 32, 64, 128 of


256 MB, die voldoen aan de industriestandaard. De computer ondersteunt SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory).

De computer is voorzien van twee geheugenslots, waarvan er één wordt gebruikt voor standaardgeheugen. U kunt het geheugen uitbreiden door een geheugenmodule te installeren in het beschikbare slot, of door het standaardgeheugen te vervangen door een geheugenmodule met een grotere capaciteit.


Geheugen installeren

Neem de volgende stappen als u geheugen wilt installeren:

1. Zet de computer uit en koppel de adapter los (indien aangesloten) en verwijder de batterij. Draai de computer om, zodat de onderkant boven ligt.
2. Draai de schroef (a) uit het kapje dat het geheugen bedekt, til het kapje op en verwijder het (b).



3. Plaats de geheugenmodule diagonaal in het slot (a) en druk deze voorzichtig naar beneden (b) totdat de module op zijn plaats klikt.



4. Plaats het kapje terug en zet het weer vast met de schroef.

De computer stelt automatisch het totale geheugen vast en configureert het geheugen opnieuw.

► Systeemhulpprogramma's gebruiken

Sleep Manager

De meeste notebook computers zijn voorzien van ingebouwde energiebeheerfuncties. Deze computer heeft twee standen voor energiebeheer, Standby en Hibernation.


In de Standby-stand wordt een lichte slaapstand geactiveerd, terwijl in de Hibernation-stand de stroom volledig wordt afgesloten nadat de huidige status van de computer is opgeslagen. De volgende keer dat u de hoofdschakelaar verschuift, start de computer weer op het punt waarop u was gestopt.

Deze energiebesparende functies worden uitgevoerd met behulp van de Sleep Manager.

Als u Sleep Manager wilt openen, dubbelklikt u op het pictogram () op de taakbalk of neemt u de volgende stappen:

1. Klik op **Start**, **Programma's** en vervolgens op **Sleep Manager**.
2. Selecteer het programma **Sleep Manager** om de toepassing te starten.

Raadpleeg de on line handleiding voor meer informatie.




Notebook Manager

De computer heeft een ingebouwd systeem-setupprogramma, genaamd Notebook Manager. Via de Windows-toepassing Notebook Manager kunt u wachtwoorden instellen, evenals de opstartvolgorde van de stations en opties voor energiebeheer. Tevens kunt u hierin de hardwareconfiguratie weergeven.

Als u de Notebook Manager wilt starten, drukt u op **Fn-F2** of neemt u de volgende stappen:

1. Klik op **Start, Programma's** en vervolgens op **Notebook Manager**.
2. Selecteer het programma **Notebook Manager** om de toepassing te starten.


Raadpleeg de on line handleiding voor meer informatie.



Launch Manager

Met het programma Launch Manager kunt u de vijf starttoetsen instellen die zich boven het toetsenbord bevinden. Zie "Starttoetsen" op pagina 19 voor de locatie van de starttoetsen.

U kunt Launch Manager openen door te klikken op **Start, Programma's** en vervolgens op **Launch Manager** om de toepassing te starten.




BIOS Utility

De BIOS Utility is een configuratieprogramma voor de hardware dat in het BIOS (Basic Input/Output System) van uw computer is ingebouwd.

Omdat uw computer al is geconfigureerd en geoptimaliseerd, is het niet nodig dit hulpprogramma uit te voeren. Als u echter configuratieproblemen ondervindt, moet u het programma wellicht wel uitvoeren.

Als u de BIOS Utility wilt activeren, drukt u tijdens de POST (Power-On Self-Test) op **F2** op het moment dat het TravelMate-logo wordt weergegeven. Raadpleeg de on line handleiding voor meer informatie.



3 Problemen met de computer oplossen



In dit hoofdstuk wordt aangegeven hoe u algemene systeemp Problemen oplost. Doet zich een probleem voor, lees dan eerst dit hoofdstuk voordat u een technicus raadpleegt. Voor ernstige problemen moet de computer worden opengemaakt. Probeer dit niet zelf te doen. Neem in een dergelijk geval contact op met uw leverancier of een erkend service center voor technische ondersteuning.

▶ Veelgestelde vragen

Hieronder volgt een overzicht van mogelijke situaties die zich kunnen voordoen bij het gebruik van de computer. Bij elke situatie worden eenvoudige antwoorden en oplossingen voorgesteld.

Ik heb de hoofdschakelaar ingedrukt en het scherm geopend, maar de computer wordt niet opgestart.

Kijk of de voedingsindicator brandt (raadpleeg “Indicatoren” op pagina 11):

- Als deze niet brandt, krijgt de computer geen stroom. Controleer het volgende:
 - Als uw computer werkt op batterijstroom, is de batterij misschien bijna leeg en kan de computer niet worden voorzien van stroom. Sluit de adapter aan om de batterij opnieuw op te laden.
 - Controleer of de adapter correct is aangesloten op de computer en op de netstroom.
- Als de LED brandt, controleert u het volgende:
 - Als de indicator voor de slaapstand brandt, is de slaapstand geactiveerd. Druk op een toets of tik op de touchpad om de computer weer te activeren.
 - Is er een diskette in het diskettestation geplaatst waarmee het systeem niet kan worden opgestart (geen systeemdiskette)? Als dit het geval is, verwijdert u deze diskette of vervangt u deze diskette door een systeemdiskette en drukt u op **Ctrl-Alt-Del** om het systeem opnieuw op te starten.
- Het is mogelijk dat er bestanden van het besturingssysteem zijn beschadigd of ontbreken. Plaats de opstartdiskette die u tijdens de installatie van Windows hebt gemaakt, in het diskettestation en druk op **Ctrl-Alt-Del** om het systeem opnieuw op te starten. Hierdoor wordt een systeemdiagnose gemaakt en worden de nodige herstelwerkzaamheden verricht.

Er wordt niets weergegeven op het scherm.

Het energiebeheersysteem van de computer schakelt het scherm automatisch uit om stroom te besparen. Druk op een willekeurige toets om het scherm weer te activeren.

Als u het scherm niet kunt activeren door op een toets te drukken, kan dit twee oorzaken hebben:

- Het helderheidsniveau is te laag. Druk op **Fn→** (verhogen) of **Fn←** (verlagen) om het helderheidsniveau aan te passen.
- De weergave kan zijn ingesteld op een externe monitor. Druk op de schakeltoets voor het beeldscherm **Fn-F5** om de weergave terug te schakelen naar het LCD-scherm.

Het beeld wordt niet op volledige schermgrootte weergegeven.

Controleer of de resolutie is ingesteld op 1024 x 768, een resolutie die door het systeem wordt ondersteund. Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad van Windows en selecteer Eigenschappen om het dialoogvenster **Eigenschappen voor Beeldscherm** te openen. Klik vervolgens op het tabblad Instellingen en controleer of de juiste resolutie is ingesteld. Als een lagere resolutie is ingesteld dan hierboven is aangegeven, hebt u geen beeld over de volledige schermgrootte op de computer of een externe monitor.

De computer geeft geen geluid weer.

Controleer het volgende:

- Het volume kan gedempt zijn. Kijk naar het pictogram (luidsprekertje) voor de volumeregeling op de taakbalk van Windows. Als op het pictogram een rondje met een rode streep wordt weergegeven, klikt u op het pictogram en schakelt u het selectievakje Dempen uit.
- De luidsprekers zijn mogelijk uitgeschakeld. Druk op **Fn-F8** om de luidsprekers weer in te schakelen (met deze sneltoets schakelt u de luidsprekers ook uit).
- Het volume staat te laag. Open de volumeregeling van Windows via het pictogram voor de volumeregeling op de taakbalk. U kunt ook de knoppen voor de volumeregeling gebruiken om het volume aan te passen. Zie “Sneltoetsen” op pagina 16.
- Als er een oor- of hoofdtelefoon of externe luidsprekers zijn aangesloten op de line-out-poort rechts op de computer, worden de interne luidsprekers automatisch uitgeschakeld.

Ik wil het cd-rom- of dvd-rom-station openen zonder de stroom in te schakelen. Ik kan het cd-rom- of dvd-rom-station niet

openen.

Op het cd-rom-, dvd-rom- of cd-rw-station bevindt zich een mechanische uitwerpknop. Steek een pen of paperclip in de opening en duw om de stationslade te openen.



Het toetsenbord reageert niet.

Probeer een extern toetsenbord aan te sluiten op de PS/2-aansluiting aan de achterkant van de computer. Als dit toetsenbord wel werkt, raadpleeg dan uw leverancier of een erkend service center, omdat de kabel van het interne toetsenbord mogelijk los zit.

Ik werk liever met een extern toetsenbord en een externe muis, maar deze hebben allebei PS/2-aansluitingen en de computer heeft slechts één PS/2-poort.

Als u twee PS/2-apparaten op de computer wilt aansluiten, hebt u een optionele PS/2 y-bridge-aansluiting nodig.

De infraroodpoort werkt niet.

Controleer het volgende:

- Zorg dat de infraroodpoorten van de twee apparaten tegenover elkaar zijn geplaatst (hoek mag niet groter zijn dan ongeveer 15 graden) en maximaal 1 meter van elkaar zijn verwijderd.
- Zorg dat de ruimte tussen de twee infraroodpoorten vrij is. Er mogen zich geen voorwerpen in de baan tussen de twee poorten bevinden.
- Zorg dat op beide apparaten de juiste software is geïnstalleerd (voor bestandsoverdracht) en de juiste stuurprogramma's aanwezig zijn (voor het afdrukken naar een infraroodprinter).
- Druk tijdens de zelftest op **F2** om de BIOS Utility te openen en

controleer of de infraroodpoort is ingeschakeld.

- Controleer of beide apparaten IrDA-compatibel zijn.

Ik wil mijn locatie instellen voor het gebruik van de interne modem.

Om goed met uw communicatiesoftware (zoals HyperTerminal) te kunnen werken moet u uw locatie instellen:

1. Klik op **Start, Instellingen, Configuratiescherm**.
2. Dubbelklik op **Modems**.
3. Klik op **Kieseigenschappen** en begin met het instellen van uw locatie.

Raadpleeg de handleiding van Windows voor meer informatie.

Het programma Sleep Manager geeft het bericht "Not Enough Space for Allocation" (Onvoldoende ruimte voor toewijzing) weer.

Dit foutbericht kan worden weergegeven wanneer de Sleep Manager het Hibernation-bestand maakt. Deze fout kan verschillende oorzaken hebben:

- Er is onvoldoende schijfruimte beschikbaar op uw vaste schijf.
Als het interne geheugen (inclusief het videogeheugen) 64 MB is, is totaal 64 MB vrije ruimte op de vaste schijf nodig. Als minder ruimte beschikbaar is, moet u ruimte vrijmaken op de vaste schijf.
- Er is voldoende vrije schijfruimte beschikbaar op de vaste schijf, maar deze ruimte bestaat uit kleine fragmenten.

De Sleep Manager heeft een aaneengesloten blok vrije ruimte nodig. U kunt dit probleem oplossen met behulp van programma's zoals Defragmentatie (Windows) om de vaste schijf te defragmenteren. Start Sleep Manager opnieuw om het bestand te maken.

- Er worden programma's voor schijfcompressie gebruikt.

De Sleep Manager werkt met de meest compressiesoftware. De ruimte kan echter alleen worden toegewezen op een hoststation. Op een hoststation worden originele bestandsgegevens opgeslagen en het station kan niet worden gecomprimeerd. De vrije ruimte op het hoststation is meestal zeer beperkt, zodat de compressiesoftware opnieuw moet worden uitgevoerd om de grootte van het niet-gecomprimeerde hoststation voor Sleep Manager te vergroten.

► Tips voor het oplossen van problemen

Deze notebook-computer is voorzien van een geavanceerd systeem voor het weergeven van foutberichten op het scherm aan de hand waarvan u problemen kunt oplossen. Bovendien worden deze notebook-computers geleverd met PC-Doctor, een krachtig diagnostisch hulpprogramma waarmee u de hardwareconfiguratie kunt vaststellen en problemen met de hardware of software kunt verhelpen.

- Zie “Foutberichten” op pagina 58 als het systeem een foutbericht weergeeft of indien u fouten vaststelt.
- Als u denkt dat het probleem te maken heeft met het systeem, start u PC-Doctor om een diagnose te stellen. Zie de volgende sectie.

Werken met PC-Doctor

Voordat u dit programma start, moet u eerst de volgende handelingen verrichten:

1. Koppel externe apparaten los (zoals PC Cards of een externe muis).
2. Open het dialoogvenster Systeem om na te gaan of de onderdelen die u wilt controleren, zijn ingeschakeld.

U opent het dialoogvenster Systeem als volgt:

- a. Klik op **Start, Instellingen, Configuratiescherm.**
 - b. Dubbelklik op **Systeem.**
 - c. Klik op het tabblad **Apparaatbeheer.**
3. Sluit alle toepassingen (zoals fax- of communicatieprogramma's) als u de modem wilt controleren.

Als u PC-Doctor wilt starten, dubbelklikt u op het pictogram **PC-Doctor** op het Windows-bureaublad. U kunt PC-Doctor ook als volgt starten:

1. Klik op **Start, Programs, PC-Doctor.**
2. Klik op het programma **PC-Doctor.**

Als PC-Doctor geen systeemfout aangeeft, installeert u het stuurprogramma voor het onderdeel waarmee u problemen ondervindt opnieuw vanaf de herstel-cd. Als het probleem hiermee niet is opgelost, kunt u onze on line en Internet-services voor technische ondersteuning raadplegen. Zie de volgende sectie voor meer informatie hierover.

► Foutberichten

Indien er een foutbericht wordt weergegeven, noteert u het bericht en probeert u het probleem te verhelpen. De volgende tabel bevat een alfabetisch overzicht van foutberichten met daarbij de aanbevolen handeling die u kunt uitvoeren om het probleem op te lossen.

| Foutberichten | Mogelijke oplossing |
|--|--|
| CMOS Battery Bad | Neem contact op met uw leverancier of een erkend service center. |
| CMOS Checksum Error | Neem contact op met uw leverancier of een erkend service center. |
| Disk Boot Failure | Plaats een (opstartbare) systeemdiskette in het disktestation (A:) en druk op Enter om de computer opnieuw op te starten. |
| Diskette Drive Controller Error or No Controller Present | Neem contact op met uw leverancier of een erkend service center. |
| Diskette Drive Error | Neem contact op met uw leverancier of een erkend service center. |
| Diskette Drive Type Mismatch | Druk op F2 (tijdens de zelftest) om de BIOS Utility te starten en druk op Esc om af te sluiten en de computer opnieuw te configureren. |
| Equipment Configuration Error | Druk op F2 (tijdens de zelftest) om de BIOS Utility te starten en druk op Esc om af te sluiten en de computer opnieuw te configureren. |
| Hard Disk 0 Error | Neem contact op met uw leverancier of een erkend service center. |
| Hard Disk 0 Extended Type Error | Neem contact op met uw leverancier of een erkend service center. |
| I/O Parity Error | Neem contact op met uw leverancier of een erkend service center. |

| Foutberichten | Mogelijke oplossing |
|---|--|
| Plaats systeemdiskette en druk op <Enter> om opnieuw op te starten | Plaats een (opstartbare) systeemdiskette in het diskettestation (A:) en druk op Enter om de computer opnieuw op te starten. |
| Keyboard Error or No Keyboard Connected | Neem contact op met uw leverancier of een erkend service center. |
| Keyboard Interface Error | Neem contact op met uw leverancier of een erkend service center. |
| Memory Size Mismatch | Druk op F2 (tijdens de zelftest) om de BIOS Utility te starten en druk op Esc om af te sluiten en de computer opnieuw te configureren. |
| Missing operating system | Druk op F2 (tijdens de zelftest) om de BIOS Utility te starten en druk op Esc om af te sluiten en de computer opnieuw te configureren. |
| Non-system disk of disk error. Vervang de schijf en druk op een toets om door te gaan | Plaats een (opstartbare) systeemdiskette in het diskettestation (A:) en druk op Enter om de computer opnieuw op te starten. |
| Pointing Device Error | Neem contact op met uw leverancier of een erkend service center. |
| Pointing Device Interface Error | Neem contact op met uw leverancier of een erkend service center. |
| Protected Mode Test Fail | Neem contact op met uw leverancier of een erkend service center. |
| RAM BIOS Bad | Neem contact op met uw leverancier of een erkend service center. |
| RAM Parity Error | Neem contact op met uw leverancier of een erkend service center. |
| Real-Time Clock Error | Druk op F2 (tijdens de zelftest) om de BIOS Utility te starten en druk op Esc om af te sluiten en de computer opnieuw te configureren. |
| Video RAM BIOS Bad | Neem contact op met uw leverancier of een erkend service center. |

Indien het probleem niet verholpen is nadat u de voorgestelde oplossing hebt geprobeerd, neemt u contact op met uw leverancier of een erkend service center voor hulp. Sommige problemen kunt u mogelijk oplossen met de BIOS Utility.

► Informatie over serviceverlening

International Traveler's Warranty (ITW)

Voor uw computer geldt een ITW (International Traveler's Warranty), zodat u veilig en gerust met uw computer op reis kunt. U kunt een beroep doen op ons wereldwijde netwerk van service centers voor een helpende hand.

Bij aankoop van de computer ontvangt u een ITW-paspoort. In dit paspoort vindt u alles wat u moet weten over het ITW-programma. Het boekje bevat een lijst met beschikbare, erkende service centers. Lees dit paspoort zorgvuldig door.

Zorg dat u het ITW-paspoort altijd bij de hand hebt wanneer u onderweg bent, zodat u kunt profiteren van de diensten van onze ondersteunende centers. Bewaar uw aankoopbewijs in de omslag voor in het ITW-paspoort.

Als u zich bevindt in een land waarin geen erkende Acer ITW-service beschikbaar is, kunt u toch contact opnemen met een van onze wereldwijde kantoren.

U kunt op drie manieren contact opnemen met Acer voor technische ondersteuning en informatie:

- Voor wereldwijde service via het Internet bezoekt u <http://www.acer.com/>
- Voor telefonische ondersteuning in de Verenigde Staten en Canada belt u nummer 1-800-816-2237
- In diverse landen zijn telefoonnummers beschikbaar die u kunt bellen voor technische ondersteuning

Neem de volgende stappen om een lijst weer te geven met nummers voor technische ondersteuning.

1. Klik op **Start, Instellingen, Configuratiescherm**.
2. Dubbelklik op **Systeem**.
3. Klik op de knop **Support Information**.

Voordat u belt

Zorg dat u bij de computer zit en de volgende informatie bij de hand hebt voordat u Acer belt voor on line service. Met uw medewerking kunnen we uw problemen sneller en efficiënter oplossen.

Als er foutberichten of geluidssignalen door de computer zijn weergegeven, schrijf deze dan op of noteer het aantal en de volgorde van de pieptonen.

Als u diagnostische tests hebt kunnen uitvoeren met PC-Doctor, zoekt u het logbestand door op de menubalk van PC-Doctor de optie Windows en vervolgens de optie Test Log te selecteren.

Als u uw notebook-computer nog niet hebt geregistreerd, moet u dit eerst doen voordat u Acer belt.

Zorg dat u de volgende informatie bij de hand hebt:

Naam: _____


Adres: _____

Telefoonnummer: _____

Type computer en model: _____

Serienummer: _____

Aankoopdatum: _____

A large blue arrow graphic pointing to the right, serving as a background for the text.

Appendix A Specificaties



Deze appendix bevat een overzicht van de algemene specificaties van de computer.

Microprocessor

- Mobile Pentium® III-processor met 256 kB cache van niveau 2 met Intel® SpeedStep™-technologie

Geheugen

- Hoofdgeheugen uit te breiden naar 512 MB
- Dubbele 144-pins soDIMM-socket SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory)
- 512 kB Flash ROM BIOS

Gegevensopslag

- Eén externe EasyLink™-combostation (diskettestation + cd-rom- of dvd-rom-station)
- Eén Enhanced IDE vaste schijf met een grote opslagcapaciteit.

Beeldscherm en video

- 13,3 inch Thin-Film Transistor (TFT) liquid crystal display (LCD) met een weergave van 24-bits werkelijke kleuren bij een eXtended Graphics Array (XGA)-resolutie van 1024x768.
- 4 MB tot maximaal 8 MB Video DRAM, dat via het BIOS kan worden geconfigureerd
- 3D-mogelijkheden
- Ondersteuning van simultane LCD- en CRT-weergave
- Mogelijkheid voor weergave op twee schermen

Audio

- 16-bits AC' 97 PCI stereo-audio met ingebouwde wavetable-synthesizer
- Ingebouwde luidspreker en microfoon
- Compatibel met Sound Blaster Pro en Windows Sound System
- Afzonderlijke audiopoorten voor headphone-out-, line-in- en microphone-in-apparatuur

Toetsenbord en aanwijsapparatuur

- Volwaardig toetsenbord

- Ergonomisch, centraal geplaatst touchpad-aanwijsapparaat met scroll-functie.

I/O-poorten

- Ingebouwd:
 - Een type II/I CardBus-aansluiting
 - Eén Smart Card-interface-aansluiting
 - Eén PS/2 toetsenbord/muispoort
 - Eén RJ-11 telefoonaansluiting
 - Eén RJ-45 LAN-aansluiting
 - Eén DC-in-aansluiting (adapter)
 - Eén externe monitorpoort
 - Eén microphone-in-aansluiting
 - Eén speaker/headphone-out-aansluiting
 - Eén FIR draadloze communicatiepoort (IrDA-compatibel)
 - Twee USB-poorten
 - Eén EasyPort-poortreplicatorconnector
 - Eén IEEE 1394-poort

Gewicht en afmetingen

- 1,8 kg (4 lbs) voor LCD-model van 13,3 inch
- 292 (W) x 234 (D) x 21 (H)mm

Temperatuur

- In werking 10°C ~ 35°C
- Niet in werking: -20°C ~ 60°C

Vochtigheidsgraad (niet-condenserend)

- In werking 20% ~ 80% relatieve vochtigheid
- Niet in werking: 20% ~ 80% relatieve vochtigheid

Systeem

- ACPI-ondersteuning
- DMI 2.0-compatibel
- LDCM-ondersteuning

Batterij

- 34 WH Li-Ion hoofdbatterij
- Intelligente batterijbeheertechnologie
- 1,5 uur snel laden/2,5 uur laden tijdens gebruik

adapter

- 60 watt
- Automatische instelling 100~240Vac, 50~60Hz

Opties

- Geheugenuitbreidingsmodules van 64, 128 of 256 MB.
- Vaste-schijfstation met grotere capaciteit
- Eén EasyLink-combomodule
- PS/2 y-bridge kabel
- Extra adapter en batterij
- USB-videopakket
- Bestandsoverdrachtkabel
- Infraroodafstandsbediening (IR)
- Externe batterijlader

A large blue arrow pointing to the right, which serves as the background for the text.

Appendix B
Verklaringen



Deze appendix bevat een overzicht van de algemene verklaringen voor de computer.

FCC-verklaring

Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten die zijn vastgesteld voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn vastgesteld ten behoeve van een redelijke beveiliging tegen schadelijke interferentie in een huiselijke omgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt overeenkomstig de instructies, schadelijke interferentie van radiocommunicatie veroorzaken.

Dit geeft echter geen garantie voor het feit dat interferentie kan optreden in bepaalde installaties. Als dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt van radio- of televisieontvangst, hetgeen kan worden vastgesteld door het apparaat in- en uit te schakelen, raden we de gebruiker aan de interferentie op een van de volgende manieren op te heffen:

- Verplaats de antenne of richt deze anders
- Plaats het apparaat verder van de ontvanger
- Sluit het apparaat aan op een ander stopcontact dan de ontvanger
- Raadpleeg uw leverancier of een ervaren radio-/televisietechnicus voor hulp

Verklaring: Afgeschermde kabels

Om te voldoen aan de FCC-regulering, moeten verbindingen met andere computerapparaten tot stand worden gebracht met afgeschermde kabels.

Verklaring: Randapparaten

Alleen randapparaten (invoer-/uitvoerapparaten, terminals, printers, enzovoort) die voldoen aan de bepalingen van Klasse B-limieten, mogen worden aangesloten op deze apparatuur. Als u werkt met randapparaten die niet voldoen aan de limieten, hebt u meer kans op interferentie van radio- en televisieontvangst.

Waarschuwing

Wijzigingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de fabrikant, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker voor het bedienen van de computer, welke is verleend door de Federal Communications Commission, teniet doen.

Voorwaarden voor gebruik

Dit onderdeel voldoet aan de bepalingen van Deel 15 van de FCC-regels. Voor het gebruik van het apparaat moet worden voldaan aan twee voorwaarden: (1) het apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) dit apparaat moet ontvangen interferentie accepteren, waaronder interferentie die ongewenste effecten kan veroorzaken.

Verklaring: Canadese gebruikers

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Modemverklaringen

FCC

Deze apparatuur voldoet aan de bepalingen van Deel 68 van de FCC-regels. Aan de onderkant van de modem bevindt zich een label, waarop onder andere het FCC Registration Number en het Ringer Equivalence Number (REN) voor dit apparaat zijn vermeld. Deze informatie kan worden opgevraagd door uw telefoonbedrijf.

Als uw telefoonapparatuur schade veroorzaakt aan het telefoonnet, kan het telefoonbedrijf uw aansluiting tijdelijk afsluiten. Indien mogelijk wordt u vooraf gewaarschuwd. Als een waarschuwing vooraf niet mogelijk is, krijgt u zo spoedig mogelijk bericht. U wordt ingelicht over de mogelijkheid een klacht in te dienen bij het FCC.

Uw telefoonbedrijf kan wijzigingen aanbrengen in de voorzieningen, apparatuur, werking of procedures die van invloed zijn op de juiste werking van uw apparatuur. Voordat dit gebeurt, wordt u gewaarschuwd, zodat u in de gelegenheid wordt gesteld ononderbroken gebruik te maken van de telefoondiensten.

Als deze apparatuur niet correct werkt, verwijder dan de apparatuur van de telefoonlijn om te controleren of deze het probleem veroorzaakt. Indien het probleem wordt veroorzaakt door de apparatuur, gebruik deze dan niet langer en neem contact op met uw leverancier.

CTR 21

Deze apparatuur is goedgekeurd [Council Decision 98/482/EC - "CTR 21"] voor pan-Europese aansluiting van een enkele terminal op het Public Switched Telephone Network (PSTN). Door de verschillen tussen de afzonderlijke PSNT's in de verschillende landen, vormt deze goedkeuring op zich geen onvoorwaardelijke garantie voor een goede werking op elk PSTN-eindpunt. Indien u problemen ondervindt, neemt u in eerste instantie contact op met de leverancier van de apparatuur.

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen

Lees deze aanwijzingen zorgvuldig door. Bewaar de aanwijzingen, zodat u deze in de toekomst kunt raadplegen.

1. Volg alle waarschuwingen en aanwijzingen op die zijn aangegeven op het product.
2. Haal de stekker van dit product uit het stopcontact voordat u het product reinigt. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of reinigingsmiddelen in spuitbussen. Reinig het product met een vochtige doek.
3. Gebruik dit product niet in de buurt van water.
4. Plaats dit product niet op een instabiel wagentje of onderstel of een instabiele tafel. Het product kan dan vallen, waarbij ernstige schade aan het product kan ontstaan.
5. Sleuven en openingen in de behuizing en aan de achterkant en onderkant dienen voor ventilatie. Voor een betrouwbare werking van het product en als bescherming tegen oververhitting mogen deze openingen niet worden afgesloten of bedekt. Deze openingen mogen nooit worden afgesloten door het product op een bed, bank, kleed of vergelijkbaar oppervlak te plaatsen. Dit product mag niet bij of op een radiator of warmtebron worden geplaatst en dit product mag alleen worden ingebouwd als er voldoende ventilatie wordt geboden.
6. Dit product dient te worden aangesloten op het type stroom dat is aangegeven op het markeringslabel. Neem contact op met uw leverancier of uw plaatselijke energiebedrijf als u niet zeker weet welk type stroom er beschikbaar is.
7. Plaats geen voorwerpen op het netsnoer. Plaats dit product zodanig dat er geen mensen over het snoer kunnen lopen.
8. Als er een verlengsnoer wordt gebruikt voor dit product, dient u ervoor te zorgen dat de totale ampèrebelasting van de apparatuur die op het verlengsnoer is aangesloten, de maximaal toegestane ampèrebelasting van het verlengsnoer niet overschrijdt. Zorg er tevens voor dat de totale belasting van alle producten die op het stopcontact zijn aangesloten, de maximale belasting van de zekering niet overschrijdt.
9. Steek geen voorwerpen in dit product via de sleuven in de behuizing. Deze kunnen in contact komen met onderdelen met een gevaarlijk voltage of met onderdelen die kortsluiting kunnen veroorzaken, hetgeen kan resulteren in brand of elektrische schokken. Mors nooit vloeistoffen op het product.
10. Probeer zelf geen onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Door het openen of verwijderen van de behuizing kunt u worden blootgesteld aan onderdelen met gevaarlijke voltages of aan andere risico's. Laat alle onderhoudswerkzaamheden uitvoeren door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

11. Haal de stekker van het product uit het stopcontact en raadpleeg gekwalificeerd onderhoudspersoneel wanneer de volgende omstandigheden zich voordoen:
 - a. Het netsnoer of de stekker is beschadigd.
 - b. Er is vloeistof in het product gelekt.
 - c. Het product is blootgesteld aan regen of water.
 - d. Het product functioneert niet normaal terwijl de bedieningsaanwijzingen zijn opgevolgd. Stel alleen regelingen bij die in de bedieningshandleiding worden behandeld. Onjuist bijstellen van andere regelingen kan schade veroorzaken en kan tot gevolg hebben dat uitgebreide werkzaamheden van een gekwalificeerde technicus nodig zijn om het product weer in de normale toestand te brengen.
 - e. Het product is gevallen of de behuizing is beschadigd.
 - f. Het product vertoont duidelijke veranderingen in de prestaties. Dit geeft aan dat het product moet worden onderhouden.
12. Vervang de batterij alleen door een batterij van het aanbevolen type. Het gebruik van een andere batterij kan het risico van brand of ontploffing met zich meebrengen. Laat het vervangen van de batterij over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
13. Waarschuwing! Bij onjuiste behandeling kunnen batterijen ontploffen. Maak batterijen niet open en werp ze niet in vuur. Houd ze verwijderd van kinderen en voer gebruikte batterijen direct af.
14. Gebruik alleen het juiste type netsnoer (meegeleverd in de doos met accessoires) voor deze eenheid. Dit dient een verwijderbaar snoer te zijn: UL-lijst/CSA-certificering, type SPT-2, 7A 125V minimum, goedgekeurd door VDE of een vergelijkbare instelling. De maximumlengte is 4,6 meter.

Verklaring stralingsnormering

Het cd-rom- of dvd-rom-station in deze computer is een laserproduct. Het classificatie-etiket van het cd-rom- of dvd-rom-station (hieronder weergegeven) bevindt zich op het station.

LASERPRODUCT KLASSE 1

VOORZICHTIG: ONZICHTBARE LASERSTRALING INDIEN GEOPEND VOORKOM BLOOTSTELLING AAN STRAAL.

APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 PRODUIT

LASERATTENTION: RADIATION DU FAISCEAU LASER INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE. EVITER TOUTE EXPOSITION AUX RAYONS.

LUOKAN 1 LASERLAITE LASER KLASSE 1

VORSICHT: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN

PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE I

ADVERTENCIA: RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE AL SER ABIERTO. EVITE EXPONERSE A LOS RAYOS.

ADVARSEL: LASERSTRÅLING VEDÅBNING SE IKKE IND I STRÅLEN.

VARO! LAVATTAESSA OLET ALLTINA LASERSÄTEILYLLE.

WARNING: LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL ÅR ÖPPNAD ÅLÅ TUIJOTA SÄTEESEENSTIRRA EJ IN I STRÅLEN

WARNING: LASERSTRÅLNING NAR DENNA DEL ÅR ÖPPNADSTIRRA EJ IN I STRÅLEN

ADVARSEL: LASERSTRÅLING NAR DEKSEL ÅPNESSTIRR IKKE INN I STRÅLEN

Verklaring lithiumbatterij

VOORZICHTIG

Bij onjuiste vervanging van de batterij bestaat ontplofingsgevaar. Vervang de batterij alleen door hetzelfde type of een vergelijkbaar type batterij dat is aanbevolen door de fabrikant. Voer de gebruikte batterijen af volgens de aanwijzingen van de fabrikant.

ADVARSEL!

Lithiumbatteri - Eksplosjonsfare ved feilagtig håndtering. Udsiftingning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Léver det brugte batteri tilbage til leverandøren.

ADVARSEL

Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.

VARNING

Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.

VAROITUS

Päristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.

VORSICHT!

Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.

Verklaring millenniumbestendigheid

Notebook-computers van de TravelMate 350 Series zijn voorzien van het logo "Hardware NSTL Tested Year 2000 Compliant". Dit logo geeft aan dat dit model door NSTL is getest met behulp van de YMark2000-test en dat is geconstateerd dat dit model voldoet aan de NSTL-normen voor millenniumbestendigheid van hardware.



Voor meer gegevens kunt u het Acer Year 2000 Resource Center raadplegen op (<http://global.acer.com/service/pcy2000.html>).

Macrovision copyrightverklaring

Dit product bevat technologie waarop auteursrecht berust dat is vastgelegd in bepaalde patenten in de V.S., en andere intellectuele rechten die eigendom zijn van Macrovision Corporation en overige eigenaars. Het gebruik van deze door auteursrecht beschermde technologie is uitsluitend toegestaan met goedkeuring van Macrovision Corporation en is bedoeld voor thuisgebruik en beperkte weergavedoeleinden. Deze technologie mag alleen op een andere wijze worden gebruikt als daartoe uitdrukkelijk toestemming is verleend door Macrovision Corporation. Reverse-engineering of demontage is verboden.

Claims van Amerikaanse patentnummers 4,631,603, 4,577,216, 4,819,098 en 4,907,093 waarvoor uitsluitend licenties voor beperkte weergave worden verleend.

Index

A

- aanzicht
 - achterkant 6
 - linkerkant 5
 - rechterkant 6
 - voorkant 5
- adapter
 - onderhoud v
- audio 27
 - aanpassen van volume 27
 - problemen oplossen 54

B

- batterij
 - laadindicator 11
 - onderhoud vi
- beeldscherm
 - problemen oplossen 53, 54
 - sneltoetsen 17
- berichten
 - fout 58
- beveiliging
 - slot 34
 - smart card 34
 - wachtwoorden 35
- BIOS-hulpprogramma 50

C

- caps lock 13
 - indicatorlampje 12
- Cd-rom
 - handmatig uitwerpen 55
 - problemen oplossen 55
 - uitwerpen 25
- computer
 - beveiliging 34
 - binnenlandse reizen 32
 - een thuishkantoor opstellen 32
 - Indicator voor draadloze communicatie 11
 - indicatoren 11
 - indicatorlampje 11
 - internationaal reizen 33
 - loskoppelen 29
 - meenemen naar huis 30

- meenemen naar vergaderingen 30
- onderhoud v
- prestaties 9
- problemen oplossen 52
- reinigen vi
- toetsenborden 13
- uitschakelen iv
- verplaatsen over korte afstand 29
- voorzieningen 3, 9

- contrast
 - sneltoetsen 18

D

- diagnose 57
- dvd 25
- dvd-films
 - afspelen 25

E

- EasyLink-combostation 23
- euro 18

F

- FAQ 53
- foutberichten 58

G

- garantie
 - International Traveler's Warranty 61
- geheugen
 - installeren 46– 47
 - upgraden 45

H

- helderheid
 - sneltoetsen 18
- help
 - on line handleiding iv
 - on line services 61
- Hibernation-stand
 - hulpprogramma 48
 - sneltoets 17
- hulpprogramma
 - Sleep Manager 48

I

- indicatorlampjes 11

infrarood 42
 problemen oplossen 55
 ITW. Zie garantie

L
 LED's 11
 luidsprekers
 problemen oplossen 54
 sneltoets 18

M
 mediatoegang
 indicatorlampje 11
 modem 41

N
 netwerk 42
 Notebook Manager 49
 sneltoets 17
 num lock 13
 indicatorlampje 12
 numeriek toetsenblok
 ingebouwd 15
 num lock 15

O
 on line services 61
 onderhoud
 adapter v
 batterij vi
 computer v
 ondersteuning
 informatie 61
 opslag 23
 EasyLink-combostation 23
 vaste schijf 23
 opties
 geheugen uitbreiden 45
 Optionele verbindingen
 Poortuitbreidingsapparatuur 45

P
 PC Card 43
 plaatsen 44
 uitwerpen 44
 poorten 41
 POST (Power-On Self-Test) 50
 problemen
 beeldscherm 53, 54

Cd-rom 55
 infrarood 55
 opstarten 53
 problemen oplossen 52
 Sleep Manager 56
 toetsenbord 55
 problemen oplossen 52
 tips 57

R
 reinigen
 computer vi
 reizen
 binnenlandse reizen 32
 internationale vluchten 33

S
 scroll lock 13
 service
 wanneer bellen vi
 Sleep Manager 48
 problemen oplossen 56
 sneltoetsen 16
 specificaties 64
 Standby-modus
 sneltoets 17
 statusindicator 11
 statusindicatoren 11

T
 toetsenbord 13
 ingebouwd numeriek toetsenblok
 15
 problemen oplossen 55
 sneltoetsen 16
 vergrendelingstoetsen 13
 Windows-toetsen 16
 touchpad 21
 gebruiken 21- 22
 sneltoets 18

U
 Universal Serial Bus (USB) 43

V
 vaste schijf 23
 veiligheid
 algemene instructies 73
 Cd-rom 74

- FCC-verklaring 71
 - lithiumbatterij 75
 - modemverklaringen 72
 - verbindingen
 - netwerk 42
 - verklaring
 - dvd-auteursrechtbeveiliging 76
 - millenniumbestendigheid 76
 - volume
 - aanpassen 27
 - vooraanzicht 3
 - vragen
 - locatie instellen voor gebruik van modem 56
 - meerdere PS/2-apparaten 55
- W**
- wachtwoord 35
 - typen 35
 - Windows-toetsen 16